

cool white
≈ 6400K

Hg 2.5mg

Ra > 80

incl./inkl.

FR GARANTIE DU PRODUIT

Ce produit est garanti par le constructeur selon les lois de l'Union Européenne. La durée de garantie est indiquée sur l'emballage, et débute à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse - la preuve d'achat sera exigée pour faire valoir la garantie. En cas de problèmes, merci de contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Pour plus d'informations sur ce produit, vous pouvez contacter notre ligne d'assistance ou visiter notre site Web : www.elfro.eu. Vous pouvez aussi enregistrer votre produit sur notre site web.

ELI MINER

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation et le recyclage des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les particuliers ne sont pas autorisés à contourner les procédures de collecte et de gestion de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

* Merci de jeter les piles dans les emplacements de recyclage prévus à cet effet.

Si la pile est postpayée à l'intérieur du produit, ouvrez le produit et retirez la pile.

MAINTENANCE

⚠ Les appareils sont en libre utilisation, nous n'avons jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyez que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse métallique. Avant de nettoyer, débrancher les appareils, ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage. ATTENTION: protéger la batterie contre les rayons du soleil, les chaleurs élevées et les feux.

SECURITÉ

Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements
différents et aux instructions d'utilisation.

- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas disposer sans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le placement des circuits électroniques.
- Éviter les chocs, les tomber ou de débrancher les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.

Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés. Si les fils électriques sont endommagés, les retirer du circuit et les rapporter dans un magasin spécialisé.

La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.

Les appareils sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS 3 à 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au moment de l'utilisation.

Ne pas surcharger les batteries. Gardez les batteries hors de la portée des enfants.

TR ÜRÜN GARANTİSİ

BERTARAF

Bu Ürünün Değerine Nispetle Alınan (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) (Avrupa Birliği ve aynı toplamda sistemler) olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir.


Bu ürün veya ilgili belgelerinde gösterilen bir ürün, ürün kullanımı sonucu sonunda diğer bir ürüne işlenir, kırılır, atılır veya geri dönüştürülür. Kontrolüz atıkların geriye veya geri dönüşümüne zarar vermemek için, bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin aşağıdaki yolları kullanın:

- Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin ayrıntılı talimatları, ürün kullanma kılavuzunda, ürünün basım/ülkesinde ilgili atık türlerinin ayrılmış ve malzeme resimleri, Household kullananlar için ayrılmış geri dönüşüm edilebilir veya geri dönüşüm edilemez atıkların listesi, üzerine geri dönüşüm türüne nerede ve nasıl geri dönüşüm yapılabilir, geri dönüşüm için bu bilgiyi almanız için ayrılmış bir kutuyu yerel yönetim, ofisi, iş kullanıcıları tedavikçileri ile ilgili veraseti olan sosyal sosismesinikollarını ve sairatın kuruluşları ile iletişime geçerek alabilirsiniz.

Her zamanki geri dönüşüm kutusunu boşalttı atın.

- Pili dahilisi ürünün içindeki, ürünün atılması veptli çıkarmak

BAKIM

 Çihazları bakım gerektirmez, bu yüzden onları asla açmayın. Eğeraplancını Only yumasak, kuru bir bezle veya fırça ilecihazladırinsidini temizlemek açtığınızdagarantisini geçersiz olur. Temizlemenin doğru, tüm gerilim kaynaklarındayakıtı çıkarın . Katodik temizlik, maddeleri ya da benzin , alkol veya benzeri kullanmayın . Bir cihazın yüzeylerine saldırır . Bunun yanı sıra,buharlar ve yağlık için tehlikeli olan patlayıcı maddeler Herhangi bir keskin kareli alet kullanmayın , sürücüler , metal fırçalar veya temizlik için benzeri vda . Uyarı: yangına kararlı, çok fazla ısı ve günes koruyun

GUVENLIK

- * Tüm elektrik bulaşantılar ve bulaşantı kablolarmın ilgili yönetmeliklere ve kullanılm talimatlarına uygun olarak kullanımlarını öğrenin.
- * Elektrik prizlerini veya uzatma kablolarmın a) yüklemeyiniz, uygun kabiller veya elektrik cihazları
- * Kullanım modu, güvenliğin veya cihazların bulaşantı ile ilgili sorunları için aile manzurunuzdan lütfen bir uzmanla iletişime geçiniz.
- * Tüm paraları çocuk cocukların erişimce yeri b) yerdde tutunuz.
- * Bu ürünü iletken, çok soğuk veya sıcak yerlerde kullanmayınız, elektronik devre kartları zarar görabilir.
- * Du ırmekten veya darbelardan kaçınınız, elektronik devre kartları zarar görabilir.
- * Hasarlı güç kablolarmın kesinlikle kendinizde tı tırmeyiniz! Böyle bir durumda, cihazları a du dan çıkarınız ve yetkili bir servise götürünüz.
- * Ürün yalınca yetkili bir servise gönderilmelidir, ürün onarılabılır.
- * Kablosuz sistemler kablosuz telefonlardan, mikrodalgalarla ve 2,4 GHz frekans aralığı içinde çalışır ve eğer kablosuz cihazlardan etkilenebilir. Kurulum ve kullanımı sırasında sistemi bu cihazlardan EN AZ 5 metre uzakta tutunuz.
- * Pilleri yalınca, çocukların ulaşamayacağı pilleri tutunuz.

RO GARAN? IE PRODUS

ELIMINAREA

Sa elimine acest produs (De? euri de echipament electrica ?i electronice)
(Aplicabil in Uniunea Europeana ?i in toate ?ri europene cu o sistem de colectare separate)

Acest marca ? af? at pe produs sau in documente la sa, indica faptul ca acesta nu ar
trebui sa fie aruncat impreuna cu alte de? euri menajere la sfars?ul lui duratei de ?i
?i. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurat sau sanatatii ?i
a carora sursa de alimentare neterminata a de? eurilor, va rugam sa sechipez ?i acest produs
de alte tipuri de de? euri ?i reciclati ?i in mod responsabil pentru a promova reutilizarea
durabila a utilizatorilor resorces. Household materiale trebuie sa la legatura fie cu distribuitorul
la care au fost cumparate ?i / sau la autoritatea locala europeana pentru colectionare de de? euri
sau pe care sa duca acest articol in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii comerciali trebuie sa
contacteze furnizorii ?i sa verifice termenii ?i conditiile din contractul de achizitie. In acest produs
nu trebuie amestecat cu alte de? euri comerciale.

* Aruncati/destitueati bateriile galea co? ul de reciclare a bateriilor.
In cazul in care acest produs este construit in interiorul produsului, deschide ?i produsul ?i
scote?e-l acumulatorul.

[illegible]

SIGURANȚĂ

- Așigura-vă că toate conexiunile la cablurile electrice îndeplinesc toate normele în vigoară în concordanță cu instrucțiunile de operare.
- Nu supraîncărca prizile electrice sau prelungirile; acest lucru poate provoca incendii sau scurt-circuite electrice.
- Vă rugăm să contactați o persoană specializată dacă aveți îndoieli în legătură cu modul de funcționare, siguranță sau conectarea aparatului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se depozita în locuri umede, foarte reci sau calde; acest lucru poate defecta pi-cile electrice din interior.
- A se evita loviturile / ocurile; acest lucru poate afecta panourile electrice.
- Nu încercați să îndepărtați singuri cablurile de electritate defecte. În acest caz, scoate-le din priză și solicitați un reparat.
- Repara la sau deschideți acest aparat numai cu fi-tul curat din un service autorizat.
- Sistemul de fir pot fi interfețate de telefoane fir, fir, captatoare cu microunde, alte aparate care pot fi conectate în gama de 2,4 GHz, în- în sistemul la cel pu în 3 m depărtare de alte aparate în timpul instalării / funcționării.
- Nu înghețați / baterii. Nu lăsați / bateriile la îndemâna copiilor.

MAINTENANCE

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a wipe. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources. Do not use any carboyolic-cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning. **Warning:** Protect the battery against fire, too much heat and sunshine.

SAFETY


- * Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
- * Do not use electrical outlets with a voltage of 110V, fire or electric shocks can be the result
- * Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- * Keep all parts away from young children's reach
- * Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- * Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
- * Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- * The following warning of this item can only be performed by an authorised workshop.
- * Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system at LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.
- * Do not swallow batteries. Keep batteries away from the reach of children.


PL GWARANCJA PRODUKTU

Produkt ten, zgodnie z przepisami UE, posiada gwarancję fabryczną. Gwarancja jest wa na przez okres czasu określony na opakowaniu, poczwszy od daty zakupu. Zachowaj rachunek - dowód zakupu potrzebny jest do zgłoszenia gwarancji. W przypadku problemów, skontaktuj się z sklepem, w którym produkt został zakupiony. Aby uzyskać więcej informacji na temat urzelenia zadzwon na nasz gnr c linii lub odwied nasz stron Internetowy : www.elro.eu Mo esz tam rownie zarejestrowa swoj produkt.

LIKWIIDACJA


Prawidłowe usuwanie produktów (zuzycy sprężarki elektrycznej i elektryczny) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

 Oznaczenie umieszczone na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie należy wyrzucać zuzycy razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu jego eksploatacji. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, należy kontrolowanego usuwania zuzycy odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych odpadów.

 Inne typy odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego wykorzystania materiałów użytkownikowi resources. Household powini skontaktować się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje o dostawie odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych odpadów; do informacji na temat metody i sposobu poddania tego produktu procesowi recyklingu. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie powinien być mieszany z innymi odpadami komercyjnymi.

- * Zuzycie baterie należy zuzycy wyrzucić do kosza na baterie.
- * Jesliak urządzenie jest wbudowany wewnętrznie z urządzeniem, otworzyć urządzenie i wyjąć baterie.

USTRZYMANIE

 Użycie urządzenia nie wymaga żadnych czynności obsługowych, w przeciwnym razie należy otworzyć obudowę. Z chwilą otwarcia obudowy urządzenie przestaje być użytkownikiem gwarancji zastawiane ulan. Obudowę urządzenia czyścić tylko suchą, miękką szmatką lub ściereczką. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wydzielić zasilanie. Do czyszczenia nie stosować żadnych rozpuszczalników, olejów, środków czyszczących, jak benzyna, alkohol czy podobnych, gdyż uszkadzają powierzchnię obudowy urządzenia. Poza tym ich opary są szkodliwe i mogą wywołać. Do czyszczenia nie stosować również narzędzi o ostrych krawędziach, rubrów twardych, metalowych szczotek i innych podobnych.


[illegible]

CZ ZÁRUKA PRODUKTU

Tento produkt má továrni záruku podľa na izení EU. Záruka trvá tolik let, kolik je uvedeno na obalu, a po iní datem zakoupení. Ušchevujte si doklad o koupi – ten je vyzáadován, aby bylo možné záruku uplatnit. V p ípad potíží, prosím, kontaktujte obchod, kde jste produkt zakoupili. Pro další informace o produktu volejte naši horkou linku nebo navštivte webové stránky: www.elro.eu. Tam m žete vs j produkt registrovat.


5.2 KLV DIKDADE

Správa likvidácie tohto produktu (Zní a imi elektrického a elektronického vybavenia) (Platné v Európskej únii a ďalších evropských štátoch upud ujich odlišných systémov)

 Táto značka, ka zobrazená na produkte neb v dokumentácii znamená, že výrobek n byni neudatý v jbyni domácnosti za účelom po skon. Imi vysoho funkčného odlišia. Aby se zlikvidoval možnoumú znečiš, ní zlikvidoval sprá, edie nebo likvidaci zabý zpusobením nekontrolovaného likvidaci odpad, oddělení je prosíme od místní vý, odpadu a recyklyky. Pokud výrobek nepodporuje oddělení odpadů, vyžadují likvidaci resources. Housetěle by se smi otvářet buď na prodage, u neboh produktu zakoupili, nebo místní vládní kancel, o hlede ní, jak se výrobek má zlikvidovat. Pokud výrobek nepodporuje oddělení odpadů, vyžadují likvidaci resources. Pokud výrobek nepodporuje oddělení odpadů, vyžadují likvidaci resources. Pokud výrobek nepodporuje oddělení odpadů, vyžadují likvidaci resources.

Podmínky užívání by m i kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Těto výrobek by se smi i kontakt s jbyni komer. Imi výrobky, určenými k likvidaci.

UDRŽBA

 P. Istejro je pozdrubzobov, takže nikdy net. Záruka zaniká pri otevratíplaniplani. Only lo ist. Je tvorjvš povrch za izeni s mekym, suchým hadrikom. Nebo karta em. P ed ist nmi, odpojte zarizeni od všech zdroj napeti. Nepoužívejte k arboxyloxyho čistící prostředky nebo benzín, alkohol nebo podobné. Tyto u na povrchu za izeni. Krome toho, ze vyparjy jsou nebezpečné pro vaše zdraví a vybušení. Nepoužívejte žádné ostře nástroje, šroubováky, kovové kartě a nebo podobn pro ist ni. Upozornění: Čiřte baterie před ohněm, příliš mnoho tepla a sluní ka

BEZPEČNOST

- Újisti te, že všechny elektrické spoje a spojovací kabely splňují týkajících předpisů a jsou v souladu s novějším k obsluze.
- Nepřekračujte elektrické zátěže nebo prodlužovací kabely, požár nebo úraz elektrickým proudem ti může být výsledkem.
- Prosím, obrať se na odborníka v případě, že máte jakékoliv pochybnosti o režimu provozu, bezpečnosti nebo o instalaci spotřebiče.
- Udržujte všechny díly od dosah málých dětí.
- Nekuřte tu tabákové na mokřích, velmi chladných nebo teplejších místech, m že to způsobí elektrické obvodů.
- Zabrá te pádu nebo oškrtnu, může to poškodit elektronické desky.
- Nikdy nadržat přenosné napájecí kabely samit! V takovém í padě vyjměte je ze sítě a vřít je do bezpečí.
- Opravy a ovláření této položky mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisu.
- Bezdrátové systémy jsou nadrženy na rušení od bezdrátových telefonů , mikrovlnné trouby, jinych bezdrátových zařízení pracujících v pásnu 2,4 GHz. Držte systém alespoň 10 stop od zařízení během instalace a provozu.
- Nepolykejte baterie. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

HU TERMÉKJÓTÁLLÁS

[illegible]

KARBANTARTÁS

A készüléknek nem igényelnek karbantartást - így soha nem nyitott rájuk. A garancia érvényesül veszti, ha megnyitja a applancet. Utóttisztítá meg kívár. Is észekozok egy púha, száraz ruhával vagy ecsettel. Tisztítás előtt távolítsa le a készülék összes felszólítást forrasztás. Ne használjon karban tisztítószert vagy benzint, alkoholt vagy tisztítószert. Megtartandja a felületet az eszközök. Különben is, a gőzök veszélyes az egészségre és robbanásveszélyes. Ne használjon ide szerszámok, csavarhúzó, fém kélek vagy hasonló tisztítószók. Figyelem: Óvja meg az akkumulátor túl, túl sok és a napfény

BI ZTONSÁG

- * Gy zedjen meg arról, hogy az összes elektronos csatlakozás és a csatlakozó kábel megfelelően a vonatkozó előírásoknak, és megfelel a használati útmutatóban.
- * Ne terhelje túl az elektronos üzleteteken vagy hosszabbított, tüzet vagy áramütést is lehet az eredménye
- * Kerülje, fordítson szándék az esetre, ha bármilyen ketség a működési mód, a biztonsági vagy esetlegesen károsító
- * Tartsd minden részét távol a kisgyermekké számára elérhetően
- * Ne tárolja ezt az elemet a nedves, nagyon hideg, vagy meleg helyen, mert ez károsítja az elektronos áramkörök
- * Kerülje urukozás és ütéselket, ez károsítja az elektronikus kártyák
- * Soha ne cserélje ki a sérült tápellátókat magadl Ebben az esetben, távolítsa el őket a net, és cserélje ki az újakkal
- * Javítás vagy a termék kinyitása ezt a varietást csak végre egy hivatalos műhely .
- * A vezeték nélküli rendszerek tartalmazzak a vezeték nélküli telefon, mikrohullámú sütő és más vezeték nélküli elektronos eszközök 2,4 GHz-es tartományban. Tartsa a rendszer legalább 10 láb van a készülék a telefont és üzemeletes.
- * Ne nyelje le az elemeket. A elemeket távol a gyermekkel I.