

- EN

Instruction Manual
- HR

Korisnički priručnik
- SR

Uputstvo za rukovanje



Stereo radio

CD / MP3 / USB - 2 x 3 Watt **CD-1593K**

PARTS DESCRIPTION / OPIS DIJELOVA / OPIS DELOVA



EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS ⚡ ⚠

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.
- LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL - within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
- The AC/DC adaptor and main unit shall not be exposed to dripping or splashing; no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The AC/DC adaptor of the apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during the intended use.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of the apparatus should be disconnected from the mains, as the disconnected device is the AC/DC adaptor of apparatus.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

PARTS DESCRIPTION

Front view

- LCD Display
- Standby / Function
- Band / Album
- Sleep / Time set
- Vol + / Alarm 1
- Vol - / Alarm 2
- USB slot
- Play / Pause
- Stop
- Mode
- Skip +
- Skip -

Top view

- CD door
- Snooze

Back view

- Tuning control
- FM Antenna
- AC power cord
- Aux-in Jack

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

POWER SOURCES

AC power

You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance.

Battery power

Insert 6 x "C" size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the appliance. Always remove the batteries when appliance will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your appliance.

Notes:

- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- When using the appliance with batteries, disconnect the AC powercord.

USE

Basic function

- Press the "ST / FUNC" button in the standby mode, to switch on the system. (FM radio mode as default mode when switch on the system.)
- Press the "ST / FUNC" button to switch the system to CD/MP3/USB/AUX-IN mode.
- Press and hold the "ST / FUNC" button for 3 seconds to switch off the system. (No matter in which mode.)

Radio

- Press the "ST / FUNC" button to select the "RADIO" mode.
- Press the "BAND / ALBUM" button to select AM or FM.
- Adjust radio frequency to your desired station by using the "TUNING" control.

For better reception

- FM: This appliance has a FM antenna located at the rear cabinet. Make sure this antenna is fully extended.
- AM: This appliance is equipped with a built - AM antenna. Rotate the appliance to get better reception.

CD / MP3 operation

- Press the "ST / FUNC" button to select "CD" mode.
- Open the CD door and place a CD / MP3 disc with the label up in the CD compartment.

Close the CD door.

- Focus search is performed when:
 - For CD disc - Total number of tracks is read and appears on the display.
 - For MP3 disc - "MP3" appears on the display."
- It will start automatically from the first track.
- Press the "VOL + / AL1" or "VOL - / AL 2" button to adjust the volume to the desired level.
- Press the "PLAY / PAUSE" button again when you want to stop playback temporarily.
- Press the "STOP" button when finished.

Folder select

Press the "BAND / ALBUM" button to select a folder. (Folder select function can only operate if the disc is stored with at least 2 directories / files.)

Program

- Up to 20 tracks of CD disc, 99 tracks of MP3 disc can be programmed for disc play in any order. Be sure to press the "STOP" button before use.
- Press the "MODE" button, the display will show "P01".
- Select desired track by using the "SKIP +" or "SKIP -" button. (You may select a desired album by pressing the "ALBUM" button).
- Press the "MODE" button again to confirm the desired track into the program memory.
- Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
- When all the desired tracks have been programmed, press the "PLAY / PAUSE" button to play the disc in the order you have programmed.
- Press the "STOP" button twice to terminate programmed playback.

Mode

Press the "MODE" button during playing CD / MP3 disc, each press switches the mode function as follows:

- Repeat 1
- Repeat album (*mp3 only)
- Repeat all
- Random
- Normal playback

USB operation

- Plug your USB device into the port.
- Press the "FUNCTION" button to select "CD" mode.
- If there is no disc on the disc tray. It will read and play automatic your USB device.
- If There is a disc on the disc tray. It will read and play automatic your DISC.
- Press and hold the "PLAY / PAUSE" button for a few seconds to entry USB mode when playing CD.
- Playback will start automatically from the first track and the display will show "USB".
- Press the "STOP" button when you're finished.

Programme mode

The programme mode works the same as the CD / MP3 programme mode.

Aux in

- Connect an external audio source to the device by plugging it in the aux in jack.
- Press the power button to turn on the device.
- Use the native controls on the external audio source to start playing music.

Clock setting

- Press and hold the "ST / FUNC" button to switch unit in the standby mode.
- Press and hold the "SLEEP / TIME SET" button to entry the clock set mode.

- The display will show "24H" and is flashing.
- Adjust the time format (12H / 24H) by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button.
- Press the "SLEEP / TIME SET" button to confirm the time format, the display will show "AM 12:00" if 12H format is set or "0:00" if 24H is set.
- Adjust the hour by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "SLEEP / TIME SET" button to confirm.
- Adjust the minutes by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "SLEEP / TIME SET" button to confirm.
- Notes: Because the clock setting is at standby mode, the display is dim.

Alarm setting

- Alarm setting must be after completed clock setting.
- Press and hold the "ST / FUNC" button to switch unit at standby mode.
- Press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to entry alarm set mode.
- Adjust hour by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to confirm.
- Adjust minute by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to confirm.
- Pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button to select
 - BUZZ
 - RADIO
 - CD
 - USB
- Press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to confirm.
- Adjust alarm volume by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to confirm.
- After confirm the alarm volume, the display will automatically scan your setting one time.
- The display will show "1" or "2". Alarm seting is now complete.
- Press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to activate the alarm on / off function.
- Note: If you need to reset the alarm, press and hold the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button for 3 seconds to re-entry the alarm set mode.

Snooze

When the alarm is triggered. You may press the "SNOOZE" button to delay the alarm for another 9 minutes.

Sleep

- In CD mode, press and hold the "SLEEP / TIME SET" button for 3 seconds, the display will show "SLEEP 90". That means, after 90 minutes the appliance will automatically turn to the standby mode.
- Press the "SLEEP" button again to select the automatically turn off time, from 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes.
- Press the "SLEEP" button to "SLEEP 00" to cancel the sleep function.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu



GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

SUPPORT

You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!

HR Korisnički priručnik

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu zanemarivanjem sigurnosnih uputa.
 - USKLIČNIK - unutar istostraničnog trokuta, koristi se za označavanje da se određena komponenta mora zamijeniti samo komponentom koja je navedena u dokumentaciji, zbog sigurnosnih razloga.
 - SIMBOL MUNJE SA STRELICOM - unutar istostraničnog trokuta, namijenjen je za upozoravanje korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jakosti da predstavlja opasnost od električnog udara za osobe.
 - AC/DC adapter i glavna jedinica ne smiju se izlagati kapanju ili polijevanju tekućinom; na uređaj ne smijete postavljati predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.
 - AC/DC adapter uređaja ne smije biti zaklonjen ili mora biti lagano dostupan tijekom namjeravane upotrebe.
 - Za potpuno odspajanje napajanja, AC/DC adapter uređaja treba biti odspojen iz utičnice napajanja, a isto tako i uređaj treba biti odspojen od AC/DC adaptera.
 - Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
- Upozorenje: Za smanjenje opasnosti od udara električne struje, ne uklanjajte poklopac (ili stražnju stranu). U unutrašnjosti nema dijelova koje korisnik može servisirati. Servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.**

OPIS DIJELOVA

Pogled sprijeda

- LCD zaslon
- Na čekanju / Funkcija
- Valno područje / Album
- Spavanje / Postavljanje vremena
- Glasnoća + / Alarm 1
- Glasnoća - / Alarm 2
- USB priključak
- Reprodukcija/Pauza
- Stop
- Način rada
- Preskoči +
- Preskoči -

Pogled odozgo

- CD vrata
- Kratki san

Pogled straga

- Kontrola odabira
- FM antena
- Kabel napajanja
- Aux ulazni priključak

PRIJE PRVE UPORABE

- Uređaj i pribor izvadite iz kutije. Uklonite naljepnice, zaštitnu foliju ili plastiku iz uređaja.
- Stavite uređaj na ravnu stabilnu površinu i osigurajte minimalno 10 cm slobodnog prostora oko uređaja. Ovaj uređaj nije prikladan za instalaciju na ormariću ni za vanjsku upotrebu.

IZVORI NAPAJANJA

Izmjenično napajanje

Svoj prijenosni sustav možete napajati priključivanjem odspojivog kabela napajanja u utičnicu izmjenične struje na stražnjoj strani uređaja i u zidnu utičnicu električne energije. Provjerite da nazivni napon vašeg uređaja odgovara vašem lokalnom naponu. Uvjerite se da je kabel napajanja u potpunosti ukopčan u uređaj.

Napajanje baterijama

Umetnite 6 baterija veličine "C" u odjeljak baterija. Pazite da su baterije pravilno umetnute kako biste izbjegli oštećenje uređaja. Uvijek uklonite baterije kada se uređaj neće koristiti tijekom duljeg perioda, jer će to uzrokovati istjecanje iz baterija i time oštećenje vašeg uređaja.

Napomene:

- Koristite baterije istog tipa. Nikada ne koristite različite tipove baterija zajedno.
- Kada uređaj koristite s baterijama, odspojite kabel napajanja.



service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

UPOTREBA

Osnovna funkcija

- Pritisnite tipku "ST / FUNKC" na čekanju, za uključivanje sustava. (FM radio je osnovni način rada kada se sustav uključi.)
- Pritisnite tipku "ST / FUNKC" za prebacivanje sustava na CD/MP3/USB/AUX-IN mod.
- Pritisnite i držite tipku "ST / FUNKC" 3 sekunde za isključivanje sustava. (Nije bitno u kojem načinu rada.)

Radio

- Pritisnite tipku "ST / FUNKC" za odabir “RADIO” načina rada.
- Pritisnite tipku “VALNO PODRUČJE / ALBUM” za odabir AM ili FM.
- Radijsku frekvenciju podesite na željenu postaju korištenjem kontrole "ODABIR".

Za bolji prijem

- FM: Ovaj uređaj ima FM antenu koja se nalazi na stražnjem dijelu kućišta. Uvjerite se da je antena u potpunosti izvučena.
- AM: Ovaj uređaj je opremljen ugrađenom - AM antenom. Zakrenite uređaj za bolji prijem.

Upotreba CD / MP3

- Pritisnite tipku "ST / FUNKC" za odabir “CD” načina rada.
- Otvorite vrata CD-a i postavite CD / MP3 disk s otisnutom stranom prema gore u CD odeljak.

Zatvorite vrata CD-a.

- Traženje fokusa je obavljeno kada:
 - Za CD disk - Pročitani je ukupni broj pjesama i prikazan je na zaslonu.
 - Za MP3 disk - Na zaslonu je prikazano “MP3”.
- Automatski će započeti od prve pjesme.
- Pritisnite tipku “GLAS + / AL1” ili “GLAS - / AL 2” za podešavanje glasnoće na željenu razinu.
- Ponovno pritisnite tipku “REPRODUKCIJA / PAUZA” kada želite privremeno zaustaviti reprodukciju.
- Pritisnite tipku “STOP” kada ste završili.

Odabir mape

Pritisnite tipku “VALNO PODRUČJE / ALBUM” za odabir mape. (Funkcija odabira mape može se koristiti samo ako se na disku nalaze najmanje 2 direktorija / datoteke.)

Program

- Može se programirati do 20 pjesama na CD disku, 99 pjesama na MP3 disku za reprodukciju bilo kojim redoslijedom. Prije upotrebe obavezno pritisnite tipku “STOP”.
- Pritisnite tipku “NAČIN RADA”, na zaslonu će se prikazati “P01”.
- Željenu pjesmu odaberite korištenjem tipke “PRESKOČI +” ili “PRESKOČI -”. (Željeni album možete odabrati pritiskom na tipku “ALBUM”).
- Ponovno pritisnite tipku “MODE” za potvrdu željene pjesme u programiranoj memoriji.
- Ponovite korak 2 i 3 za unos dodatnih pjesama u programiranu memoriju.
- Kada su sve željene pjesme programirane, pritisnite tipku “REPRODUKCIJA / PAUZA” za reprodukciju diska redoslijedom koji ste programirali.
- Dvaput pritisnite tipku “STOP” za završetak reprodukcije programiranih pjesama.

Način rada

Tijekom CD / MP3 reprodukcije pritisnite tipku “NAČIN RADA”, svaki pritisak mijenja funkciju načina rada kako slijedi:

- Ponovi 1
- Ponovi album (samo *mp3)
- Ponovi sve
- Nasumično
- Normalna reprodukcija

Upotreba USB-a

- Ukopčajte svoj USB uređaj u priključak.
- Pritisnite tipku "FUNKCIJA" za odabir "CD" načina rada.
- Ako u ležištu nema diska. Automatski će očitati i reproducirati vaš USB uređaj.
- Ako je u ležištu disk. Automatski će očitati i reproducirati vaš DISK.
- Pritisnite i držite tipku “REPRODUKCIJA / PAUZA” nekoliko sekundi za ulazak u USB način rada kada se reproducira CD.
- Reprodukcija će započeti automatski od prve pjesme i na zaslonu će se prikazati “USB”.
- Pritisnite tipku “STOP” kada ste završili.

Programiranje

Programiranje radi na isti način kao i CD / MP3 programiranje.

Aux ulaz

- Spojite dodatni audio izvor na uređaj priključivanjem u aux ulazni priključak
- Pritisnite gumb napajanja za uključivanje uređaja.
- Koristite kontrole na vanjskom audio izvoru za pokretanje reprodukcije glazbe.

Podešavanje sata

- Pritisnite i držite tipku “ST / FUNKC” za prebacivanje uređaja u stanje čekanja.
- Pritisnite i držite tipku “SPAVANJE / POSTAVLJANJE VREMENA” za ulazak u podešavanje sata. Zaslon će prikazati “24H” i treperi.
- Podesite format vremena (12H / 24H) pritiskom na tipku “PRESKOČI +” ili “PRESKOČI -”.
- Pritisnite tipku “SPAVANJE / POSTAVLJANJE VREMENA” za potvrdu formata vremena, zaslon će prikazati “AM 12:00” ako je postavljen 12H format ili “0:00” ako je postavljeno 24H.
- Sate podesite pritiskom na tipku “PRESKOČI +” ili “PRESKOČI -”, za potvrdu pritisnite tipku “SPAVANJE / POSTAVLJANJE VREMENA”.
- Minute podesite pritiskom na tipku “PRESKOČI +” ili “PRESKOČI -”, za potvrdu pritisnite tipku “SPAVANJE / POSTAVLJANJE VREMENA”.
- Napomene: S obzirom da se sat podešava u stanju čekanja, zaslon je zatamnjen.

Podešavanje alarma

- Podešavanje alarma mora se izvršiti nakon podešavanja sata.
- Pritisnite i držite tipku “ST / FUNKC” za prebacivanje uređaja u stanje čekanja.
- Pritisnite tipku “GLAS + / AL 1” ili “GLAS - / AL 2” za ulazak u podešavanje alarma.
- Sat podesite pritiskom na tipku “PRESKOČI +” ili “PRESKOČI -”, pritisnite tipku “GLAS + / AL 1” ili “GLAS - / AL 2” za potvrdu.
- Minute podesite pritiskom na tipku “PRESKOČI +” ili “PRESKOČI -”, pritisnite tipku “GLAS + / AL 1” ili “GLAS - / AL 2” za potvrdu.
- Pritisnite tipku “PRESKOČI +” ili “PRESKOČI -” za odabir
 - ZUJALICA
 - RADIO
 - CD
 - USB
- Pritisnite tipku “GLAS + / AL 1” ili “GLAS - / AL 2” za potvrdu.
- Glasnoću alarma podesite pritiskom na tipku “PRESKOČI +” ili “PRESKOČI -”, pritisnite tipku “GLAS + / AL 1” ili “GLAS - / AL 2” za potvrdu.
- Nakon potvrde glasnoće alarma, zaslon će automatski jednom pregledati vaše podešavanje.
- Na zaslonu će se prikazati “1” ili “2”. Sada je podešavanje alarma završeno.
- Pritisnite tipku “GLAS + / AL 1” ili “GLAS - / AL 2” za aktiviranje funkcije uklj / isklj alarma.
- Napomena: Ako alarm trebate resetirati, pritisnite i držite tipku “GLAS + / AL 1” ili “GLAS - / AL 2” tijekom 3 sekunde za ponovni ulazak u podešavanje alarma.

Kratki san

Kada je alarm aktiviran. Možete pritisnuti tipku “KRATKI SAN” za odgađanje alarma sljedećih 9 minuta.

Spavanje

- U CD načinu rada, pritisnite i držite tipku “SPAVANJE / POSTAVLJANJE VREMENA” tijekom 3 sekunde, zaslon će prikazati “SPAVANJE 90”. To znači da će uređaj nakon 90 minuta automatski uključiti stanje čekanja.
- Ponovno pritisnite tipku “SPAVANJE” za odabir vremena automatskog isključivanja, između 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuta.
- Pritisnite tipku “SPAVANJE” za “SPAVANJE 00” kako biste prekinuli funkciju spavanja.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite uređaj mekom krpom. Nemojte rabiti grupa i abrazivna sredstva za čišćenje, čeličnu mrežicu ili vunu koji bi mogli oštetiti uređaj.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ni u druge tekućine. Uređaj se ne može prati u perilici posuđa.

JAMSTVO

- Ovaj proizvod ima jamstvo u trajanju od 24 mjeseca. Vaše jamstvo je valjano ako je proizvod korišten u skladu s uputama i u svrhu za koju je namijenjen. Dodatno, original dokaza kupovine (faktura, odrezak prodaje ili račun) mora se predati zajedno s datumom kupovine, imenom prodavača i brojem proizvoda.
- Za detaljne uvjete jamstva, molimo pogledajte našu stranicu servisa: www.service.tristar.eu

SMJERNICE O ZAŠTITI OKOLIŠA

 Nemojte odlagati ovaj proizvod s uobičajenim kuænim otpadom.  Predajte ga na prikupljalištu za recikliranje elektriènih i elektronièkih ureðaja. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas upozoravaju na ovu važnu èinjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izraðen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kuæanskih aparata uèinit æete znaèajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o toèkama za prikupljanje otpada radi recikliranja.

PODRŠKA

Sve dostupne informacije o rezervnim dijelovima možete pronaći na service.tristar.eu!

SR Uputstvo za rukovanje

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Ako bezbednosna upustva budu ignorisana, proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu.
- UZVIČNIK - unutar jednakostraničnog trougla, koristi se da ukaže da određena komponenta može biti zamenjena isključivo komponentom koja je naznačena u toj dokumentaciji iz bezbednosnih razloga.
- SIMBOL MUNJE SA STRELICOM - unutar jednakostraničnog trougla, koristi se da upozori korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od strujnog udara za osobe.
- AC/DC adapter i glavni uređaj se ne smeju izlagati kapljanju niti prskanju vode; predmeti punjeni vodom, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na aparat.
- AC/DC adapter aparata ne sme da bude preprečen i treba da bude lako dostupan tokom namenjene upotrebe.
- Da biste potpuno prekinuli vezu sa naponskim ulazom, isključite AC/DC adapter iz utičnice.
- Ako je naponski kabel oštećen, zamenu treba da izvrši proizvođač, njegov servisier ili slična kvalifikovana osoba kako bi se izbeglo izlaganje opasnosti.

Upozorenje: Da biste smanjili rizik od električnog udara, ne uklanjajte poklopac (ili pozadinu). Unutra nema delova koje može da servisira korisnik. Poverite servisiranje kvalifikovanom servisnom osoblju.

OPIS DELOVA

Izgled spreda

- LCD displej
- Pripravnost / Funkcija
- Opseg / Album
- Automatsko isključivanje / Podešavanje vremena
- Jačina + / Alarm 1
- Jačina - / Alarm 2
- USB otvor
- Reprodukcija / Pauza
- Stop
- Režim
- Preskoči +
- Preskoči -

Izgled odozgo

- CD vratanca
- Periodično buđenje

Izgled pozadi

- Kontrola podešavanja
- FM antena
- AC kabl za napajanje
- Priključan pomoćnog ulaza

PRE PRVOG KORIŠĆENJA

- Izvadite uređaj i pribor iz kutije. Uklonite nalepnice, zaštitnu foliju ili plastiku sa uređaja.
- Postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu i obezbedite najmanje po 10 cm slobodnog prostora svuda oko uređaja. Ovaj uređaj nije podesan za instaliranje u ormariće ili za upotrebu na otvorenom

IZVORI NAPAJANJA

AC napajanje

Možete napajati vaš prenosni sistem priključivanjem odvojivog AC kabla za napajanje u AC ulaz na poledini jedinice i u zidnu AC utičnicu. Proverite da li nazivni napon vašeg uređaja odgovara lokalnom naponu. Pobrinite se da je AC kabl za napajanje potpuno utaknut u uređaj.

Baterijsko napajanje

Ubacite 6 baterija „C” veličine u odeljak za bateirje. Pobrinite se da baterije budu ubačene pravilno kako biste izbegli oštećenje uređaja. Uvek uklanjajte baterije kada se uređaj neće koristiti u dužem vremenskom periodu, jer to izaziva curenje baterija i time oštećenje vašeg uređaja.

Napomene:

- Koristite baterije istog tipa. Nikada ne koristite različite tipove baterija zajedno.
- Kada uređaj koristite sa baterijama, iskopčajte kabl za napajanje.

KORIŠĆENJE

Osnovna funkcija

- Pritisnite taster „PRIP / FUNK” u režimu pripravnosti, kako biste uključili sistem. (Režim FM radija je podrazumevani režim kada se sistem uključuje.)
- Pritisnite taster „PRIP / FUNK” da biste prebacili sistem u režim CD/MP3/USB/AUX-IN.
- Pritisnite i držite taster „PRIP / FUNK” na 3 sekunde da isključite sistem. (Nije bitno u kom režimu.)

Radio

- Pritisnite taster „PRIP / FUNK” da izaberete režim „RADIO”.
- Pritisnite taster „OPSEG / ALBUM” da izaberete AM ili FM.
- Podesite radio frekvenciju na željenu stanicu korišćenjem kontrole „PODEŠAVANJE”.

Za bolji prijem

- FM: Ovaj uređaj ima FM antenu koja se nalazi u pregradi pozadi. Pobrinite se da antena bude potpuno izvučena.
- AM: Ovaj uređaj je opremljen ugrađenom - AM antenom. Rotirajte uređaj da dobijete bolji prijem.

CD / MP3 rad

- Pritisnite taster „PRIP / FUNK” da izaberete režim „CD”.
- Otvorite CD vratanca i stavite CD / MP3 disk sa oznakom okrenutom na gore u CD odeljak.

Zatvorite CD vratanca.

- Fokusna pretraga se vrši kada:
 - Za CD disk - Ukupan broj numera je iščitan i pojavljuje se na displeju.
 - Za MP3 disk - “MP3” se pojavljuje na displeju.
- Počeeće automtaski od prve numere.
- Pritisnite taster „JAČ + / AL1” ili „JAČ - AL 2” da podesite jačinu na željeni nivo.
- Pritisnite taster „REPRODUKCIJA / PAUZA” ponovo, kada želite da privremeno zaustavite reprodukciju.
- Pritisnite taster „STOP” kada završite.

Biranje fascikle

Pritisnite taster „OPSEG / ALBUM” da izaberete fasciklu. (Funkcijom biranja fascikle se može upravljati isključivo ukoliko je na disku smešteno najmanje 2 fascikle / datoteke.)

Program

- Do 20 numera CD diska, 99 numera MP3 diska se može programirati da disk reprodukuje po bilo kom redosledu. Pobrinite se da pritisnete taster „STOP” pre korišćenja.
- Pritisnite taster „REŽIM”, displej će prikazati „P01”.
- Izaberite željenu numeru koristeći taster „PRESKOČI +” ili „PRESKOČI -”. (Možete izabrati željeni album pritiskom na taster „ALBUM”).
- Pritisnite ponovo taster „REŽIM” da potvrdite željenu numeru u memoriji programa.
- Ponovite korake 2 i 3 da biste uneli dodatne numere u memoriju programa.
- Kada su sve željene numere programirane, pritisnite taster „REPRODUKCIJA / PAUZA” da reprodukujete disk po redosledu koji ste programirali.
- Pritisnite taster „STOP” dva puta da prekinete programirano reprodukovanje.

Režim

Pritisnite taster „REŽIM” tokom reprodukcije CD / MP3 diska, svako pritiskanje prebacuje funkciju režima na sledeći način:

- Ponovi 1
- Ponovi album (*mp3 isključivo)
- Ponovi sve
- Nasumično
- Normalna reprodukcija

USB rad

- Priključite vaš USB uređaj u otvor.
- Pritisnite taster „FUNKCIJA” da izaberete režim „CD”.
- Ukoliko nema diska na platou za disk, očitae se i reprodukovati vaš USB uređaj automatski.
- Ukoliko postoji disk na platou za disk, očitae se i reprodukovati automatski vaš disk.
- Pritisnite i držite taster „REPRODUKCIJA / PAUZA” na nekoliko sekundi da uđete u USB režim tokom CD reprodukcije.
- Reprodukcija će krenuti automatski od prve numere i displej će prikazati „USB”.
- Pristisnite taster „STOP” kada završite.

Režim programa

Režim programa funkcioniše istovetno kao CD / MP3 režim programa.

Pomoćni ulaz

- Povežite eksterni audio izvor sa uređajem tako što ćete ga priključiti u priključak pomoćnog ulaza.
- Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili uređaj.
- Upotrebite kontrole na eksternom audio izvoru da biste započeli reprodukciju muzike.

Podešavanje sata

- Pritisnite i držite taster „PRIP / FUNK” da prebacite jedinicu na režim pripravnosti.
- Pritisnite i držite taster „AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE / PODEŠAVANJE VREMENA” da uđete u režim podešavanja sata. Displej će prikazati „24H” i treptaće.
- Podesite format vremena (12H / 24H) pritiskanjem tastera „PRESKOČI +” ili „PRESKOČI -”.
- Pritisnite taster „AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE / PODEŠAVANJE VREMENA” da potvrdite format vremena, displej će prikazati „AM 12:00” ukoliko je postavljen format vremena 12H ili „0:00” ukoliko je postavljen 24H.
- Podesite sat pritiskanjem tastera „PRESKOČI +” ili „PRESKOČI -”, pritisnite taster „AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE / PODEŠAVANJE VREMENA” da potvrdite.
- Podesite minute pritiskanjem tastera „PRESKOČI +” ili „PRESKOČI -”, pritisnite taster „AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE / PODEŠAVANJE VREMENA” da potvrdite.
- Napomene: Pošto je podešavanje sata u režimu pripravnosti, displej je zatamnjen.

Podešavanje alarma

- Podešavanje alarma se mora obaviti nakon podešavanja sata.
- Pritisnite i držite taster „PRIP / FUNK” da prebacite jedinicu na režim pripravnosti.
- Pritisnite taster „JAČ + / AL1” ili „JAČ - AL 2” da uđete u režim podešavanja alarma.
- Podesite sat pritiskanjem tastera „PRESKOČI +” ili „PRESKOČI -”, pritisnite taster „JAČ + / AL 1” ili „JAČ - / AL 2” da potvrdite.
- Podesite minute pritiskanjem tastera „PRESKOČI +” ili „PRESKOČI -”, pritisnite taster „JAČ + / AL 1” ili „JAČ - / AL 2” da potvrdite.
- Pritiskajte taster “PRESKOČI +” ili “PRESKOČI -” da izaberete
 - ZUJALICA
 - RADIO
 - CD
 - USB
- Pritisnite taster „JAČ + / AL1” ili „JAČ - AL 2” da potvrdite.
- Podesite jačinu alarma pritiskanjem tastera „PRESKOČI +” ili „PRESKOČI -”, pritisnite taster „JAČ + / AL 1” ili „JAČ - / AL 2” da potvrdite.
- Nakon potvrđivanja jačine alarma, displej će automatski skenirati vaše podešavanje jednom.
- Displej će prikazati „1” ili „2”. Podešavanje alarma je sada završeno.
- Pritisnite taster „JAČ + / AL1” ili „JAČ - AL 2” da aktivirate funkciju uključivanja / isključivanja alarma.
- Napomena: Ukoliko vam je potrebno da resetujete alarm, pritisnite i držite taster taster „JAČ + / AL 1” ili „JAČ - / AL 2” na 3 sekunde da ponovo uđete u režim podešavanja alarma.

Periodično buđenje

Kada je alarm pokrenut. Možete pritisnuti taster „PERIODIČNO BUĐENJE” da odložite alarm na još 9 minuta.

Automatsko isključivanje

- U CD režimu, pritisnite i držite taster AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE / PODEŠAVANJE VREMENA” na 3 sekunde, displej će prikazati „AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE 90”. To znači da će uređaj nakon 90 minuta automatski preći u režim pripravnosti.
- Pritisnite taster „AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE” ponovo da izaberete vreme automatskog isključivanja, od 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuta.
- Pritisnite taster AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE” na „AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE 00” da poništite funkciju automatskog isključivanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


- Očistite uređaj vlažnom krpom. Nikad ne koristite gruba ili abrazivna sredstva za čišćenje, četku ili čeličnu vunu, jer to može da ošteti uređaj.
- Nikad ne potapajte uređaj u vodu ili neku drugu tečnost. Uređaj nije bezbedan pranje u mašini za pranje sudova.

GARANCIJA

- Ovom proizvodu je obezbeđena garancija od 24 meseca. Vaša garancija je važeća ukoliko je proizvod korišćen u skladu sa uputstvima i u svrhu za koju je napravljen. Dodatno, dokaz o kupovini (faktura, fiskalni račun ili priznanica) mora se priložiti sa datumom kupovine, nazivom prodavca i serijskim brojem proizvoda.
- Za detaljne uslove garancije, molimo da konsultujete naš servisni web sajt: www.service.tristar.eu



UPUTSTVO ZA ZAŠTITU SREDINE

Pošto mu prođe rok trajanja, ovaj uređaj se ne sme odlagati sa ostalim  smećem iz domaćinstva, već se mora ponuditi centru za reciklažu električnih i elektronskih uređaja za domaćinstvo. Kad je u pitanju ovaj problem, ovaj znak na uređaju, uputstvo za upotrebu i ambalaža u kojoj je uređaj bio zapakovan, moraju biti predmet vaše ozbiljne pažnje. Materijali od kojih je uređaj napravljen mogu se reciklirati. Recikliranjem uređaja za domaćinstvo vi u mnogome doprinosite zaštiti naše životne sredine. Ako niste sigurni gde se nalazi centar za reciklažu, obratite se lokalnim vlastima za pomoć.

PODRŠKA

Sve informacije i rezervne delove možete da nađete na adresi service.tristar.eu!