



smartwares®

EN | Instruction manual

DE | Bedienungsanleitung

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie

HR | Upute za uporabu

PL | Instrukcja obsługi

RO | Manualul de instrucțiuni



CIP-39218KL | OUTDOOR IP-CAMERA
1149409

**PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ**



PARTS DESCRIPTION

1. Lens
2. MicroSD card slot
3. Antenna
4. LAN connection
5. Power input
6. Reset button

INSTALLATION

- Attach the mount to the wall with the supplied screws and plugs. Make sure they are suitable for your type of wall.

QUICK START GUIDE

Follow the instructions below to quickly get started with your camera. For a more detailed description of all functionality, please check the help function in the app or download the extended user manual from our website, service.smartwares.eu. Please search for "CIP-39218KL".

Inserting an SD card

- First make sure your camera is not connected to the power adapter. Insert your Micro-SD card all the way in the TF card slot on the camera. Only use a class 10 MicroSD card (max 128 GB).
- A MicroSD card is required for recording footage.

Download the app

- iOS: Search for "SW360" in the Apple app store.
- Android: Search for "SW360" in the Google play store.
- Download and install the app on your mobile device.

Creating an account

If you're using this app for the first time, you will need to create an account.

- Open the app.
- Tap on "New User"
- Fill in your email address.
- Enter a new password, and confirm it.

Note: It's not possible to paste the code, you need to type it.

- A verification email will be sent to you. Please click on the link in the mail to confirm your account. If you don't confirm, you won't be able to continue using your account.
- Now open the app again and login to the account you just created.
- If you already have created an account, fill in your login and password information, and tap on "Sign in".
- If you have forgotten your password, tap on "Forgot password", and follow the directions in the app.

Connecting a camera

1. On the "my devices" tab, tap on the "plus" (+) sign in the top right corner. Tap "Add a new device".
2. Plug the adapter in the power input. Please wait for 30 seconds for the device to boot up. Make sure that your camera is in close range (1m) of your mobile device.

iOS

3a. Exit the app, and go to the Wi-Fi settings on your mobile device. The camera transmits it's own private wireless network.

3b. Connect to the Wi-Fi network SSID that corresponds to your Camera-ID. You can find the camera-ID on the sticker on the back of the camera. The password is "11111111". Wait for your mobile device to connect to the camera's Wi-Fi network.

Android

3. Select your camera-ID from the list. You can find the camera-ID on the sticker on the back of the camera.

3c. When you have connected successfully to the camera, return to the SW360 app.

4. In the SW360 app, choose the SSID of the wireless network you ultimately want to connect the camera to. Enter the corresponding password. **Note:** A 5Ghz WiFi network is not supported.

6. Please give your camera a name (for instance "living room"). Now you will be able to access your camera. You can watch the live view from anywhere in the world through the app on your mobile device.

APP FUNCTIONS

- On the "My devices" tab, you can see and manage all the camera's that are linked to your account. If you tap the three dots next to your camera name, you have the following options:

Setup

- From the setup screen you can change:
 - The name of your camera.
 - Video quality.
 - Motion detection notifications.
 - Recording options.
 - Formatting your MicroSD card.
 - Access the "Help" function.
- You can share your cameras with other accounts by tapping on the share icon.
- You can remove a camera from your account by tapping "delete".

Live view

- On the "my devices" tab, press the play button to open the live view of your camera.
- Rotate your mobile device to view the video full-screen in landscape.
- Tap or pinch to zoom in and out.
- Rotate the view by scrolling with your finger.
- From this screen, you can use the buttons on the bottom to:
 - Turn the sound on or off.
 - Take a snapshot.
 - Record footage directly to your mobile device.
- It's possible to view recorded footage by sliding the timebar at the bottom, or choosing a date.

Troubleshooting

- I can't see my camera-ID in the list during setup.
 - Please make sure you camera is within 1m of your mobile device.
 - Try to reset the camera. See paragraph "resetting the camera".
 - Attempt to enable the location service on your mobile device and try again.
 - Go to the Wi-Fi settings of your mobile device, and check if you see the camera-ID in your list of available networks. Connect to this network. Now go back to the SW360 app, and check if you can link the camera to your Wi-Fi network.

Resetting the camera

- When do you need to reset the Camera?
 - If you have changed your Wi-Fi name or password.
 - If you have changed the Wi-Fi router or access point.
 - If you want to link the camera to another account.
 - If you want to link the camera to a different Wi-Fi network.
- To reset the camera, press and hold the reset button. Keep the button pressed for at least 10 seconds. Release the button. Wait for at least 20 seconds to allow the camera to reboot.

More information

- For a more detailed description of all functionality, please check the help function in the app or download the extended user manual from our website, service.smartwares.eu. Please search for "CIP-39218KL".

TEILEBESCHREIBUNG

1. Linse
2. MicroSD-Kartenschlitz
3. Antenne
4. LAN-Anschluss
5. Stromeingang
6. Rückstellschalter

AUFSTELLUNG

- Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sich diese für Ihre Wand eignen.

KURZANLEITUNG

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, ihre neue Kamera sofort zu nutzen. Alle Funktionen werden ausführlich in der Hilfe-Funktion der App beschrieben. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die ausführliche Bedienungsanleitung von unserer Homepage service.smartwares.eu herunterzuladen. Suchen Sie nach dem Schlüsselwort "CIP-39218KL".

Einlegen einer SD-Karte

- Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Kamera nicht mit der Steckdose verbunden ist. Legen Sie Ihre Micro-SD-Karte in den TF-Kartenschlitz der Kamera ein. Verwenden Sie nur eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 (max. 128 GB).
- Eine Micro-SD-Karte ist notwendig, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.

Herunterladen der App

- iOS: Suchen Sie im App-Store von Apple nach dem Schlüsselwort "SW360".
- Android: Suchen Sie im Google Play Store nach dem Schlüsselwort "SW360".
- Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem mobilen Gerät.

Konto erstellen

Wenn Sie diese App zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ein Konto erstellen.

- Öffnen Sie die App.
- Tippen Sie auf "Neuer Benutzer".
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es.

Hinweis: Es ist nicht möglich, den Code einzufügen; er muss von Hand eingegeben werden.

- Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Klicken Sie in dieser Mail auf den Link zum Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse. Sie können ihren Account erst nach Bestätigen der angegebenen E-Mail-Adresse nutzen.
- Öffnen Sie anschließend die App erneut und melden Sie sich mit den neuen Benutzerdaten an.
- Wenn Sie bereits ein Konto haben, geben Sie Kontoname und Passwort ein und tippen Sie auf "Sign in".
- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie auf "Forgot password" und folgen Sie den Anweisungen der App.

Anschließen einer Kamera

1. Tippen Sie im Reiter "Meine Geräte" auf das Pluszeichen (+) oben rechts. Tippen Sie auf "Neues Gerät hinzufügen".
2. Verbinden Sie den Adapter mit dem Stromeingang. Warten Sie 30 Sekunden bis das Gerät hochgefahren ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera sich in der Reichweite Ihres mobilen Geräts befindet (1 m).

iOS

Android

3a. Schließen Sie die App und gehen Sie auf Ihrem mobilen Endgerät zu den WiFi-Einstellungen. Die Kamera überträgt die vorprogrammierten Einstellungen für das private Drahtlosnetzwerk.

3. Wählen Sie die Kamera-ID aus der Liste. Die Kamera-ID finden Sie auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

3b. Stellen Sie die Verbindung mit dem für die Kamera-ID vorgesehenen WiFi-Netz her. Die Kamera-ID finden Sie auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite. Das Passwort lautet "11111111". Warten Sie, bis Ihr mobiles Endgerät eine Verbindung zum WiFi-Netz der Kamera aufgebaut hat.

3c. Wechseln Sie nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau zurück in die SW360-App.

4. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein. **Hinweis:** Ein 5 GHz-WiFi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

6. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

FUNKTIONEN DER APP

- Im Reiter "Meine Geräte" sehen und verwalten Sie alle Kameras, die mit Ihrem Konto verknüpft sind. Tippen Sie auf die drei Punkte neben der Kamerabezeichnung, um eine der folgenden Optionen aufzurufen:

Einrichtung

- In der Anzeige Einstellungen können Sie Folgendes ändern:
 - Den Namen Ihrer Kamera.
 - Videoqualität.
 - Benachrichtigung bei Bewegungserkennung.
 - Aufnahmeoptionen.
 - Micro-SD-Karte formatieren.
 - Menü "Help" aufrufen.
- Sie können Ihre Kameras mit anderen Konten verknüpfen, indem Sie auf das Icon Share tippen.
- Sie können eine Kamera aus Ihrem Konto entfernen, indem Sie auf "Löschen" tippen.

Live-Bild

- Tippen Sie im Reiter "Meine Geräte" auf die Wiedergabe-Taste, um das Live-Bild der Kamera aufzurufen.
- Drehen Sie Ihr mobiles Gerät, um das Video im Querformat in Vollbild anzuzeigen.
- Tippen Sie oder bewegen Sie Ihre Finger zusammen, um ein- und auszuzoomen.
- Drehen Sie durch Scrollen mit dem Finger.
- In dieser Anzeige können Sie die Tasten unten verwenden, um:
 - den Ton ein oder aus zu schalten.
 - einen Schnappschuss aufzunehmen.
 - Aufnahmen direkt auf Ihr mobiles Gerät vorzunehmen.
- Um sich die Aufnahmen eines bestimmten Zeitpunkts anzusehen, können Sie entweder direkt die Zeitschiene am unteren Rand entsprechend ziehen oder das gewünschte Datum direkt auswählen.

Fehlersuche

- Beim Einstellen erscheint die ID meiner Kamera nicht in der Liste.
 - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Kamera und mobilem Endgerät höchstens 1 Meter beträgt.

- Versuchen Sie, die Kamera zurückzusetzen. Siehe Abschnitt "Kamera zurücksetzen".
- Versuchen Sie, den Standort-Dienst an Ihrem mobilen Endgerät zu aktivieren und versuchen Sie es erneut.
- Öffnen Sie die WiFi-Einstellungen auf Ihrem mobilen Endgerät und prüfen Sie, ob die Kamera-ID in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird. Stellen Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk her. Öffnen Sie nun wieder die SW360-App und prüfen Sie, ob Sie die Kamera in Ihr WiFi-Netz einbinden können.

Kamera zurücksetzen

- Wann müssen Sie die Kamera zurücksetzen?
 - Wenn Sie den Namen oder das Passwort für Ihr WiFi geändert haben.
 - Wenn Sie den WiFi-Router oder Accesspoint gewechselt haben.
 - Wenn Sie die Kamera mit einem anderen Konto verbinden wollen.
 - Wenn Sie die Kamera mit einem anderen WiFi-Netz verbinden wollen.
- Um die Kamera zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste. Halten Sie die Taste für mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los. Warten Sie mindestens 20 Sekunden, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist.

Weiter Information

- Alle Funktionen werden ausführlich in der Hilfe-Funktion der App beschrieben. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die ausführliche Bedienungsanleitung von unserer Homepage service.smartwares.eu herunterzuladen. Suchen Sie nach dem Schlüsselwort "CIP-39218KL".

POPIS SOUČÁSTÍ

1. Čočka
2. Slot na mikroSD kartu
3. Anténa
4. Konektor LAN
5. Napájecí vstup
6. Tlačítko Reset

INSTALACE

- Pomocí dodaných šroubů a hmoždinek upevněte držák na stěnu. Ujistěte se, že jsou vhodné pro daný typ stěny.

STRUČNÝ NÁVOD

Pro rychlé spuštění kamery postupujte v souladu s níže uvedenými pokyny. Pro podrobnější popis všech funkcí si prosím prohlédněte funkci nápovědy v aplikaci nebo si stáhněte rozšířený návod k použití z našich webových stránek: service.smartwares.eu. Vyhledejte prosím „CIP-39218KL“.

Vložení karty SD

- Nejdříve se ujistěte, že kamera není připojena k napájecímu adaptéru. Zasuňte zcela mikroSD kartu do otvoru pro kartu TF v kameře. Používejte pouze mikroSD kartu třídy 10 (max. 128 GB).
- MikroSD karta je nezbytná k nahrávání záznamu.

Stážení aplikace

- iOS: V obchodu Apple store vyhledejte „SW360“.
- Android: V obchodu Google play vyhledejte „SW360“.
- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci do mobilního zařízení.

Vytvoření účtu

Pokud tuto aplikaci používáte poprvé, musíte si vytvořit účet.

- Otevřete aplikaci.
- Klepněte na volbu „New user“ (Nový uživatel).
- Vyplňte vaši e-mailovou adresu.
- Zadejte nové heslo a potvrďte ho.

Poznámka: Pokud kód nelze vložit, musíte jej napsat.

- Odešle se vám ověřovací e-mail. Na potvrzení vašeho účtu klepněte na odkaz v mailu. Pokud jej nepotvrdíte, nebudete moci váš účet dále používat.
- Nyní aplikaci znovu otevřete a přihlaste se k právě založenému účtu.
- Pokud již máte vytvořen účet, zadejte své přihlašovací jméno a heslo a klepněte na tlačítko „Sign in“.
- V případě, že jste zapomněli heslo, klepněte na tlačítko „Forgot password“ a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Připojení kamery

1. Na kartě „my devices“ (moje zařízení) klepněte na tlačítko „plus“ (+) v pravém horním rohu. Klepněte na volbu „Add a new device“ (Přidat nové zařízení).

2. Adaptér zapněte do napájecího vstupu. Vyčkejte prosím 30 sekund, dokud se zařízení nespustí. Ujistěte se, že kamera se nachází v blízkosti (1 m) mobilního zařízení.

iOS

3a. Ukončete aplikaci a ve svém mobilním zařízení přejděte do nastavení Wi-Fi. Kamera vytváří svou vlastní bezdrátovou síť.

3b. Připojte se k SSID síť Wi-Fi odpovídající ID vaší kamery. ID kamery najdete na nálepce na zadní straně kamery. Heslo je „11111111“. Vyčkejte, dokud se vaše mobilní zařízení nepřipojí k síti Wi-Fi kamery.

3c. Pokud bylo připojení ke kameře úspěšné, vraťte se do aplikace SW360.

Android

3. V seznamu vyberte ID vaší kamery. ID kamery najdete na nálepce na zadní straně kamery.

4. V aplikaci SW360 vyberte SSID bezdrátové sítě, k níž chcete kameru připojit. Zadejte odpovídající heslo. **Poznámka:** Je podporována 5GHz síť Wi-Fi.

6. Svou kameru pojmenujte (například „obývací“). Nyní budete mít ke kameře přístup. Nyní můžete sledovat živý obraz odkudkoliv na světě pomocí aplikace ve svém mobilním zařízení.

FUNKCE APLIKACE

- V kartě „My devices“ (Má zařízení) můžete zobrazit a spravovat všechny kamery propojené s vaším účtem. Pokud klepnete na tři tečky vedle názvu vaší kamery, zobrazí se následující možnosti:

Nastavení

- Na obrazovce nastavení lze změnit:
 - Název kamery.
 - Kvalitu videa.
 - Oznámení o detekci pohybu.
 - Možnosti nahrávání.
 - Formátování mikroSD karty.
 - Vstoupit do funkce „Help“ (Nápověda).
- Kamery lze sdílet klepnutím na ikonu sdílení sdílet s dalšími účty.
- Kameru můžete odebrat z účtu klepnutím na volbu „delete“ (odstranit).

Živý přenos

- Na kartě „my devices“ (má zařízení) stiskněte tlačítko přehrávání a otevřete tak živý přenos kamery.
- Otočením mobilního zařízení zobrazíte video na šířku na celou obrazovku.
- Klepnutím nebo stažením prstů zobrazení přiblížíte nebo oddálíte.
- Zobrazení otočíte posunutím prstu.
- Na této obrazovce můžete používat tlačítka ve spodní části k následujícím činnostem:
 - Zapnutí či vypnutí zvuku.
 - Pořídíte snímek.
 - Nahrávání záznamu přímo do mobilního zařízení.
- Nahranou stopu lze prohlížet posouváním časové lišty v dolní části nebo volbou data.

Řešení potíží

- Během nastavení nevidím ID mé kamery.
 - Ujistěte se, zda je kamera v dosahu 1 m od mobilního zařízení.
 - Zkuste resetovat kameru. Viz odstavec „Resetování kamery“.
 - Ve svém mobilním zařízení povolte službu lokalizace a zkuste to znovu.
 - Přejděte do nastavení Wi-Fi mobilního zařízení a zkontrolujte, zda v seznamu dostupných sítí vidíte ID kamery. Připojte se k této síti. Nyní se vraťte do aplikace SW360 a zkontrolujte, zda můžete kameru připojit k síti Wi-Fi.

Resetování kamery

- Kdy je třeba kameru resetovat?
 - Pokud jste změnili název nebo heslo sítě Wi-Fi.
 - Pokud jste změnili směrovač nebo přístupový bod sítě Wi-Fi.
 - Pokud chcete propojit kameru s jiným účtem.
 - Pokud chcete kameru připojit k jiné síti Wi-Fi.
- Chcete-li resetovat kameru, stiskněte tlačítko reset. Tlačítko podržte stlačené na minimálně 10 sekund. Uvolněte tlačítko. Vyčkejte 20 sekund, dokud se kamera nerestartuje.

Podrobnější informace

- Pro podrobnější popis všech funkcí si prosím prohlédněte funkci nápovědy v aplikaci nebo si stáhněte rozšířený návod k použití z našich webových stránek: service.smartwares.eu. Vyhledejte prosím „CIP-39218KL“.

POPIS KOMPONENTOV

1. Šošovka
2. Otvor na microSD kartu
3. Anténa
4. Konektor LAN
5. Napájací vstup
6. Tlačidlo Reset

INŠTALÁCIA

- S pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek pripevnite držiak na stenu. Uistite sa, že sú vhodné pre váš typ steny.

STRUČNÝ NÁVOD

Pre rýchle spustenie kamery postupujte podľa pokynov. Pre podrobnejší popis všetkých funkcií použite prosím funkciu pomocníka v aplikácii alebo si prevezmite rozšírený návod na použitie na našich webových stránkach service.smartwares.eu. Vyhľadajte prosím „CIP-39218KL“.

Vloženie SD karty

- Najskôr sa uistite, že vaša kamera nie je pripojená k napájacímu adaptéru. Vložte kartu microSD až na doraz do slotu pre TF kartu na kamere. Používajte iba karty microSD s označením Class 10 (max. 128 GB).
- Karta microSD je potrebná pre zaznamenávanie záberov.

STIAHNUTIE APLIKÁCIE

- iOS: V obchode Apple store vyhľadajte „SW360“.
- Android: V obchode Google Play vyhľadajte „SW360“.
- Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu na vaše mobilné zariadenie.

Vytvorenie účtu

Pri prvom použití aplikácie je potrebné si vytvoriť účet.

- Otvorte aplikáciu.
- Klepnite na voľbu „New User“ (Nový používateľ).
- Vyplňte e-mailovú adresu.
- Zadajte nové heslo a potvrdte ho.

Poznámka: Pokiaľ kód nie je možné vložiť, budete ho musieť zadať.

- Odošle sa vám overovací e-mail. Na potvrdenie svojho účtu klepnite na odkaz v e-maile. Pokiaľ ho nepotvrdíte, nebudete môcť účet ďalej používať.
- Teraz znovu otvorte aplikáciu a prihláste sa k práve založenému účtu.
- Ak už máte existujúci účet, zadajte svoje prihlasovacie údaje a klepnite na „Sign in“.
- Ak zabudnete svoje heslo, klepnite na „Forgot password“ a sledujte pokyny v aplikácii.

Pripojenie kamery

1. Na záložke „my devices“ (moje zariadenia) klepnite na znak plus (+) v pravom hornom rohu. Klepnite na voľbu „Add a new device“ (Pridať nové zariadenie).

2. Do napájacieho vstupu pripojte adaptér. Vyčkajte prosím 30 sekúnd, dokiaľ sa zariadenie nespustí. Uistite sa, že vaša kamera je v blízkosti (1 m) vášho mobilného zariadenia.

iOS

3a. Ukončíte aplikáciu a prejdite do nastavenia WiFi na mobilnom zariadení. Kamera vytvára vlastnú súkromnú WiFi sieť.

3b. Pripojte sa k SSID sieti WiFi, ktorá súhlasí s ID kamery. ID kamery nájdete na nálepke na zadnej strane kamery. Heslo je „11111111“. Vyčkajte, dokiaľ sa mobilné zariadenie nepripojí k sieti WiFi kamery.

Android

3. Zo zoznamu vyberte ID kamery. ID kamery nájdete na nálepke na zadnej strane kamery.

3c. Po úspešnom pripojení ku kamere sa vráťte do aplikácie SW360.

4. V aplikácii SW360 vyberte SSID bezdrôtovej siete, ku ktorej chcete kameru pripojiť. Zadajte príslušné heslo. **Poznámka:** 5 Ghz WiFi nie je podporované.

6. Vašu kameru prosím pomenujte (napríklad „obývačka“). Tak získate prístup k vašej kamere. Živý prenos môžete sledovať odkiaľkoľvek na svete s pomocou aplikácie vo vašom mobilom zariadení.

FUNKCIE APLIKÁCIE

- Na záložke „My devices“ (Moje zariadenia) môžete vidieť a spravovať všetky kamery, ktoré sú prepojené s vaším účtom. Pokiaľ klepnete na tri body vedľa názvu kamery, máte nasledovné možnosti:

Nastavenie

- Na obrazovke nastavení môžete zmeniť nasledovné:
 - Názov vašej kamery.
 - Kvalitu videa.
 - Oznámenia o detekcii pohybu.
 - Možnosti nahrávania.
 - Formátovanie karty microSD.
 - Prístup do funkcie „Help“ (Pomocník).
- Kamery možno súčasne používať na ďalších účtoch klepnutím na ikonu share (zdieľať).
- Kameru možno odstrániť z účtu klepnutím na voľbu „delete“ (odstrániť).

Živý prenos

- Na karte „my devices“ (moje zariadenia) stlačte tlačidlo play (prehrávať) a otvorte tak živý prenos kamery.
- Pri otočení mobilného zariadenia môžete sledovať video v režime na celú obrazovku.
- Priblíženie alebo oddialenie vykonáte klepnutím alebo priblížením alebo oddialením dvoch prstov.
- Posúvaním pomocou prsta otočíte pohľad.
- Na tejto obrazovke môžete použiť dolné tlačidlá na:
 - Vypnutie alebo zapnutie zvuku.
 - Urobte snímku.
 - Nahratie záznamu priamo prostredníctvom vášho mobilného zariadenia.
- Zaznamenanú stopáž je možné prezeráť posúvaním časovej linky v dolnej časti či voľbou dátumu.

Riešenie problémov

- V priebehu nastavenia nevidím v zozname ID kamery.
 - Ubezpečte sa prosím, či je kamera do 1 m od mobilného zariadenia.
 - Pokúste sa kameru resetovať. Pozrite odsek „Resetovanie kamery“.
 - Pokúste sa povoliť lokačnú službu mobilného zariadenia a skúste to znovu.
 - Prejdite do nastavenia WiFi mobilného zariadenia a skontrolujte, či sa v zozname dostupných sietí zobrazuje ID kamery. Pripojte sa k tejto sieti. Potom sa vráťte do aplikácie SW360 a skontrolujte, či môžete kameru pripojiť k vašej sieti WiFi.

Resetovanie kamery

- Kedy je potrebné resetovať kameru?
 - Ak ste zmenili názov WiFi siete alebo heslo.
 - Ak ste zmenili WiFi router alebo prístupový bod.
 - Ak chcete kameru prepojiť s ďalším účtom.
 - Ak chcete kameru pripojiť k inej sieti WiFi.
- Pre resetovanie kamery pichnite do tlačidla reset. Tlačidlo podržte stlačené aspoň 10 sekúnd. Tlačidlo uvoľnite. Vyčkajte aspoň 20 sekúnd a nechajte zariadenie reštartovať.

Podrobnejšie informácie

- Pre podrobnejší popis všetkých funkcií použite prosím funkciu pomocníka v aplikácii alebo si prevezmite rozšírený návod na použitie na našich webových stránkach service.smartwares.eu. Vyhľadajte prosím „CIP-39218KL“.

OPIS DIJELOVA

1. Leća
2. Utor za MicroSD karticu
3. Antena
4. LAN priključak
5. Ulazna snaga
6. Gumb za resetiranje

INSTALACIJA

- Ugradite nosač na zid pomoću isporučenih vijaka i tipli. Budite sigurni da odgovaraju vrsti vašeg zida.

VODIČ ZA BRZ POČETAK

Slijedite upute u nastavku kako biste brzo počeli rabiti svoju kameru. Za detaljniji opis svih funkcionalnosti upotrijebite funkciju pomoći u aplikaciji ili preuzmite prošireni korisnički priručnik s našeg web-mjesta, service.smartwares.eu. Potražite „CIP-39218KL“.

Umetanje SD kartice

- Prvo se uvjerite da kamera nije spojena na strujni adapter. Umetnite MicroSD karticu do kraja u TF utor na kameri. Koristite isključivo MicroSD kartice klase 10 (najviše 128 GB).
- MicroSD kartica neophodna je za snimanje.

Preuzmite aplikaciju

- iOS: Potražite „SW360“ Appleovoj trgovini aplikacija.
- Android: Potražite „SW360“ Googleovoj trgovini Google play.
- Preuzmite i instalirajte aplikaciju na mobilni uređaj.

Izrada računa

Ako ovu aplikaciju koristite prvi put, morate napraviti račun.

- Otvorite aplikaciju.
- Dodirnite „Novi korisnik“
- Ispunite svoju adresu e-pošte.
- Unesite novu zaporku i potvrdite je.

Napomena: Nije moguće zalijepiti kod, morate ga upisati.

- Primit ćete e-poštu za potvrdu. Kliknite poveznicu u e-pošti kako biste potvrdili svoj račun. Ako ga ne potvrdite, nećete moći nastaviti koristiti svoj račun.
- Sada ponovno otvorite aplikaciju i prijavite se na račun koji ste upravo izradili.
- Ako ste već izradili račun, unesite svoje podatke za prijavu i zaporku, te dodirnite „Prijava“.
- Ako ste zaboravili zaporku, dodirnite „Zaboravljena zaporka“ i slijedite upute iz aplikacije.

Spajanje kamere

1. Na kartici „moji uređaji“ dodirnite znak „plus „ (+) u gornjem desnom kutu. Dodirnite „Dodaj novi uređaj“.
2. Ukopčajte adapter u električnu utičnicu. Pričekajte 30 sekundi kako bi se uređaj pokrenuo. Pobrinite se da se kamera nalazi u blizini (1 m) vašeg mobitela.

iOS

3a. Izadite iz aplikacije i pođite na Wi-Fi postavke na svom mobilnom uređaju. Kamera emitira svoju privatnu bežičnu mrežu.

3b. Povežite se s SSID-jem Wi-Fi mreže koji odgovara ID-ju vaše kamere. ID kamere možete pronaći na naljepnici na poleđini kamere. Zadane lozinka je „11111111“. Pričekajte da se vaš mobilni uređaj poveže s Wi-Fi mrežom kamere.

3c. Kada se uspješno povežete s kamerom, vratite se u aplikaciju SW360.

Android

3. Odaberite ID vaše kamere s popisa. ID kamere možete pronaći na naljepnici na poleđini kamere.

4. U aplikaciji SW360 odaberite SSID bežične mreže s kojom prvenstveno želite povezati kameru. Unesite odgovarajuću lozinku.

Napomena: Wi-Fi mreža od 5Ghz nije podržana.

6. Imenujte kameru (npr. „dnevni boravak“). Sada možete pristupiti kameri. Možete gledati sliku uživo s bilo kojeg mjesta u svijetu putem aplikacije na mobilnom uređaju.

FUNKCIJE APLIKACIJE

- Na kartici „Moji uređaji“ možete vidjeti i upravljati svim kamerama povezanim s vašim računom. Ako dodirnete tri točkice pokraj naziva kamere, imate sljedeće opcije:

Postavljanje

- Sa zaslona postavljanja možete promijeniti:
 - Naziv svoje kamere.
 - Kvalitetu videa.
 - Obavijesti detekcije pokreta.
 - Opcije snimanja.
 - Formatiranje MicroSD kartice.
 - Pristup funkciji „Pomoć“.
- Svoje kamere možete dijeliti drugim računima dodirnom na ikonu za dijeljenje.
- Kameru možete ukloniti sa svog računa tako da dodirnete „izbriši“.

Prikaz uživo

- Na kartici „Moji uređaji“ pritisnite gumb za reprodukciju kako biste otvorili prikaz uživo s kamere.
- Okrenuli mobilni uređaj za gledanje isječka u punom zaslonu u vodoravnom usmjerenju.
- Dodirnuti ili uštipnuti za uvećavanje ili umanjivanje.
- Okrenuli pregled povlačenjem prsta.
- S ovog zaslona možete koristiti gumb na dnu kako biste:
 - Uključivanje ili isključivanje zvuka.
 - Snimili fotografiju.
 - Snimali izravno na svoj mobilni uređaj.
- Možete prikazati snimljene snimke pomicanjem klizača vremenske trake na dnu ili odabirom datuma.

Rješavanje problema

- Ne vidim ID moje kamere na popisu tijekom postavljanja.
 - Pobrinite se da se kamera nalazi unutar 1 m od mobilnog uređaja.
 - Pokušajte resetirati kameru. Pogledajte odlomak „Resetiranje kamere“.
 - Pokušajte omogućiti uslugu lociranja na mobilnom uređaju i pokušajte ponovno.
 - Pođite na Wi-Fi postavke mobilnog uređaja i provjerite vidite li ID kamere na popisu dostupnih mreža. Povežite se s trom mrežom. Sada se vratite u aplikaciju SW360 i provjerite možete li povezati kameru s vašom Wi-Fi mrežom.

Poništavanje kamere

- Kad morate poništiti kameru?
 - Ako ste mijenjali naziv ili šifru za Wi-Fi.
 - Ako ste promijenili usmjernik ili pristupnu točku.
 - Ako želite povezati kameru s drugim računom.
 - Ako želite povezati kameru s drugom Wi-Fi mrežom.
- Kako biste poništili kameru, pritisnite gumb na. Držite gumb pritisnut najmanje 10 sekundi. Otpustite gumb. Pričekajte najmanje 20 sekundi kako bi se kamera ponovno pokrenula.

Više informacija

- Za detaljniji opis svih funkcionalnosti upotrijebite funkciju pomoći u aplikaciji ili preuzmite prošireni korisnički priručnik s našeg web-mjesta, service.smartwares.eu. Potražite „CIP-39218KL“.

OPIS CZĘŚCI

1. Obiektyw
2. Gniazdo karty MicroSD
3. Antena
4. Połączenie LAN
5. Wejście zasilania
6. Przycisk Reset

INSTALACJA

- Zamocuj uchwyt do ściany za pomocą dołączonych śrub i kołków. Upewnij się, że są one odpowiednie do typu ściany.

INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU

Aby szybko rozpocząć korzystanie z kamery, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami. Bardziej szczegółowy opis wszystkich funkcji można uzyskać, przechodząc do funkcji pomocy w aplikacji lub pobierając rozszerzony podręcznik użytkownika z naszej witryny internetowej service.smartwares.eu. Należy wyszukać modelu „CIP-39218KL”.

Wkładanie karty SD

- Najpierw upewnij się, że kamera nie jest podłączona do zasilacza sieciowego. Kartę Micro-SD należy wsunąć całkowicie do gniazda karty TF znajdującego się w kamerze. Należy używać wyłącznie kart MicroSD klasy 10 (maks. 128 GB).
- Karta MicroSD jest wymagana do nagrywania materiałów filmowych.

Pobieranie aplikacji

- iOS: Wyszukaj aplikację „SW360” w sklepie App Store firmy Apple.
- Android: Wyszukaj aplikację „SW360” w sklepie Google Play.
- Pobierz aplikację na urządzenie przenośne i zainstaluj ją.

Tworzenie konta

Jeżeli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, konieczne jest utworzenie konta.

- Otwórz aplikację.
- Dotknij opcji „Nowy użytkownik”
- Podaj swój adres e-mail.
- Wpisz nowe hasło i potwierdź je.

Uwaga: Nie ma możliwości wklejenia kodu. Należy go wpisać.

- Zostanie wysłana do Ciebie weryfikacyjna wiadomość e-mail. Kliknij zawarte w niej łącze, aby potwierdzić swoje konto. Bez potwierdzenia konta korzystanie z niego nie będzie możliwe.
- Teraz otwórz aplikację ponownie i zaloguj się do właśnie utworzonego konta.
- Jeśli konto zostało już utworzone wcześniej, podaj nazwę użytkownika i hasło, po czym kliknij przycisk Sign in.
- Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij przycisk Forgot password, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Nawiązywanie połączenia z kamerą

1. Na karcie „moje urządzenia” dotknij znaku „plus” (+) znajdującego się w prawym górnym rogu. Dotknij przycisku „Dodaj nowe urządzenie”.

2. Podłącz zasilacz do wejścia zasilania. Odczekaj 30 sekund na uruchomienie urządzenia. Upewnij się, że kamera znajduje się w niewielkiej odległości (1 m) od urządzenia przenośnego.

iOS

3a. Zamknij aplikację, a następnie przejdź do ustawień Wi-Fi na urządzeniu przenośnym. Kamera pracuje w ramach własnej prywatnej sieci bezprzewodowej.

Android

3b. Wybierz odpowiedni identyfikator kamery z listy. Identyfikator kamery można znaleźć na naklejce z tyłu kamery.

3b. Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi oznaczoną identyfikatorem SSID, który odpowiada identyfikatorowi kamery. Identyfikator kamery można znaleźć na naklejce z tyłu kamery. Hasło to „11111111”. Poczekaj, aż urządzenie przenośne nawiąże połączenie z siecią Wi-Fi kamery.

3c. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z kamerą należy powrócić do aplikacji SW360.

4. W aplikacji SW360 wybierz identyfikator SSID sieci bezprzewodowej, z którą chcesz ostatecznie połączyć kamerę. Wprowadź odpowiednie hasło. **Uwaga:** Sieci Wi-Fi 5 GHz są nieobsługiwane.

6. Kamerze należy nadać nazwę (na przykład „pokój dzienny”). Teraz będzie można uzyskać dostęp do kamery. Za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu przenośnym możesz widzieć podgląd na żywo z dowolnego miejsca na świecie.

FUNKCJE APLIKACJI

- Na karcie „Moje urządzenia” wyświetlane są wszystkie kamery powiązane z kontem użytkownika. Z poziomu tej karty można nimi zarządzać. Po dotknięciu trzech kropek obok nazwy kamery wyświetlone zostaną następujące opcje:

Konfiguracja

- Z poziomu ekranu konfiguracji można zmienić następujące nastawy:
 - Nazwa kamery.
 - Jakość wideo.
 - Powiadomienia o wykryciu ruchu.
 - Opcje nagrywania.
 - Formatowanie karty MicroSD.
 - Uzyskiwanie dostępu do funkcji „Pomoc”.
- Naciśnięcie ikony udostępniania umożliwia udostępnienie kamer innym użytkownikom.
- Naciśnięcie przycisku „usuń” umożliwia usunięcie kamery z konta.

Podgląd na żywo

- Na karcie „moje urządzenia” naciśnij przycisk odtwarzania, aby otworzyć podgląd na żywo kamery.
- Obrócenie urządzenia przenośnego powoduje wyświetlenie filmu w widoku pełnoekranowym w orientacji poziomej.
- Naciśnięcie i gest uszczypnięcia umożliwiają odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie powiększenia.
- Aby obrócić widok, wystarczy przesunąć palcem.
- U dołu tego ekranu dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie następujących czynności:
 - Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
 - Zrobienie zdjęcia.
 - Nagrywanie materiału filmowego zapisywanego bezpośrednio na urządzeniu przenośnym.
- Możliwe jest obejrzenie nagranych materiałów filmowych, przesuwając pasek czasu na dole lub wybierając datę.

Rozwiązywanie problemów

- Podczas konfiguracji nie widzę identyfikatora mojej kamery na liście.
 - Upewnij się, że kamera znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od urządzenia przenośnego.
 - Spróbuj zresetować kamerę. Patrz ustęp „resetowanie kamery”.
 - Włącz usługę lokalizacji na urządzeniu przenośnym i spróbuj ponownie.

- Przejdź do ustawień Wi-Fi urządzenia przenośnego i sprawdź, czy identyfikator kamery jest wyświetlany na liście dostępnych sieci. Nawiąż połączenie z tą siecią. Teraz wróć do aplikacji SW360 i sprawdź, czy możesz połączyć kamerę z siecią Wi-Fi.

Resetowanie kamery

- Kiedy wymagane jest zresetowanie kamery?
 - Gdy dokonano zmiany nazwy sieci Wi-Fi lub hasła.
 - W przypadku zmiany routera lub punktu dostępu do sieci Wi-Fi.
 - Gdy chcesz powiązać kamerę z innym kontem.
 - Gdy chcesz połączyć kamerę z inną siecią Wi-Fi.
- Aby zresetować kamerę, naciśnij przycisk resetowania. Trzymaj przycisk wciśnięty przez co najmniej 10 sekund. Zwolnij przycisk. Oczekaj co najmniej 20 sekund, aby umożliwić ponowne uruchomienie kamery.

Więcej informacji

- Bardziej szczegółowy opis wszystkich funkcji można uzyskać, przechodząc do funkcji pomocy w aplikacji lub pobierając rozszerzony podręcznik użytkownika z naszej witryny internetowej service.smartwares.eu. Należy wyszukać modelu „CIP-39218KL”.

DESCRIEREA PĂRȚILOR COMPONENTE

1. Obiectiv
2. Fantă card MicroSD
3. Antenă
4. Conexiune LAN
5. Intrare alimentare
6. Buton resetare

INSTALARE

- Atașați suportul la perete, folosind șuruburile și diblurile furnizate. Asigurați-vă sunt adecvate pentru tipul dvs. de perete.

GHID RAPID

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a începe să folosiți camera. Pentru o descriere mai detaliată a tuturor funcțiilor, consultați funcția de asistență online din aplicație sau descărcați manualul de utilizare extins de pe site-ul nostru, service.smartwares.eu. Căutați „CIP-39218KL”.

Introducerea unui card SD

- Mai întâi, asigurați-vă că nu este conectată camera la adaptorul de alimentare. Introduceți cardul Micro SD până la capăt în fanta de card TF din cameră. Utilizați doar un card MicroSD din categoria 10 (max. 128 GB).
- Este necesar un card MicroSD pentru înregistrarea materialului video.

Descărcarea aplicației

- iOS: Căutați „SW360” în magazinul de aplicații Apple.
- Android: Căutați „SW360” în magazinul de aplicații Google.
- Descărcați și instalați aplicația pe dispozitivul mobil.

Crearea unui cont

Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, va trebui să creați un cont.

- Deschideți aplicația.
- Atingeți „New User” (utilizator nou)
- Completați cu adresa de e-mail.
- Introduceți o nouă parolă și confirmați-o.

Notă: nu se permite lipirea codului, va trebui să-l tastați.

- Vi se va trimite un e-mail de verificare. Faceți clic pe linkul din mail pentru a vă confirma contul. Dacă nu confirmați, nu veți putea continua să vă utilizați contul.
- Acum, deschideți din nou aplicația și conectați-vă la contul pe care tocmai l-ați creat.
- Dacă v-ați creat deja un cont, completați datele de autentificare și datele parole, apoi atingeți „Sign in” (conectare).
- Dacă v-ați uitat parola, atingeți „Forgot password” (mi-am uitat parola) și urmați instrucțiunile din aplicație.

Conectarea unei camere

1. În fila „my devices” (dispozitivele mele), atingeți semnul de „plus” (+) din colțul din dreapta sus. Atingeți „Add a new device” (adăugare dispozitiv nou).
2. Conectați adaptorul la intrarea de alimentare. Așteptați 30 de secunde ca dispozitivul să pornească. Asigurați-vă că aveți camera la distanță mică (1 m) de dispozitivul dvs. mobil.

iOS

3a. Ieșiți din aplicație, accesați setările Wi-Fi de pe dispozitivul dvs. mobil. Camera transmite prin propria ei rețea fără fir.

3b. Conectați-vă la SSID-ul rețelei Wi-Fi care corespunde ID-ului camerei. Puteți găsi ID-ul camerei pe autocolantul de pe spatele camerei. Parola este „11111111”. Așteptați ca dispozitivul dvs. mobil să se conecteze la rețeaua Wi-Fi a camerei.

Android

3. Selectați ID-ul camerei din listă. Puteți găsi ID-ul camerei pe autocolantul de pe spatele camerei.

3c. Când ați reușit să vă conectați la cameră, reveniți la aplicația SW360.

4. În aplicația SW360, alegeți SSID-ul rețelei fără fir la care doriți să se conecteze camera. Introduceți parola aferentă. **Notă:** Nu se acceptă rețele Wi-Fi de 5 Ghz.

6. Dați o denumire camerei dvs. (de exemplu „sufragerie”). Acum, veți putea să vă accesați camera. Puteți urmări imagini în direct de oriunde în lume, folosind aplicația de pe dispozitivul dvs. mobil.

FUNCȚIILE APLICAȚIEI

- În fila „My devices” (dispozitivele mele), puteți vedea și gestiona toate camerele asociate contului dvs. Dacă atingeți cele trei puncte de lângă denumirea camerei, veți avea următoarele opțiuni:

Configurare

- Din ecranul de configurare, puteți schimba:
 - Numele camerei.
 - Calitatea video.
 - Notificările de detectare a mișcării.
 - Opțiunile de înregistrare.
 - Formatarea cardului dvs. MicroSD.
 - Accesarea funcției „Ajutor”.
- Puteți partaja camerele dvs. cu alte conturi dacă atingeți pictograma de partajare.
- Puteți elimina o cameră din contul dvs. dacă atingeți „delete” (ștergere).

Vizualizare în direct

- În fila „my devices” (dispozitivele mele), apăsați butonul de redare pentru a deschide vizualizarea în direct de la camera dvs.
- Rotiți-vă dispozitivul mobil pentru a vedea ecranul pe ecran complet în modul peisaj.
- Atingeți sau strângeți degetele pentru a mări și micșora imaginea.
- Rotiți imaginea, derulând cu degetul.
- Din acest ecran, puteți utiliza butoanele din partea de jos pentru a:
 - Porni sau opri sunetul.
 - Realiza un instantaneu.
 - Înregistra material direct pe dispozitivul dvs. mobil.
- Puteți urmări materiale video înregistrate dacă glisați bara temporală din partea de jos sau dacă alegeți o dată.

Remediarea problemelor

- Nu pot vedea ID-ul camerei mele în listă în timpul configurării.
 - Asigurați-vă că aveți camera la 1 m de dispozitivul dvs. mobil.
 - Încercați să resetați camera. Consultați paragraful „resetarea camerei”.
 - Activați serviciul de localizare pe dispozitivul dvs. mobil și reîncercați.
 - Accesați setările Wi-Fi ale dispozitivului dvs. mobil și verificați dacă vedeți ID-ul camerei în lista dvs. de rețele disponibile. Conectați-vă la această rețea. Acum, reveniți în aplicația SW360 și vedeți dacă puteți conecta camera la rețeaua dvs. Wi-Fi.

Resetarea camerei

- Când trebuie să resetați camera?
 - Dacă v-ați schimbat numele sau parola de Wi-Fi.
 - Dacă v-ați schimbat routerul de Wi-Fi sau punctul de acces.
 - Dacă doriți să conectați camera la un alt cont.
 - Dacă doriți să conectați camera la o altă rețea Wi-Fi.
- Pentru a reseta camera, acționați butonul de resetare. Mențineți butonul apăsat timp de cel puțin 10 secunde. Eliberați butonul. Așteptați cel puțin 20 de secunde, pentru a permite camerei să repornească.

Mai multe informații

- Pentru o descriere mai detaliată a tuturor funcțiilor, consultați funcția de asistență online din aplicație sau descărcați manualul de utilizare extins de pe site-ul nostru, service.smartwares.eu. Căutați „CIP-39218KL”.

Informaon for power adapter:

Model: K12S120100G

Input: 100-240V 50/60Hz 0.35A

Output: DC 12V 1.0A

Supplier: Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd



Use only power supplies listed in
the user instuctions

Ursprungsland: China

Tara de origine: China

Země původu: Čína

Zemlja podrijetla: Kina

Krajina pôvodu: Čína

Wyprodukowano w: Chiny

Hersteller / Výrobce / Proizvođač / Producent / Producător /

Výrobca / Производител:

Smartwares Europe, Jules Verneweg 87, 5015 BH Tilburg,
The NetherlandsDeutschland, Německo, Njemačka, Niemcy, Germania, Nemecko,
ГерманияDistributor / Importator MD: Kaufland SRL, Str. Sfatul Țării, nr. 29,
Chișinău, MD-2012,
Republica MoldovaДистрибутор: Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, ул.
Скопие 1А, 1233 София

smartwares[®] Europe	DE: +49(0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 420 Kundenservice@smartwaresgroup.com	CUSTOMER SERVICE
	CZ: 00800 333 00 888 smartwares-service-cz@teknihall.co	
	SK: 00800 333 00 888 smartwares-service-sk@teknihall.co	
	RO: 0800 896 144 smartwares-service-ro@teknihall.co	
	HR: 00800 333 00 888 smartwares-service-hr@teknihall.co	
Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands	PL: 00800 333 00 888 smartwares-service-pl@teknihall.co	
service.smartwares.eu		

**PAP****IP44**