



#### UŻYTKOWANIE

- Naciśnij klawisz „4”, aby uzbroić alarm. Alarm wyemituje sygnał dźwiękowy. Po upływie 30 sekund alarm ponownie wyemituje sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić uzbrojenie.
- Gdy czujnik i magnes zostaną rozdzielone, po upływie 7 sekund uruchomi się alarm. Działanie alarmu trwa 30 sekund.
- Wpisz kod PIN, aby zdezaktywować lub rozbroić alarm.
- Jeśli kod jest prawidłowy, dioda LED zapali się na 3 sekundy. Jeśli kod jest nieprawidłowy, dioda LED będzie migała przez 3 sekundy.

#### RESET

- W przypadku wyjęcia baterii kod PIN zostanie skasowany i trzeba będzie powtórzyć instalację.

## CS Návod k použití

#### POPIS SOUČÁSTÍ

- Reproduktor
- LED
- Číslicová tlačítka
- Příhrádka na baterie
- Magnetický pásek

#### INSTALACE

- Aktivujte baterii vytažením izolačního pásku. LED indikátor začne blikat.
- Nyní máte 60 sekund, abyste nastavili 4číselný kód PIN.
- Kód PIN nastavte pomocí číslicových tlačítek. Po úspěšném zadání kódu PIN zařízení dvakrát pípne a LED indikátor zhasne.
- Pro montáž snímače použijte oboustrannou lepicí pásku. To samé platí pro magnetický pásek.

#### POUŽITÍ

- Stiskněte tlačítko „4“ pro aktivaci alarmu. Alarm pípne. Po uplynutí 30 sekund alarm znovu pípne, aby potvrdil aktivaci.
- Dojde-li k oddělení senzoru a magnetu, alarm se spustí do 7 sekund. Alarm zůstane spuštěný 30 sekund.
- Zadejte kód PIN pro zastavení spuštěného alarmu nebo deaktivaci režimu alarmu.
- Po zadání správného hesla se LED indikátor rozsvítí na 3 sekundy. Po zadání nesprávného hesla bude LED indikátor blikat 3 sekundy.

#### VYNULOVÁNÍ

- Když vyjmete baterie, kód PIN se vynuluje a budete muset instalaci spustit od začátku.

## SK Používateľská príručka

#### POPIS KOMPONENTOV

- Reproduktor
- Kontrolka LED
- Digitálne klávesy
- Priehradka na batérie
- Magnetický pásik

#### INŠTALÁCIA

- Aktivujte batériu tak, že vytiahnete pásik. LED začne blikat'.
- Teraz máte 60 sekúnd na nastavenie 4 číselného PIN kódu.
- Nastavte PIN kód pomocou digitálnych kláves. Potom, ako ste úspešne zadali PIN kód, zariadenie dvakrát pípne a LED zhasne.
- Na montáž snímača použite obojstranný lepiacu pásku. Rovnako postupujte aj v prípade magnetického pásika.

#### POUŽÍVANIE

- Stlačením klávesu “4” sa alarm aktivuje. Alarm zapípa. Po 30 sekundách alarm zapípa znova a potvrdí sa jeho aktivácia.
- Keď sa snímač a magnet oddelia, alarm sa po 7 sekundách aktivuje. Po jeho aktivácii bude trvať 30 sekúnd.
- Zadaním PIN kódu deaktivujete alebo vypnete alarm.
- Ak je heslo správne, LED bude svietiť 3 sekundy. Keď je heslo nesprávne, LED bude blikat' 3 sekundy.

#### RESET

- Pri výmene batérií bude odstránený PIN kód a inštaláciu bude potrebné reštartovať'.

## TR Kullanım Kılavuzu

#### PARÇALARIN AÇIKLAMASI

- Hoparlör
- LED
- Rakam tuşları
- Pil bölmesi
- Mıknatıslı şerit

#### MONTAJ

- Şeridi çekerek pili etkinleştirin. LED yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 4 haneli PIN kodunu girmek için 60 saniyeniz vardır.
- Rakam tuşlarını kullanarak PIN kodunu ayarlayın. PIN kodunu başarılı şekilde girdikten sonra cihazdan iki kez bip sesi duyulacak ve LED sönecektir.
- Sensörü monte etmek için çift taraflı bant kullanın. Mıknatıslı şerit için de aynısını yapın.

#### KULLANIM

- Alarmı devreye sokmak için "4" tuşuna basın. Alarm bip sesi çıkaracaktır. 30 saniye sonra devreye girdiğini onaylamak için alarm tekrar bip sesi çıkaracaktır.
- Sensör ve mıknatis ayrıldığında alarm 7 saniye sonra devreye girer. Devreye girdikten sonra 30 saniye devrede kalır.
- Alarmı durdurmak veya devre dışı bırakmak için PIN kodunu girin.
- Parola doğruysa LED 3 saniye yanacaktır. Parola yanlışsa LED 3 saniye yanıp sönecektir.

#### SIFIRLA

- Piller çıkarıldığında PIN kodu kaldırılır ve kurulumu yeniden başlatmanız gerekir.