smartwares

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d'emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
IT | Manuele utente
PL | Instrukcja obsługi
SV | Bruksanvisning

CIP-37350 | **PRIVACY CAMERA**

Wireless technology: Wi-Fi
Operating frequency: 2,4 GHz
Max. radio-frequency power: 19.79 dBm

Information for power adapter:
Model: XH005W050100EUCU
Input: 100-240V 50/60Hz
Output: 5.0V 1A

image 1

Only use the supplied power adapter

Requirements:
iOS 11 or higher
Android 5.1 or higher

HomeWizard Cameras

EU address:	UK address:
smartwares Europe	smartwares Safety and Lighting Ltd.
Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands	Meriden House, 6 Great Cornbow Halesowen, West Midlands, B63 3AB United Kingdom
www.smartwares.eu	

EN Instruction manual

BOX CONTENT

- Camera
- USB cable
- USB power adapter
- Instruction manual
- Window sticker

PARTS DESCRIPTION

1. Camera lens
2. Day-night sensor
3. Microphone
4. Indication LED
5. Speaker + SD-card slot
6. USB cable
7. USB power adapter
8. USB port
9. Reset button

BEFORE THE FIRST USE
Follow the instructions below to quickly get started with your camera. For more instructions and info please visit our website, www.smartwares.eu. Please search for "CIP-37350".
Inserting a MicroSD card (not included)
- First make sure your camera is not connected to the power adapter. Insert your Micro-SD card all the way in the MicroSD card slot on the camera. Only use a class 10 MicroSD card (max 256GB).
- A MicroSD card is required for recording footage.

Download the app
- Download the HomeWizard cameras app from the Appstore or Google Playstore.

INSTALLATION
- Plug one side of the USB cable into the camera and the other side into the power adapter.
- Place the power adapter in a wall socket.
- The camera will now start booting. This will take about 1 minute. Wait until the indication LED flashes red/white.
- Open the HomeWizard cameras app.
- Follow the instructions in the app to configure the camera.

NOTE: Only 2,4 GHz Wi-Fi network is supported.

PRIVACY MODE
Privacy mode (Image 1) will give you a peace of mind when you are at home, as you don't have to worry about your privacy. The camera will close and disable viewing, recording and microphone functions.
Schedule
Define times when you want the camera to be in privacy mode. You can add multiple times for different days to suit your needs. For example, you can close the camera during the day and open it at night. You can create schedules in the HomeWizard cameras app menu.

TROUBLESHOOTING
In app
Check the in-app help function to for more details and information.
Reset
If needed, you can reset your camera by pressing and holding the reset button for at least 6 seconds.
NOTE: If the camera is in privacy mode, the reset button will be covered. You need to switch the camera off and on again. During the reboot, the reset button will be uncovered for about 30 seconds.
Camera LED indicator information
Solid white: Normal operation
Solid red: No internet connection
Flashing red/white: pairing mode
Flashing white: booting

MORE INFORMATION
For more instructions and information, please visit one of our websites, www.smartwares.eu or camera.homewizard.net. Please search for "CIP-37350".

NL Gebruiksaanwijzing

INHOUD VAN DE DOOS

- Camera
- USB-kabel
- USB-stroomadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Raamsticker

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. Cameralens
2. Dag-/nachtsensor
3. Microfoon
4. Indicatieled
5. Luidspreker + sleuf voor SD-kaarten
6. USB-kabel
7. USB-stroomadapter
8. USB-poort
9. Resetknop

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Volg de onderstaande instructies om snel aan de slag te gaan met uw camera. Voor meer instructies en informatie bezoekt u onze website: www.smartwares.eu. Zoek naar 'CIP-37350'.
Een MicroSD-kaart plaatsen (niet meegeleverd)
- Zorg er eerst voor dat de camera niet is aangesloten op de stroomadapter. Plaats de MicroSD-kaart helemaal in de sleuf voor MicroSD-kaarten van de camera. Gebruik alleen Class 10 MicroSD-kaarten (maximaal 256 GB).
- Een MicroSD-kaart is vereist voor het maken van filmopnames.

De app downloaden
- Download de HomeWizard Cameras-app in de App Store of de Google Play Store.

INSTALLATIE
- Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de camera en het andere uiteinde op de stroomadapter.
- Steek de stekker van de stroomadapter in een stopcontact.
- De camera wordt nu opgestart. Dit duurt ongeveer 1 minuut. Wacht tot de indicatieled rood en wit knippert.
- Open de HomeWizard Cameras-app.
- Volg de instructies in de app om de camera te configureren.

OPMERKING: Alleen wifinetwerken van 2,4 GHz worden ondersteund.

PRIVACYMODUS
De privacymodus (afbeelding 1) zorgt voor gemoedsrust als u thuis bent, aangezien u zich geen zorgen hoeft te maken over uw privacy. De camera wordt gestopt en de functies voor weergave, opname en de microfoon worden uitgeschakeld.
Schema
Definieer tijden waarop u de privacymodus voor de camera wilt inschakelen. U kunt meerdere tijden voor verschillende dagen toevoegen om het schema naar wens aan te passen. U kunt de camera bijvoorbeeld overdags stoppen en 's nachts activeren.

PROBLEMEN OPLOSSEN
In de app
Raadpleeg de hulpfunctie in de app voor meer details en informatie.
Resetten
U kunt de camera indien nodig resetten door de resetknop ten minste 6 seconden ingedrukt te houden.
OPMERKING: Als de privacymodus is ingeschakeld voor de camera, is de resetknop niet beschikbaar. U moet de camera dan uitschakelen en weer inschakelen. Tijdens het opnieuw opstarten is de resetknop ongeveer 30 seconden beschikbaar.
Informatie over indicatieled van camera
Brandt wit: Normale werking
Brandt rood: Geen internetverbinding
Knippert rood en wit: Koppelingsmodus
Knippert wit: Opstarten

MEER INFORMATIE
Voor meer instructies en informatie bezoekt u een van onze websites: www.smartwares.eu of camera.homewizard.net. Zoek naar 'CIP-37350'.

FR Manuel d'instructions

CONTENU DE LA BOÎTE

- Caméra
- Câble USB
- Adaptateur secteur USB
- Mode d'emploi
- Autocollant pour fenêtre

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Objectif de la caméra
2. Capteur jour/nuit
3. Microphone
4. Indicateur LED
5. Haut-parleur + logement de carte SD
6. Câble USB
7. Adaptateur secteur USB
8. Port USB
9. Bouton de réinitialisation

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Suivez les instructions ci-dessous pour rapidement démarrer avec votre caméra. Pour plus d'instructions et d'informations, consultez notre site Web à l'adresse www.smartwares.eu. Recherchez « CIP-37350 ».
Insertion d'une carte MicroSD (non incluse)
- Assurez-vous d'abord que la caméra n'est pas connectée à l'adaptateur secteur. Insérez la carte MicroSD dans le logement prévu à cet effet sur la caméra et poussez jusqu'au bout. Utilisez uniquement une carte MicroSD de classe 10 (256 Go max).
- Une carte MicroSD est obligatoire pour enregistrer une vidéo.

Téléchargement d'app
- Téléchargez l'application HomeWizard Cameras depuis l'Appstore ou Google Play.

INSTALLATION
- Connectez une extrémité du câble USB à la caméra et l'autre à l'adaptateur secteur.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale.
- La caméra démarre, ce qui prend environ 1 minute. Attendez que l'indicateur LED clignote en rouge/blanc.
- Ouvrez l'application HomeWizard Cameras.
- Suivez les instructions dans l'application pour configurer la caméra.

REMARQUE : Seuls les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz sont pris en charge.

MODE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE (PRIVACY)
Le mode Protection de la vie privée (Image 1) vous permet d'avoir l'esprit tranquille lorsque vous êtes chez vous, car vous n'avez pas à vous soucier du respect de votre vie privée. La caméra s'éteint et les fonctions d'enregistrement audio et vidéo sont désactivées.
Calendrier (Schedule)
Définissez les heures auxquelles vous souhaitez que la caméra active le mode Protection de la vie privée. Vous pouvez définir différentes heures pour différents jours en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, choisir de désactiver la caméra la nuit et de l'activer le jour.

DÉPANNAGE
Dans l'application
Consultez la rubrique d'aide accessible dans l'application pour plus de détails et d'informations.
Reset
Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser la caméra en appuyant sur le bouton Réinitialiser pendant au moins 6 secondes.
REMARQUE : Si la caméra est en mode Protection de la vie privée, le bouton de réinitialisation n'est pas accessible. Vous devez éteindre la caméra et la rallumer. Pendant le redémarrage, le bouton de réinitialisation sera de nouveau accessible pendant 30 secondes environ.
Code de couleurs de l'indicateur LED :
Blanc continu : Fonctionnement normal
Rouge continu : Pas de connexion Internet
Rouge/blanc clignotant : Mode de couplage
Blanc clignotant : Démarrage

EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'instructions et d'informations, veuillez consulter le site Web www.smartwares.eu ou camera.homewizard.net. Recherchez « CIP-37350 ».

DE Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG

- Kamera
- USB-Kabel
- USB-Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Fensteraufkleber

TEILEBESCHREIBUNG

1. Kameralinse
2. Tag-Nacht-Sensor
3. Mikrofon
4. Anzeige-LED
5. Lautsprecher + SD-Kartensteckplatz
6. USB-Kabel
7. USB-Netzadapter
8. USB-Port
9. Reset-Taste

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Befolgen Sie die Anweisungen unten, um Ihre Kamera schnell einsatzbereit zu haben. Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.smartwares.eu. Suchen Sie bitte nach „CIP-37350".
Einsetzen einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang)
- Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht am Netzteil angeschlossen ist. Setzen Sie die MicroSD-Karte vollständig in den MicroSD-Kartensteckplatz der Kamera ein. Verwenden Sie nur eine MicroSD-Karte der Klasse 10 (max. 256 GB).
- Eine Micro-SD-Karte ist notwendig, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.

Herunterladen der App
- Laden Sie sich die HomeWizard-Kamera-App vom App Store oder Google Play Store herunter.

AUFSTELLUNG
- Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an der Kamera und das anderen Ende am Netzteil an.
- Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.
- Die Kamera beginnt mit der Startroutine. Dies dauert etwa 1 Minute. Warten Sie, bis die Anzeige-LED rot/weiß blinkt.
- Öffnen Sie die HomeWizard-Kamera-App.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Kamera zu konfigurieren.

HINWEIS: Es werden nur 2,4-GHz-WiFi-Netzwerke unterstützt.

PRIVATSPHÄRE-MODUS
Der Privatsphäre-Modus (Abb. 1) verschafft Ihnen ein sicheres Gefühl, wenn Sie zuhause sind, weil Sie sich nicht um Ihre Privatsphäre sorgen müssen. Die Kamera schaltet sich ab, und die Anzeige-, Aufzeichnungs- Mikrofonfunktionen werden deaktiviert.
Zeitplan
Definiert Zeiträume, in denen die Kamera im Privatsphäre-Modus sein soll. Je nach Bedarf können Sie mehrere Zeiträume für unterschiedliche Tage festlegen. Beispielsweise können Sie die Kamera während des Tages öffnen und in der Nacht schließen.

STÖRUNGSBESEITIGUNG
In der App
Informieren Sie sich in der Hilfefunktion der App über Einzelheiten.
Zurücksetzen
Bei Bedarf können Sie die Kamera zurücksetzen, indem Sie die Reset-Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt halten.
HINWEIS: Wenn sich die Kamera im Privatsphäre-Modus befindet, ist die Reset-Taste abgedeckt. Sie müssen die Kamera aus- und erneut einschalten. Während des Neustarts ist die Reset-Taste etwa 30 Sekunden lang frei.
Bedeutung der Kamera-LED-Anzeige
Durchgehend weiß: Normaler Betrieb
Durchgehend rot: Keine Internetverbindung
Blinkt rot/weiß: Synchronisierungsmodus
Blinkt weiß: Startroutine

WEITERE INFORMATIONEN
Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte eine unserer Internet-Seiten: www.smartwares.eu oder camera.homewizard.net. Suchen Sie bitte nach „CIP-37350".

ES Manual de instrucciones

CONTENIDO DE LA CAJA

- Cámara
- Cable USB
- Adaptador de corriente USB
- Manual de instrucciones
- Adhesivo de ventana

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Objetivo de la cámara
2. Sensor de día-noche
3. Micrófono
4. LED indicador
5. Altavoz + ranura de tarjeta SD
6. Cable USB
7. Adaptador de corriente USB
8. Puerto USB
9. Botón de restablecimiento

ANTES DEL PRIMER USO
Siga las instrucciones que se indican a continuación para poder comenzar a utilizar la cámara rápidamente. Para obtener más información e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.smartwares.eu. Busque "CIP-37350".
Introducción de una tarjeta MicroSD (no incluida)
- En primer lugar, asegúrese de que la cámara no esté conectada al adaptador de corriente. Introduzca la tarjeta MicroSD hasta el final en la ranura para tarjetas MicroSD de la cámara. Utilice únicamente una tarjeta MicroSD de clase 10 (máx. 256 GB).
- Es necesaria una tarjeta MicroSD para grabar imágenes.

Descarga de la aplicación
- Descargue la aplicación para cámaras HomeWizard desde el Appstore o el Google Playstore.

INSTALACIÓN
- Conecte un lado del cable USB en la cámara y el otro en el adaptador de corriente.
- Coloque el adaptador de corriente en una toma de pared.
- La cámara se iniciará de inmediato. El proceso durará 1 minuto aproximadamente. Espere hasta que el indicador LED parpadee en rojo/blanco.
- Abra la aplicación para cámaras HomeWizard.
- Siga las instrucciones de la aplicación para configurar la cámara.

NOTA: Solo se admite la red Wi-Fi de 2,4 GHz.

MODO DE PRIVACIDAD
El modo de privacidad (imagen 1) le dará tranquilidad cuando esté en casa, ya que no tendrá que preocuparse por la privacidad. La cámara cerrará y desactivará las funciones de visualización, grabación y micrófono.
Programar
Defina las horas a las que desee que la cámara esté en modo de privacidad. Según sus necesidades, puede añadir distintas horas para diferentes días. Por ejemplo, puede cerrar la cámara durante el día y abrirla por la noche.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En la aplicación
Para obtener más información y detalles, consulte la función de ayuda de la aplicación.
Reset
Si es necesario, mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante al menos 6 segundos para restablecer la cámara.
NOTA: Si la cámara está en modo de privacidad, el botón de restablecimiento se ocultará. Tendrá que apagar y encender de nuevo la cámara. Durante el reinicio, el botón de restablecimiento se mostrará 30 segundos aproximadamente.
Información sobre el indicador LED de la cámara
Blanco fijo: funcionamiento normal
Rojo fijo: sin conexión a Internet
Rojo/blanco parpadeando: en modo de emparejamiento
Blanco parpadeando: iniciándose

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información e instrucciones, visite uno de nuestros sitios web, www.smartwares.eu o camera.homewizard.net. Busque "CIP-37350".

IT Istruzioni per l'uso

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Videocamera
- Cavo USB
- Alimentatore USB
- Manuale di istruzioni
- Adesivo da finestra

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Ottica videocamera
2. Sensore giorno-notte
3. Microfono
4. LED
5. Altoparlante + slot per scheda SD
6. Cavo USB
7. Alimentatore USB
8. Porta USB
9. Pulsante di reset

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Seguire le istruzioni sottostanti per iniziare rapidamente a usare la videocamera. Per ulteriori istruzioni e informazioni visitare il nostro sito web, www.smartwares.eu. Cercare "CIP-37350".
Installare una scheda microSD (non fornita)
- Verificare che la videocamera non sia collegata all'alimentatore. Inserire la scheda microSD fino in fondo nel relativo slot della videocamera. Utilizzare esclusivamente una scheda microSD di classe 10 (massimo 256 GB).
- Per registrare filmati è richiesta una scheda MicroSD.

Scaricamento dell'app
- Scaricare l'app HomeWizard camera dall'Appstore o da Google Play

INSTALLAZIONE
- Inserire un lato del cavo USB nella videocamera e l'altra estremità nell'alimentatore.
- Collegare l'alimentatore a una presa elettrica.
- La videocamera avvia la procedura di accensione. Il processo dura circa 1 minuto. Attendere che il LED lampeggi rosso/bianco.
- Aprire l'app HomeWizard camera.
- Seguire le istruzioni dell'app per configurare la videocamera.

NOTA: È supportata solo una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

MODALITÀ PRIVACY
La modalità privacy (Immagine 1) consente di vivere la casa in serenità senza preoccupazioni in merito alla privacy. La videocamera si chiuderà e disabiliterà le funzioni di visualizzazione, registrazione e microfono.
Programma orario
Consente di definire i momenti in cui videocamera deve attivare la modalità privacy. È possibile impostare più orari nei vari giorni in base alle proprie esigenze. Per esempio, è possibile chiudere la videocamera durante il giorno e aprirla di notte.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Nell'app
Controllare la funzione di aiuto dell'app per maggiori dettagli e informazioni.
Reset
Se necessario, è possibile reimpostare la videocamera tenendo premuto il pulsante di reset per almeno 6 secondi.
NOTA: Se la videocamera è in modalità privacy, il pulsante di reset sarà coperto. È necessario spegnere e riaccendere la videocamera. Durante il riavvio, il pulsante di reset rimane scoperto per circa 30 secondi.
Significato dei LED
Bianco fisso: Funzionamento normale
Rosso fisso: Nessuna connessione internet
Rosso/bianco lampeggiante: modalità di associazione
Bianco lampeggiante: procedura di avvio in corso

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori istruzioni e informazioni, visitare uno dei nostri siti web, www.smartwares.eu o camera.homewizard.net Cercare "CIP-37350".

PL Instrukcje użytkowania

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kamera
- Kabel USB
- Zasilacz USB
- Instrukcja obsługi
- Naklejka na okno

OPIS CZĘŚCI

1. Obiektyw kamery
2. Czujnik dnia/nocy
3. Mikrofon
4. Kontrolka LED
5. Głośnik + gniazdo karty SD
6. Kabel USB
7. Zasilacz USB
8. Port USB
9. Przycisk Reset

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby szybko uruchomić kamerę. Odwiedź naszą witrynę internetową www.smartwares.eu, aby uzyskać więcej instrukcji i informacji. Wyszukaj model „CIP-37350".
Wkładanie karty MicroSD (nie jest dołączona do zestawu)
- Najpierw upewnij się, że kamera nie jest podłączona do zasilacza. Włóż kartę MicroSD do oporu do gniazda MicroSD w kamerze. Należy używać wyłącznie kart MicroSD klasy 10 (maks. 256 GB).
- Karta MicroSD jest wymagana do nagrywania materiałów filmowych.

Pobieranie aplikacji
- Pobierz aplikację HomeWizard Cameras ze sklepu Appstore lub Google Play.

INSTALACJA
- Podłącz jeden koniec kabla USB do kamery, a drugi do zasilacza.
- Włóż zasilacz sieciowy do gniazdka.
- Kamera zacznie się uruchamiać. Potrwa to około 1 minuty. Poczekaj, aż kontrolka LED zamiga na czerwono/biało.
- Otwórz aplikację HomeWizard Cameras.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować kamerę.

UWAGA: Obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

TRYB PRYWATNOŚCI
Dzięki trybowi prywatności (Ilustracja 1) nie musisz się martwić o prywatność, gdy jesteś w domu. Kamera zostanie zamknięta, funkcje przeglądania, nagrywania i mikrofonu zostaną wyłączone.
Harmonogram
Określ czasy, w których kamera ma się przełączać w tryb prywatności. Można dodawać różne czasy w różnych dniach, zależnie od potrzeb. Np. kamera może pozostawać zamknięta w ciągu dnia, a otwierać się w nocy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W aplikacji
Użyj funkcji pomocy w aplikacji, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
Reset
W razie potrzeby możesz zresetować kamerę, naciskając przycisk Reset i przytrzymując go przez co najmniej 6 sekund.
UWAGA: Gdy kamera jest w trybie prywatności, przycisk Reset jest zakryty. Należy wyłączyć kamerę i włączyć ją jeszcze raz. Podczas procedury ponownego uruchomienia przycisk Reset będzie odsłonięty przez ok. 30 sekund.
Wskazania kontrolki LED kamery:
Stałe światło białe: Normalna praca
Stałe światło czerwone: Brak połączenia z Internetem
Migające światło czerwone/białe: tryb parowania
Migające światło białe: uruchamianie urządzenia

WIĘCEJ INFORMACJI
Aby uzyskać dodatkowe instrukcje i informacje, wejdź na jedną z naszych witryn WWW, www.smartwares.eu lub camera.homewizard.net. Wyszukaj model „CIP-37350".

SV Instruktionshandbok

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Kamera
- USB-kabel
- USB-strömadapter
- Instruktionshandbok
- Fönsterdekal

BESKRIVNING AV DELAR

1. Kameraobjektiv
2. Dag- och nattsensor
3. Mikrofon
4. LED-indikator
5. Högtalare + SD-kortplats
6. USB-kabel
7. USB-strömadapter
8. USB-port
9. Återställningsknapp

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Följ instruktionerna nedan för att snabbt komma igång med användningen av kameran. Mer instruktioner och information finns på vår webbplats www.smartwares.eu. Sök efter "CIP-37350".
Sätta in ett MicroSD-kort (medföljer inte)
- Se först till att kameran inte är ansluten till strömadaptern. Sätt in MicroSD-kortet hela vägen i kamerans MicroSD-kortplats. Använd endast MicroSD-kort av klass 10 (max. 256 GB).
- Det krävs ett MicroSD-kort för att spela in film.

Ladda ner appen
- Ladda ned appen HomeWizard Cameras från App Store or Google Play Butik.

MONTERING
- Anslut den ena änden av USB-kabeln till kameran och den andra änden till strömadaptern.
- Sätt strömadaptern i ett vägguttag.
- Kameran startar. Detta tar cirka 1 minut. Vänta tills LED-indikatorn blinkar rött/vitt.
- Öppna appen HomeWizard Cameras.
- Följ instruktionerna i appen för att konfigurera kameran.

Obs! Endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk stöds.

INTEGRITETSLÄGE
Integritetsläget (bild 1) gör att du kan slappna av när du är hemma eftersom du inte behöver oroa dig över din personliga integritet. Kameran stängs och visnings-, inspelnings- och mikronfunktionerna inaktiveras.
Schema
Ange tider då du vill att kameran ska vara i integritetsläget. Du kan lägga till flera tider för olika dagar för att passa dina behov. Du kan till exempel stänga kameran under dagen och öppna den på kvällen.

FELSÖKNING
I appen
Se appens hjälpfunktion om du vill ha mer information.
Reset
Vid behov kan du återställa kameran genom att hålla in återställningsknappen i minst 6 sekunder.
Obs! Om kameran är i integritetsläget är återställningsknappen täckt. Du måste stänga av kameran och slå på den igen. Under omstarten är återställningsknappen otäckt i cirka 30 sekunder.
Information om kamerans LED-indikator
Fast vitt sken: Normal drift
Fast rött sken: Ingen internetanslutning
Blinkande rött/vitt sken: Parkopplingsläge
Blinkande vitt sken: Startar

MER INFORMATION
Besök en av våra webbplatser för att få fler instruktioner och mer information: www.smartwares.eu eller camera.homewizard.net. Sök efter "CIP-37350".