



EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

DE | Bedienungsanleitung

FR | Mode d'emploi

CS | Návod na použití

PL | Instrukcja obsługi



CIP-39218AT | **OUTDOOR IP-CAMERA**

PARTS DESCRIPTION

1. Lens
2. MicroSD card slot
3. Antenna
4. LAN connection/Notification LED
5. Power input
6. Reset button

INSTALLATION

- Attach the mount to the wall with the supplied screws and plugs. Make sure they are suitable for your type of wall.

QUICK START GUIDE

Follow the instructions below to quickly get started with your camera. For a more detailed description of all functionality, please check the help function in the app or download the extended user manual from our website, www.smartwares.eu. Please search for "CIP-39218AT".

Inserting an SD card

- First make sure your camera is not connected to the power adapter. Insert your MicroSD card all the way in the MicroSD card slot on the camera. Only use a class 10 MicroSD card (max 128 GB).
- A MicroSD card is required for recording footage.

Download the app

- iOS: Search for "SW360" in the Apple app store.
- Android: Search for "SW360" in the Google play store.
- Download and install the app on your mobile device.

Creating an account

If you're using this app for the first time, you will need to create an account.

- Open the app.
- Tap on "New User"
- Fill in your email address.
- Enter a new password, and confirm it.

Note: It's not possible to paste the code, you need to type it.

- A verification email will be sent to you. Please click on the link in the mail to confirm your account. If you don't confirm, you won't be able to continue using your account.
- Now open the app again and login to the account you just created.
- If you already have created an account, fill in your login and password information, and tap on "Sign in".
- If you have forgotten your password, tap on "Forgot password", and follow the directions in the app.

Connecting a camera

1. On the "my devices" tab, tap on the "plus" (+) sign in the top right corner. Tap "Add a new device".
2. Tap on the picture that corresponds to your camera.
3. Plug the adapter in the power input. Please wait for 30 seconds for the device to boot up. Make sure that your camera is in close range (1m) of your mobile device.
4. Check if the notification LED is flashing, and confirm the prompt in the app. If the LED is not flashing, please refer to the chapter "Resetting the camera".

iOS

Android

5a. Exit the app, and go to the Wi-Fi settings on your mobile device. The camera transmits its own private wireless network.

5b. Connect to the Wi-Fi network SSID that corresponds to your Camera-ID. You can find the camera-ID on the sticker on the back of the camera. The password is "11111111". Wait for your mobile device to connect to the camera's Wi-Fi network.

5c. When you have connected successfully to the camera, return to the SW360 app.

6. In the SW360 app, choose the SSID of the wireless network you ultimately want to connect the camera to. Enter the corresponding password. **Note:** A 5Ghz WiFi network is not supported.

7. Please give your camera a name (for instance "living room"). Now you will be able to access your camera. You can watch the live view from anywhere in the world through the app on your mobile device.

8.Optional: You can also choose to use a wired internet connection. Please connect a UTP cable from your router to the LAN connection of the camera.

5. Select your camera-ID from the list. You can find the camera-ID on the sticker on the back of the camera.

APP FUNCTIONS

- On the "My devices" tab, you can see and manage all the camera's that are linked to your account. If you tap the three dots next to your camera name, you have the following options:

Setup

- From the setup screen you can change:
 - The name of your camera.
 - Video quality.
 - Motion detection notifications.
 - Recording options.
 - Formatting your MicroSD card.
 - Access the "Help" function.
- You can share your cameras with other accounts by tapping on the share icon.
- You can remove a camera from your account by tapping "delete".

Live view

- On the "my devices" tab, press the play button to open the live view of your camera.
- Rotate your mobile device to view the video full-screen in landscape.
- Tap or pinch to zoom in and out.
- Rotate the view by scrolling with your finger.
- From this screen, you can use the buttons on the bottom to:
 - Take a snapshot.
 - Record footage directly to your mobile device.
- It's possible to view recorded footage by sliding the timebar at the bottom, or choosing a date.

Troubleshooting

- I can't see my camera-ID in the list during setup.

- Please make sure your camera is within 1m of your mobile device.
- Try to reset the camera. See paragraph "resetting the camera".
- Attempt to enable the location service on your mobile device and try again.
- Go to the Wi-Fi settings of your mobile device, and check if you see the camera-ID in your list of available networks. Connect to this network. Now go back to the SW360 app, and check if you can link the camera to your Wi-Fi network.

Resetting the camera

- When do you need to reset the Camera?
 - If you have changed your Wi-Fi name or password.
 - If you have changed the Wi-Fi router or access point.
 - If you want to link the camera to another account.
 - If you want to link the camera to a different Wi-Fi network.
- To reset the camera, press and hold the reset button. Keep the button pressed for at least 10 seconds. Release the button. Wait for at least 20 seconds to allow the camera to reboot.

More information

- For a more detailed description of all functionality, please check the help function in the app or download the extended user manual from our website, www.smartwares.eu. Please search for "CIP-39218AT".

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. LED
2. Microfoon
3. Lens
4. Luidspreker
5. USB-poort
6. Resetknop
7. TF-kaartsleuf

INSTALLATIE

- Bevestig bij montage van de camera aan een wand de houder met de bijgeleverde schroeven en pluggen aan aan de wand. Controleer of deze geschikt zijn voor uw type wand.

VERKORTE HANDLEIDING

Volg de onderstaande instructies om snel met uw camera aan het werk te kunnen. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle functies de help-functie in de app of download de uitgebreide gebruikershandleiding op onze website, service.smartwares.eu. Zoek hiervoor op 'CIP-31786AT'.

Een SD-kaart plaatsen

- Controleer eerst of de camera niet op de voedingsadapter is aangesloten. Schuif de MicroSD-kaart zo ver mogelijk in de TF-kaartsleuf van de camera. Gebruik uitsluitend een klasse 10 MicroSD-kaart (max. 128 GB).
- Een MicroSD-kaart is vereist voor het maken van filmopnames.

De app downloaden

- iOS: Zoek op 'SW360' in the Apple app store.

- Android: Zoek op 'SW360' in the Google play store.
- Download en installeer de app op uw mobiele toestel.

Een account aanmaken

Als u de app voor de eerste keer gebruikt, moet u een account aanmaken.

- Open de app.
- Tip 'Nieuwe gebruiker' aan.
- Vul uw e-mailadres in.
- Voer een nieuw wachtwoord in en bevestig dit.

Let op: U kunt de code niet kopiëren en plakken. U moet deze overtypen.

- U ontvangt een e-mail ter bevestiging. Klik de link in de e-mail aan om uw account te bevestigen. Als u niet bevestigt, zal u uw account niet langer kunnen gebruiken.
- Open nu nogmaals de app en log in de zojuist aangemaakte account in.
- Als u al een account heeft aangemaakt, kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen en "Sign in" aantippen.
- Tip als u uw wachtwoord bent vergeten "Forgot password" aan en volg de aanwijzingen in de app.

Een camera aansluiten

1. Tip in de tab 'Mijn toestellen' het plusteken (+) in de rechter bovenhoek aan. Tip 'Een nieuw toestel toevoegen' aan.
2. Sluit de camera met de USB-adapter op het stopcontact aan om hem op te laden. Wacht 30 seconden tot de led op de camera begint te knipperen. Zorg dat de camera zich in de buurt (1 m) van uw mobiele toestel bevindt.

iOS

Android

3a. Sluit de app af en ga naar de wifi-instellingen op uw mobiele toestel. De camera verzendt zijn eigen privé draadloze netwerk.

3b. Maak verbinding met het wifi-netwerk SSID dat met de ID van uw camera overeenkomt. U vindt de camera-ID op de sticker aan de achterzijde van de camera. Het wachtwoord is "11111111". Wacht tot uw mobiele toestel met het wifi-netwerk van de camera is verbonden.

3c. Keer nadat de verbinding met de camera tot stand is gebracht terug naar de SW360 app.

4. Kies in de SW360 app de SSID van het draadloze netwerk waarmee u de camera uiteindelijk wilt verbinden. Voer het bijbehorende wachtwoord in. **Let op:** Een 5GHz wifi-netwerk wordt niet ondersteund.

5. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de led groen en toont de camera 'Verbinding is gelukt'.

6. Geef uw camera een naam (bijvoorbeeld 'woonkamer'). U heeft nu toegang tot de camera. U kunt via de app de directe beelden vanuit iedere plaats ter wereld op uw mobiele toestel bekijken.

3. Selecteer uw camera-ID in de lijst. U vindt de camera-ID op de sticker aan de achterzijde van de camera.

APP-FUNCTIES

- In de tab 'Mijn toestellen' kunt u alle aan uw account gekoppelde camera's zien en beheren. Als u de drie puntjes naast de naam van uw camera aantipt, krijgt u de volgende opties:

Installeren

- Vanuit het installatiescherm kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen:
 - De naam van de camera.
 - Beeldkwaliteit.
 - Bewegingsdetectiemeldingen.
 - Opnameopties.
 - De MicroSD-kaart formatteren.
 - De 'Help'-functie openen.
- U kunt uw camera's met andere accounts delen door het pictogram voor delen aan te tippen.
- U kunt een camera uit uw account verwijderen door 'wissen' aan te tippen.

Rechtstreeks beeld

- Druk in de tab 'Mijn toestellen' op de afspeelknop om uw camera rechtstreekse beelden te laten weergeven.
- Draai het mobiele toestel om het beeld op het volledige scherm of liggend te bekijken.
- Tip aan of maak een knijpbeweging om in of uit te zoomen.
- Draai het beeld door met de vinger te scrollen.
- Vanuit dit scherm kunt u de knoppen onderin het scherm gebruiken om:
 - Het geluid in of uit te schakelen.
 - Maak een snapshot.

NL

- Via de camera te praten door het microfoonpictogram aan te tippen en ingedrukt te houden.
- Filmopnames direct in uw mobiele toestel op te slaan.
- De opgenomen filmbeelden kunnen worden bekeken door de tijdbalk aan de onderzijde te schuiven of een datum te kiezen.

Problemen oplossen

- Ik kan tijdens de installatie mijn camera-ID niet in de lijst vinden.
 - Zorg dat de camera zich binnen 1 m van uw mobiele toestel bevindt.
 - Probeer de camera te resetten. Zie de paragraaf 'De camera resetten'.
 - Schakel de locatieservice op uw mobiele apparaat in, en probeer opnieuw.
 - Ga naar de wifi-instellingen van uw mobiele toestel en controleer of u de camera-ID in de lijst van beschikbare netwerken aantreft. Verbind met dit netwerk. Ga nu terug naar de SW360 app en controleer of u de camera met uw wifi-netwerk kunt verbinden.

De camera resetten

- Wanneer moet u de camera resetten?
 - Als u de wifi-naam of het wifi-wachtwoord heeft gewijzigd.
 - Als u de wifi-router of het toegangspunt heeft gewijzigd.
 - Als u de camera aan een ander account wilt koppelen.
 - Als u de camera met een ander wifi-netwerk wilt verbinden.
- Druk om de camera te resetten met het bijgeleverde hulpmiddel de resetknop van de camera in. Houd de knop minstens 10 seconden ingedrukt. Laat de knop los en de camera laat u weten dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. Wacht minimaal 20 seconden om de camera opnieuw op te laten starten.

Aanvullende informatie

- Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle functies de help-functie in de app of download de uitgebreide gebruikershandleiding op onze website, service.smartwares.eu. Zoek hiervoor op 'CIP-31786AT'.

TEILEBESCHREIBUNG

1. Linse
2. MicroSD-Kartenschlitz
3. Antenne
4. LAN-Anschluss
5. Stromeingang
6. Rückstellschalter

AUFSTELLUNG

- Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sich diese für Ihre Wand eignen.

KURZANLEITUNG

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, ihre neue Kamera sofort zu nutzen. Alle Funktionen werden ausführlich in der Hilfe-Funktion der App beschrieben. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die ausführliche Bedienungsanleitung von unserer Homepage service.smartwares.eu herunterzuladen. Suchen Sie nach dem Schlüsselwort "CIP-39218KL".

Einlegen einer SD-Karte

- Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Kamera nicht mit der Steckdose verbunden ist. Legen Sie Ihre Micro-SD-Karte in den TF-Kartenschlitz der Kamera ein. Verwenden Sie nur eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 (max. 128 GB).
- Eine Micro-SD-Karte ist notwendig, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.

Herunterladen der App

- iOS: Suchen Sie im App-Store von Apple nach dem Schlüsselwort "SW360".
- Android: Suchen Sie im Google Play Store nach dem Schlüsselwort "SW360".
- Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem mobilen Gerät.

Konto erstellen

Wenn Sie diese App zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ein Konto erstellen.

- Öffnen Sie die App.
- Tippen Sie auf "Neuer Benutzer".
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es.

Hinweis: Es ist nicht möglich, den Code einzufügen; er muss von Hand eingegeben werden.

- Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Klicken Sie in dieser Mail auf den Link zum Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse. Sie können ihren Account erst nach Bestätigen der angegebenen E-Mail-Adresse nutzen.
- Öffnen Sie anschließend die App erneut und melden Sie sich mit den neuen Benutzerdaten an.
- Wenn Sie bereits ein Konto haben, geben Sie Kontoname und Passwort ein und tippen Sie auf "Sign in".
- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie auf "Forgot password" und folgen Sie den Anweisungen der App.

Anschließen einer Kamera

1. Tippen Sie im Reiter "Meine Geräte" auf das Pluszeichen (+) oben rechts. Tippen Sie auf "Neues Gerät hinzufügen".

DE

2. Verbinden Sie den Adapter mit dem Stromeingang. Warten Sie 30 Sekunden bis das Gerät hochgefahren ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera sich in der Reichweite Ihres mobilen Geräts befindet (1 m).

iOS

3a. Schließen Sie die App und gehen Sie auf Ihrem mobilen Endgerät zu den WiFi-Einstellungen. Die Kamera überträgt die vorprogrammierten Einstellungen für das private Drahtlosnetzwerk.

3b. Stellen Sie die Verbindung mit dem für die Kamera-ID vorgesehenen WiFi-Netz her. Die Kamera-ID finden Sie auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite. Das Passwort lautet "11111111". Warten Sie, bis Ihr mobiles Endgerät eine Verbindung zum WiFi-Netz der Kamera aufgebaut hat.

3c. Wechseln Sie nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau zurück in die SW360-App.

Android

3. Wählen Sie die Kamera-ID aus der Liste. Die Kamera-ID finden Sie auf dem Aufkleber auf der Kamerarückseite.

4. In der SW360-App können Sie nun durch die Auswahl des Namens (SSID) das Drahtlosnetzwerk festlegen, mit dem sich die Kamera standardmäßig verbindet. Geben Sie das entsprechende Passwort ein. **Hinweis:** Ein 5 GHz-WiFi-Netzwerk wird nicht unterstützt.

6. Geben Sie eine Kamerabezeichnung ein (z.B. "Wohnzimmer"). Anschließend haben Sie Zugriff auf die Kamera. Über die App auf Ihrem mobilen Endgerät können Sie das Live-Bild weltweit abrufen.

FUNKTIONEN DER APP

- Im Reiter "Meine Geräte" sehen und verwalten Sie alle Kameras, die mit Ihrem Konto verknüpft sind. Tippen Sie auf die drei Punkte neben der Kamerabezeichnung, um eine der folgenden Optionen aufzurufen:

Einrichtung

- In der Anzeige Einstellungen können Sie Folgendes ändern:
 - Den Namen Ihrer Kamera.
 - Videoqualität.
 - Benachrichtigung bei Bewegungserkennung.
 - Aufnahmeoptionen.
 - Micro-SD-Karte formatieren.
 - Menü "Help" aufrufen.
- Sie können Ihre Kameras mit anderen Konten verknüpfen, indem Sie auf das Icon Share tippen.
- Sie können eine Kamera aus Ihrem Konto entfernen, indem Sie auf "Löschen" tippen.

Live-Bild

- Tippen Sie im Reiter "Meine Geräte" auf die Wiedergabe-Taste, um das Live-Bild der Kamera aufzurufen.

- Drehen Sie Ihr mobiles Gerät, um das Video im Querformat in Vollbild anzuzeigen.
- Tippen Sie oder bewegen Sie Ihre Finger zusammen, um ein- und auszuzoomen.
- Drehen Sie durch Scrollen mit dem Finger.
- In dieser Anzeige können Sie die Tasten unten verwenden, um:
 - den Ton ein oder aus zu schalten.
 - einen Schnappschuss aufzunehmen.
 - Aufnahmen direkt auf Ihr mobiles Gerät vorzunehmen.
- Um sich die Aufnahmen eines bestimmten Zeitpunkts anzusehen, können Sie entweder direkt die Zeitschiene am unteren Rand entsprechend ziehen oder das gewünschte Datum direkt auswählen.

Fehlersuche

- Beim Einstellen erscheint die ID meiner Kamera nicht in der Liste.
 - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Kamera und mobilem Endgerät höchstens 1 Meter beträgt.
 - Versuchen Sie, die Kamera zurückzusetzen. Siehe Abschnitt "Kamera zurücksetzen".
 - Versuchen Sie, den Standort-Dienst an Ihrem mobilen Endgerät zu aktivieren und versuchen Sie es erneut.
 - Öffnen Sie die WiFi-Einstellungen auf Ihrem mobilen Endgerät und prüfen Sie, ob die Kamera-ID in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird. Stellen Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk her. Öffnen Sie nun wieder die SW360-App und prüfen Sie, ob Sie die Kamera in Ihr WiFi-Netz einbinden können.

Kamera zurücksetzen

- Wann müssen Sie die Kamera zurücksetzen?
 - Wenn Sie den Namen oder das Passwort für Ihr WiFi geändert haben.
 - Wenn Sie den WiFi-Router oder Accesspoint gewechselt haben.
 - Wenn Sie die Kamera mit einem anderen Konto verbinden wollen.
 - Wenn Sie die Kamera mit einem anderen WiFi-Netz verbinden wollen.
- Um die Kamera zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste. Halten Sie die Taste für mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los. Warten Sie mindestens 20 Sekunden, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist.

Weiter Information

- Alle Funktionen werden ausführlich in der Hilfe-Funktion der App beschrieben. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die ausführliche Bedienungsanleitung von unserer Homepage service.smartwares.eu herunterzuladen. Suchen Sie nach dem Schlüsselwort "CIP-39218KL".

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. LED
2. Micro
3. Objectif
4. Haut-parleur
5. Port USB
6. Bouton de réinitialisation
7. Logement de carte TF

INSTALLATION

- Si vous voulez monter la caméra au mur, fixez le support au mur avec les vis et chevilles fournies. Assurez-vous de leur adaptation au type de mur.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Suivez ces instructions pour prendre rapidement en main votre caméra. Pour une description détaillée de toutes les fonctionnalités, reportez-vous à la fonction d'aide de l'app ou téléchargez le manuel utilisateur complet sur notre site Web : service.smartwares.eu. Recherchez "CIP-31786AT".

Insertion de carte SD

- Assurez-vous d'abord que votre caméra n'est pas connectée à l'adaptateur d'alimentation. Insérez votre carte MicroSD à fond dans le logement de carte TF de la caméra. Utilisez uniquement une carte MicroSD de classe 10 (maxi. 128 Go).
- Une carte MicroSD est obligatoire pour enregistrer une vidéo.

Téléchargement d'app

- iOS : Recherchez "SW360" sur l'App Store.

- Android : Recherchez "SW360" sur Google Play Store.
- Téléchargez et installez l'app sur votre téléphone portable.

Création de compte

Si vous utilisez cette app pour la première fois, vous devez créer un compte.

- Ouvrez l'app.
- Touchez "Nouvel utilisateur"
- Renseignez votre adresse e-mail.
- Saisissez un nouveau mot de passe et confirmez-le.

Remarque : Il est impossible de coller le code. Vous devez le saisir.

- Un e-mail de vérification vous est envoyé. Cliquez sur le lien dans le courrier afin de confirmer votre compte. Si vous ne confirmez pas, vous ne pouvez pas continuer à utiliser votre compte.
- Ouvrez alors à nouveau l'app et connectez-vous au compte que vous venez de créer.
- Si vous avez déjà créé un compte, saisissez votre identifiant et votre mot de passe et touchez "Sign in".
- Si vous avez oublié votre mot de passe, touchez "Forgot password" et suivez les instructions de l'app.

Connexion d'une caméra

1. Dans l'onglet "mes dispositifs", touchez le signe "plus" (+) en haut à droite. Touchez "Ajouter nouveau dispositif".
2. Branchez la caméra avec l'adaptateur USB pour la mettre sous tension. Attendez 30 secondes pour que la LED de la caméra commence à clignoter. Assurez-vous que la caméra est à portée (1 m) de votre dispositif mobile.

iOS

Android

3a. Sortez de l'app et rendez-vous aux Paramètres Wi-Fi de votre dispositif mobile. La caméra transmet son propre réseau sans fil privé.

3b. Connectez-vous au SSID du réseau Wi-Fi correspondant à l'ID de votre caméra. Vous retrouvez l'ID de la caméra sur l'autocollant au dos de la caméra. Le mot de passe est « 11111111 ».

Attendez que votre dispositif mobile se connecte au réseau Wi-Fi de la caméra.

3c. Une fois la connexion établie avec la caméra, revenez à l'app SW360.

4. Dans l'app SW360, choisissez le SSID du réseau sans fil auquel vous voulez connecter la caméra. Saisissez le mot de passe correspondant. **Remarque :** Un réseau Wi-Fi 5GHz n'est pas pris en charge.

5. Si la connexion est réussie, la LED devient verte et la caméra annonce "Connexion réussie".

6. Nommez votre caméra (par ex. "salon"). Vous pouvez alors accéder à votre caméra. Vous découvrez la vue en direct, depuis n'importe où dans le monde, grâce à l'app de votre dispositif mobile.

3. Sélectionnez l'ID de votre caméra dans la liste. Vous retrouvez l'ID de la caméra sur l'autocollant au dos de la caméra.

FONCTIONS D'APP

- Dans l'onglet "Mes dispositifs", vous découvrez et gérez toutes les caméras liées à votre compte. Si vous touchez les trois petits points du nom de votre caméra, vous disposez des options suivantes :

Configuration

- Dans l'écran de configuration, vous modifiez :
 - Le nom de votre caméra.
 - Qualité vidéo.
 - Notifications de détection de mouvement.
 - Options d'enregistrement.
 - Formatage de votre carte MicroSD.
 - Accédez à la fonction "Aide".
- Vous pouvez partager vos caméras avec d'autres comptes en touchant l'icône de partage.
- Retirez une caméra de votre compte en touchant "supprimer".

Vue en direct

- Dans l'onglet "mes dispositifs", appuyez sur le bouton de lecture pour ouvrir la vue en direct de votre caméra.
- Faites pivoter votre dispositif mobile pour afficher la vidéo en plein écran au format paysage.
- Touchez ou pincez pour zoomer.
- Faites pivoter l'affichage en faisant défiler avec votre doigt.
- Dans cet écran, vous pouvez utiliser les boutons du bas pour :
 - Activer /désactiver le son.
 - Prendre un cliché.
 - Parler via la caméra en touchant l'icône de microphone sans le relâcher.

- Enregistrer des vidéos directement sur votre dispositif mobile.
- Vous pouvez lire un enregistrement vidéo en faisant coulisser le curseur de temps en bas ou en choisissant la date.
- Pour une description détaillée de toutes les fonctionnalités, reportez-vous à la fonction d'aide de l'app ou téléchargez le manuel utilisateur complet sur notre site Web : service.smartwares.eu. Recherchez "CIP-31786AT".

Dépannage

- Je ne vois pas l'ID de ma caméra dans la liste durant la configuration.
 - Assurez-vous que votre caméra est à moins de 1m de votre dispositif mobile.
 - Tentez de réinitialiser la caméra. Voir le paragraphe "réinitialisation de caméra".
 - Activez le service de géolocalisation de votre téléphone portable et réessayez.
 - Allez aux paramètres Wi-Fi de votre dispositif mobile et vérifiez si l'ID de caméra est dans votre liste des réseaux disponibles. Connectez-vous à ce réseau. Revenez alors à l'app SW360 et vérifiez si vous pouvez relier la caméra à votre réseau Wi-Fi.

Réinitialisation de caméra

- Quand devez-vous réinitialiser la caméra ?
 - Si vous avez changé de nom ou de mot de passe Wi-Fi.
 - Si vous avez changé de routeur ou de point d'accès Wi-Fi.
 - Si vous voulez associer une autre caméra au compte.
 - Si vous voulez associer la caméra à un réseau Wi-Fi différent.
- Pour réinitialiser la caméra, enfoncez le bouton de réinitialisation sur la caméra avec l'outil fourni. Maintenez le bouton appuyé au moins 10 secondes. Relâchez le bouton et la caméra vous indique que les réglages d'usine ont été restaurés. Attendez au moins 20 secondes afin que la caméra redémarre.

En savoir plus

POPIS SOUČÁSTÍ

1. Čočka
2. Slot na mikroSD kartu
3. Anténa
4. Konektor LAN
5. Napájecí vstup
6. Tlačítko Reset

INSTALACE

- Pomocí dodaných šroubů a hmoždinek upevněte držák na stěnu. Ujistěte se, že jsou vhodné pro daný typ stěny.

STRUČNÝ NÁVOD

Pro rychlé spuštění kamery postupujte v souladu s níže uvedenými pokyny. Pro podrobnější popis všech funkcí si prosím prohlédněte funkci nápovědy v aplikaci nebo si stáhněte rozšířený návod k použití z našich webových stránek: service.smartwares.eu. Vyhledejte prosím „CIP-39218KL“.

Vložení karty SD

- Nejdříve se ujistěte, že kamera není připojena k napájecímu adaptéru. Zasuňte zcela mikroSD kartu do otvoru pro kartu TF v kameře. Používejte pouze mikroSD kartu třídy 10 (max. 128 GB).
- MikroSD karta je nezbytná k nahrávání záznamu.

Stahování aplikace

- iOS: V obchodu Apple store vyhledejte „SW360“.
- Android: V obchodu Google play vyhledejte „SW360“.
- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci do mobilního zařízení.

Vytvoření účtu

Pokud tuto aplikaci používáte poprvé, musíte si vytvořit účet.

- Otevřete aplikaci.
- Klepněte na volbu „New user“ (Nový uživatel).
- Vyplňte vaši e-mailovou adresu.
- Zadejte nové heslo a potvrďte ho.

Poznámka: Pokud kód nelze vložit, musíte jej napsat.

- Odešle se vám ověřovací e-mail. Na potvrzení vašeho účtu klepněte na odkaz v mailu. Pokud jej nepotvrdíte, nebudete moci váš účet dále používat.
- Nyní aplikaci znovu otevřete a přihlaste se k právě založenému účtu.
- Pokud již máte vytvořen účet, zadejte své přihlašovací jméno a heslo a klepněte na tlačítko „Sign in“.
- V případě, že jste zapomněli heslo, klepněte na tlačítko „Forgot password“ a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Připojení kamery

1. Na kartě „my devices“ (moje zařízení) klepněte na tlačítko „plus“ (+) v pravém horním rohu. Klepněte na volbu „Add a new device“ (Přidat nové zařízení).
2. Adaptér zapněte do napájecího vstupu. Vyčkejte prosím 30 sekund, dokud se zařízení nespustí. Ujistěte se, že kamera se nachází v blízkosti (1 m) mobilního zařízení.

iOS

3a. Ukončete aplikaci a ve svém mobilním zařízení přejděte do nastavení Wi-Fi. Kamera vytváří svou vlastní bezdrátovou síť.

Android

3. V seznamu vyberte ID vaší kamery. ID kamery najdete na nálepce na zadní straně kamery.

3b. Připojte se k SSID síť Wi-Fi odpovídající ID vaší kamery. ID kamery najdete na nálepce na zadní straně kamery. Heslo je „11111111“. Vyčkejte, dokud se vaše mobilní zařízení nepřipojí k síti Wi-Fi kamery.

3c. Pokud bylo připojení ke kameře úspěšné, vraťte se do aplikace SW360.

4. V aplikaci SW360 vyberte SSID bezdrátové sítě, k níž chcete kameru připojit. Zadejte odpovídající heslo. **Poznámka:** Je podporována 5GHz síť Wi-Fi.

6. Svou kameru pojmenujte (například „obývací“). Nyní budete mít ke kameře přístup. Nyní můžete sledovat živý obraz odkudkoliv na světě pomocí aplikace ve svém mobilním zařízení.

FUNKCE APLIKACE

- V kartě „My devices“ (Má zařízení) můžete zobrazit a spravovat všechny kamery propojené s vaším účtem. Pokud klepnete na tři tečky vedle názvu vaší kamery, zobrazí se následující možnosti:

Nastavení

- Na obrazovce nastavení lze změnit:
 - Název kamery.
 - Kvalitu videa.
 - Oznámení o detekci pohybu.
 - Možnosti nahrávání.
 - Formátování mikroSD karty.

- Vstoupit do funkce „Help“ (Nápověda).
- Kamery lze sdílet klepnutím na ikonu sdílení sdílet s dalšími účty.
- Kameru můžete odebrat z účtu klepnutím na volbu „delete“ (odstranit).

Živý přenos

- Na kartě „my devices“ (má zařízení) stiskněte tlačítko přehrávání a otevřete tak živý přenos kamery.
- Otočením mobilního zařízení zobrazíte video na šířku na celou obrazovku.
- Klepnutím nebo stažením prstů zobrazení přiblížíte nebo oddálíte.
- Zobrazení otočíte posunutím prstu.
- Na této obrazovce můžete používat tlačítka ve spodní části k následujícím činnostem:
 - Zapnutí či vypnutí zvuku.
 - Pořídíte snímek.
 - Nahrávání záznamu přímo do mobilního zařízení.
- Nahranou stopu lze prohlížet posouváním časové lišty v dolní části nebo volbou data.

Řešení potíží

- Během nastavení nevidím ID mé kamery.
 - Ujistěte se, zda je kamera v dosahu 1 m od mobilního zařízení.
 - Zkuste resetovat kameru. Viz odstavec „Resetování kamery“.
 - Ve svém mobilním zařízení povolte službu lokalizace a zkuste to znovu.
 - Přejděte do nastavení Wi-Fi mobilního zařízení a zkontrolujte, zda v seznamu dostupných sítí vidíte ID kamery. Připojte se k této síti. Nyní se vraťte do aplikace SW360 a zkontrolujte, zda můžete kameru připojit k síti Wi-Fi.

Resetování kamery

- Kdy je třeba kameru resetovat?
 - Pokud jste změnili název nebo heslo sítě Wi-Fi.
 - Pokud jste změnili směrovač nebo přístupový bod sítě Wi-Fi.
 - Pokud chcete propojit kameru s jiným účtem.
 - Pokud chcete kameru připojit k jiné síti Wi-Fi.
- Chcete-li resetovat kameru, stiskněte tlačítko reset. Tlačítko podržte stlačené na minimálně 10 sekund. Uvolněte tlačítko. Vyčkejte 20 sekund, dokud se kamera nerestartuje.

Podrobnější informace

- Pro podrobnější popis všech funkcí si prosím prohlédněte funkci nápovědy v aplikaci nebo si stáhněte rozšířený návod k použití z našich webových stránek: service.smartwares.eu. Vyhledejte prosím „CIP-39218KL“.

CS

OPIS CZĘŚCI

1. Obiekttyw
2. Gniazdo karty MicroSD
3. Antena
4. Połączenie LAN
5. Wejście zasilania
6. Przycisk Reset

INSTALACJA

- Zamocuj uchwyt do ściany za pomocą dołączonych śrub i kołków. Upewnij się, że są one odpowiednie do typu ściany.

INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU

Aby szybko rozpocząć korzystanie z kamery, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami. Bardziej szczegółowy opis wszystkich funkcji można uzyskać, przechodząc do funkcji pomocy w aplikacji lub pobierając rozszerzony podręcznik użytkownika z naszej witryny internetowej service.smartwares.eu. Należy wyszukać modelu „CIP-39218KL”.

Wkładanie karty SD

- Najpierw upewnij się, że kamera nie jest podłączona do zasilacza sieciowego. Kartę Micro-SD należy wsunąć całkowicie do gniazda karty TF znajdującego się w kamerze. Należy używać wyłącznie kart MicroSD klasy 10 (maks. 128 GB).
- Karta MicroSD jest wymagana do nagrywania materiałów filmowych.

Pobieranie aplikacji

- iOS: Wyszukaj aplikację „SW360” w sklepie App Store firmy Apple.
- Android: Wyszukaj aplikację „SW360” w sklepie Google Play.
- Pobierz aplikację na urządzenie przenośne i zainstaluj ją.

Tworzenie konta

Jeżeli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, konieczne jest utworzenie konta.

- Otwórz aplikację.
- Dotknij opcji „Nowy użytkownik”
- Podaj swój adres e-mail.
- Wpisz nowe hasło i potwierdź je.

Uwaga: Nie ma możliwości wklejenia kodu. Należy go wpisać.

- Zostanie wysłana do Ciebie weryfikacyjna wiadomość e-mail. Kliknij zawarte w niej łącze, aby potwierdzić swoje konto. Bez potwierdzenia konta korzystanie z niego nie będzie możliwe.
- Teraz otwórz aplikację ponownie i zaloguj się do właśnie utworzonego konta.
- Jeśli konto zostało już utworzone wcześniej, podaj nazwę użytkownika i hasło, po czym kliknij przycisk Sign in.
- Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij przycisk Forgot password, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Nawiązywanie połączenia z kamerą

1. Na karcie „moje urządzenia” dotknij znaku „plus” (+) znajdującego się w prawym górnym rogu. Dotknij przycisku „Dodaj nowe urządzenie”.
2. Podłącz zasilacz do wejścia zasilania. Odczekaj 30 sekund na uruchomienie urządzenia. Upewnij się, że kamera znajduje się w niewielkiej odległości (1 m) od urządzenia przenośnego.

iOS

3a. Zamknij aplikację, a następnie przejdź do ustawień Wi-Fi na urządzeniu przenośnym. Kamera pracuje w ramach własnej prywatnej sieci bezprzewodowej.

3b. Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi oznaczoną identyfikatorem SSID, który odpowiada identyfikatorowi kamery. Identyfikator kamery można znaleźć na naklejce z tyłu kamery. Hasło to „11111111”. Poczekaj, aż urządzenie przenośne nawiąże połączenie z siecią Wi-Fi kamery.

3c. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z kamerą należy powrócić do aplikacji SW360.

4. W aplikacji SW360 wybierz identyfikator SSID sieci bezprzewodowej, z którą chcesz ostatecznie połączyć kamerę. Wprowadź odpowiednie hasło. **Uwaga:** Sieci Wi-Fi 5 GHz są nieobsługiwane.

6. Kamerze należy nadać nazwę (na przykład „pokój dzienny”). Teraz będzie można uzyskać dostęp do kamery. Za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu przenośnym możesz widzieć podgląd na żywo z dowolnego miejsca na świecie.

Android

3. Wybierz odpowiedni identyfikator kamery z listy. Identyfikator kamery można znaleźć na naklejce z tyłu kamery.

FUNKCJE APLIKACJI

- Na karcie „Moje urządzenia” wyświetlane są wszystkie kamery powiązane z kontem użytkownika. Z poziomu tej karty można nimi zarządzać. Po dotknięciu trzech kropek obok nazwy kamery wyświetlone zostaną następujące opcje:

Konfiguracja

- Z poziomu ekranu konfiguracji można zmienić następujące nastawy:
 - Nazwa kamery.
 - Jakość wideo.
 - Powiadomienia o wykryciu ruchu.
 - Opcje nagrywania.
 - Formatowanie karty MicroSD.
 - Uzyskiwanie dostępu do funkcji „Pomoc”.
- Naciśnięcie ikony udostępniania umożliwia udostępnienie kamer innym użytkownikom.
- Naciśnięcie przycisku „usuń” umożliwia usunięcie kamery z konta.

Podgląd na żywo

- Na karcie „moje urządzenia” naciśnij przycisk odtwarzania, aby otworzyć podgląd na żywo kamery.
- Obrócenie urządzenia przenośnego powoduje wyświetlenie filmu w widoku pełnoekranowym w orientacji poziomej.
- Naciśnięcie i gest uszczyknięcia umożliwiają odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie powiększenia.
- Aby obrócić widok, wystarczy przesunąć palcem.
- U dołu tego ekranu dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie następujących czynności:
 - Włączenie lub wyłączenie dźwięku.

- Zrobienie zdjęcia.
- Nagrywanie materiału filmowego zapisywanego bezpośrednio na urządzeniu przenośnym.
- Możliwe jest obejrzenie nagranych materiału filmowego, przesuwając pasek czasu na dole lub wybierając datę.

Rozwiązywanie problemów

- Podczas konfiguracji nie widzę identyfikatora mojej kamery na liście.
 - Upewnij się, że kamera znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od urządzenia przenośnego.
 - Spróbuj zresetować kamerę. Patrz ustęp „resetowanie kamery”.
 - Włącz usługę lokalizacji na urządzeniu przenośnym i spróbuj ponownie.
 - Przejdź do ustawień Wi-Fi urządzenia przenośnego i sprawdź, czy identyfikator kamery jest wyświetlany na liście dostępnych sieci. Nawiąż połączenie z tą siecią. Teraz wróć do aplikacji SW360 i sprawdź, czy możesz połączyć kamerę z siecią Wi-Fi.

Resetowanie kamery

- Kiedy wymagane jest zresetowanie kamery?
 - Gdy dokonano zmiany nazwy sieci Wi-Fi lub hasła.
 - W przypadku zmiany routera lub punktu dostępu do sieci Wi-Fi.
 - Gdy chcesz powiązać kamerę z innym kontem.
 - Gdy chcesz połączyć kamerę z inną siecią Wi-Fi.

- Aby zresetować kamerę, naciśnij przycisk resetowania. Trzymaj przycisk wciśnięty przez co najmniej 10 sekund. Zwolnij przycisk. Odczekaj co najmniej 20 sekund, aby umożliwić ponowne uruchomienie kamery.

Więcej informacji

- Bardziej szczegółowy opis wszystkich funkcji można uzyskać, przechodząc do funkcji pomocy w aplikacji lub pobierając rozszerzony podręcznik użytkownika z naszej witryny internetowej service.smartwares.eu. Należy wyszukać modelu „CIP-39218KL”.



Instruction video:



Use only power supplies listed in
the user instructions

Information for power adapter:

Model: K12S120100G

Input: 100-240V 50/60Hz 0.35A

Output: DC 12V 1.0A

Supplier: Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd

smartwares® Europe Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands www.smartwares.eu	NL : 088 5940501 Lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE : 078 481094(NL) Lokaal tarief	
	BE : 078 481540(FR) Tarif local	
	FR : 0825 560 650 18ct/min	
	DE: +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min	
	UK: +44 (0) 345 230 1231	
	ES : +34 938427589	



CE
IP65

