

EN Instruction manual

PARTS DESCRIPTION

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. OK button | 8. Charging indicator LED |
| 2. Power/Mode button | 9. Screen |
| 3. Indicator LED | 10. Up button |
| 4. USB connection | 11. Down button |
| 5. Micro SD slot | 13. Micro HDMI output |
| 6. Lens | |
| 7. Operation indicator LED | |

GETTING STARTED

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Open the battery compartment at the bottom of the appliance.
- Correctly install the battery in the camera as indicated by the +/- symbols.
- Close the battery compartment.
- Charge the battery with the supplied USB cable. You can connect the camera to a computer or USB power supply. The charging indicator LED remains on while the battery is charging.
- The camera can record video while charging. It's possible to charge the camera while it's turned off. The battery will fully charge within 4 hours.
- Insert a MicroSD card in the SD card slot. This camera is compatible with 8GB, 16GB and 32GB capacity microSD, microSDHC and microSDXC memory cards. You must use a microSD card with a class 10 rating. Only remove the SD card when the device is turned off.

USE

- Press and hold the power button to turn the device on.
- Press and hold the power button to turn it back off.
- Repeatedly press the Power/Mode button to cycle through the different camera modes: Recording video, photo and playback.

Recording mode

- The first mode is the video recording mode. Press the OK button to start recording. The device will now start recording video to the SD card.

- Press the OK button again to stop recording.

Photo mode

- The second mode is Photo mode. Press the OK button to take a picture when the device is in photo mode.

Slow-motion mode

- The third mode is slow-motion mode. Press the OK button to start a slow-motion recording when the device is in slow-motion mode.

Playback mode

- The fourth mode is the playback mode. In this mode you can play back your video and view your photos.
- Use the Up and Down buttons to cycle through your recordings and pictures. Press the OK button to start playback of a selected recording.
- When playing a recording, use the Up and Down buttons to rewind and fast forward.
- Pause the recording with the OK button, and stop it with the Power/Mode button.

System settings

- Navigate through the menu options using the Up and Down buttons. Enter a submenu by pressing the OK button. Return by pressing the Power/Mode button.

Recording settings

- Video resolution: Set the resolution of the video.
- Recording sound: Turn the date stamp in the video on or off.
- Time lapse: Set the time interval for a time lapse recording.
- Loop recording: Set the time interval for loop recording.
- Slow motion: Set the resolution and framerate for slow-motion
- Photo settings**
- Resolution: Set the resolution of the photo.
- Timed: Set a timer.
- Auto: Set the time interval for taking photos automatically.
- DramaShot: Set the number of frames per second for a burst mode shot.

Advanced settings

- Exposure: Set the exposure level for the camera
- White balance: Set the white balance for the camera
- Wi-Fi: Turn Wi-Fi on the camera on or off.
- Image rotation: Turn image rotation on or off.
- Driving mode: Turn driving mode on or off.
- Light source frequency: Set the frequency to 50 or 60 Hz, or let the camera choose automatically.
- LED indicator light: Turn the LED indicator light on or off.
- Auto screensaver: Set the time for the screensaver function.
- Auto shutdown: Set the time for the auto shutdown, to save battery.
- Time watermark: Turn the watermark on or off.

General settings

- Language: Set the language.
- Date & time: Set the date and time.
- Format: Use this to format the SD card
- Reset: Use this to reset the device and all settings.
- Version: Use this to view the firmware version.

Transferring your photos and videos to your computer

- Use the USB cable to connect the camera to your computer. You can view and copy the files on your computer.
- You can also take out the SD card and access your files with a card reader.

HDMI output

- You can connect the camera to a TV or monitor with a micro-HDMI to HDMI cable. You can now view your recordings directly on the big screen.

Wi-Fi connection

- On your smartphone, download and install the XDV app from the Apple App store, or the Google Play store. Search for „XDV“.
- To set up a Wi-Fi connection, press the up button when in recording mode. The camera will now transmit its own Wi-Fi network.
- Find this network with your smartphone and connect to it.
- Now open the XDV app, and select the SSID from the camera again.
- You can now view live footage from the camera directly on your smartphone.
- It's also possible to control the camera from your smartphone. All options and settings are available from the app.

Accessories

- Use the waterproof case to protect your camera against the elements. To open the waterproof case, pull the slider in the direction of the arrow. Now pull the latch up while holding the slider to open the case.
- Use the other accessories to attach the device to your dashboard, helmet, handlebars, etc. according to the pictures.

CLEANING AND MAINTENANCE

- The device is maintenance free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.
- Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 2. Aan/uit- en modusknop | 9. Scherm |
| 3. LED-lampje | 10. Omhoog-knop |
| 4. USB-aansluiting | 11. Omlaag-knop |
| 5. MicroSD-sleuf | 13. Micro HDMI-uitgang |
| 6. Lens | |
| 7. LED-lampje voor bediening | |

AAN DE SLAG

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
- Open het batterijcompartiment aan de onderkant van het apparaat.
- Plaats de batterij correct in de camera zoals aangegeven met de symbolen +/-.
- Sluit het batterijkvak.
- Laad de batterij met de bijgeleverde USB-kabel op. U kunt de kabel ook op een computer of USB-voeding aansluiten. De oplaadindicatieled brandt zolang de batterij wordt opgeladen.
- De camera kan video-opnames maken tijdens het opladen. De camera kan ook worden opgeladen terwijl hij is uitgeschakeld. De batterij zal binnen 4 uur maximaal zijn opgeladen.
- Plaats een Micro SD-kaart in de SD-kaartsleuf. Deze camera is geschikt voor Micro SD, Micro SD HC en Micro SD XC geheugenkaarten met een capaciteit van 8 GB, 16 GB en 32 GB. Gebruik een klasse 10 Micro SD-kaart. Verwijder de SD-kaart uitsluitend als het toestel is uitgeschakeld.

GEBRUIK

- De eerste modus is de video-opnamemodus. Druk op de knop OK om de opname te starten. Het toestel slaat nu video-opnames op de SD-kaart op.
- Druk herhaaldelijk op de knop Voeding/Modus om de verschillende modi van de camera te doorlopen: Videobeelden opnemen, foto en afspeelen.

Opnamemodus

- De eerste modus is de video-opnamemodus. Druk op de knop OK om de opname te starten. Het toestel slaat nu video-opnames op de SD-kaart op.

- Druk nogmaals op de knop OK om de opname te stoppen.

Fotomodus

- De tweede modus is de Fotomodus. Druk op de knop OK om een foto te maken terwijl het toestel in de fotomodus staat.

Slow-motionmodus

- De derde modus is de slow-motionmodus. Wanneer het apparaat in de slow-motionmodus staat, drukt u op de OK-knop om een slow-motionopname te starten.

Weergavemodus

- De vierde modus is de afspeelmodus. In deze modus kunt u uw video's afspelen en uw foto's bekijken.
- Doorloop uw opnames en foto's met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag. Druk op de knop OK om het afspelen van een gekozen opname te starten.
- Gebruik tijdens het afspelen van een opname de knoppen Omhoog en Omlaag om snel vooruit en achteruit te spoelen.
- Met de knop OK zet u de opname tijdelijk stil en met de knop Voeding/Modus wordt de opname gestopt.

- Gebruik de omhoog- en omlaag-knoppen om door de menuopties te navigeren. Open een submenu door op de OK-knop te drukken. Ga terug door op de aan/uit- en modus-knop te drukken.

Opname-instellingen

- Videosresolutie: Stel de resolutie van de video in.
- Opnamevolume: Stel de datastempel in de video in of uit.
- Interval: Stel het tijdsinterval voor een timelapse-opname in.
- Lusopname: Stel het tijdsinterval voor een lusopname in.
- Slow-motion: Stel de resolutie en framerate voor slow-motion in.
- Réglages d'enregistrement**
- Résolution de la vidéo : Définissez la résolution de la photo.
- Son vidéo : Activez ou désactivez l'horodatage de votre enregistrement.
- Time lapse (Temps écoulé) : Définir l'intervalle de temps pour un laps de temps d'enregistrement.
- Enregistrement en boucle : Définir l'intervalle de temps pour l'enregistrement en boucle.
- Vidéo ralenti : Définissez la résolution et le débit de trame pour le ralenti
- Paramètres photo**
- Résolution : Définissez la résolution de la photo.
- Son vidéo : Activez ou désactivez l'horodatage de votre enregistrement.
- Time lapse (Temps écoulé) : Définir l'intervalle de temps pour un laps de temps d'enregistrement.
- Enregistrement en boucle : Définir l'intervalle de temps pour l'enregistrement en boucle.
- Déplacement d'une piste : Définissez le nombre d'images par seconde pour un mode rafale.

Geavanceerde instellingen

- Belichting: Stel het belichtingsniveau voor de camera in.
- Witbalans: Stel de witbalans voor de camera in.
- Wifi: Schakel wifi op de camera in of uit.
- Afbeelding draaien: Schakel beeldrotatie in of uit.
- Rijstand: Schakel de rijmodus in of uit.
- Lichtbronfrequentie: Stel de frequentie in op 50 of 60 Hz, of laat de camera automatisch een frequentie kiezen.
- LED-indicatorlampje: Schakel het LED-indicatorlampje in of uit.
- Automatische schermbeveiliging: Stel de tijd voor de schermbeveiligingsfunctie in.
- Automatisch uitschakelen: Stel de tijd voor automatische uitschakeling in, zodat de batterij langer meegaat.
- Tijdwatermerk: Schakel het watermerk in of uit.

Algemene instellingen

- Taal. Stel de taal in.
- Datum/tijd. Stel de datum en tijd in.
- Formatteren. Gebruik deze optie om de SD-kaart te formatteren.
- Fabriekinstellingen herstellen. Gebruik deze optie om alle fabriekinstellingen van het apparaat te herstellen.
- Versie. Gebruik deze optie om de firmwareversie te bekijken.

Foto's en video's overbrengen naar uw computer

- Gebruik de USB-kabel om de camera op uw computer aan te sluiten. U kunt de bestanden op uw computer bekijken en kopiëren.
- U kunt ook de SD-kaart uit het apparaat halen en uw bestanden openen met een kaartlezer.

HDMI-uitgang

- U kunt de camera aansluiten op een tv of monitor met een Micro-HDMI-naar-HDMI-kabel. Nu kunt u uw opnamen rechtstreeks op het grote scherm bekijken.

Wifi-aansluiting

- Download en installeer de app XDV op uw smartphone vanuit de Apple App Store of de Google Play Store. Zoek hiervoor naar „XDV“.
- Als u een wifi-verbinding tot stand wilt brengen, drukt u op de omhoog-knop terwijl het apparaat in de opnamemodus staat. De camera is nu klaar voor gegevensoverdracht via het eigen wifi-netwerk.
- Zoek dit netwerk vanaf uw smartphone en maak er verbinding mee.
- Open nu de app XDV en selecteer opnieuw de SSID van de camera.
- Nu kunt u de livebeelden van de camera rechtstreeks op uw smartphone bekijken.
- Het is ook mogelijk om de camera te bedienen vanaf uw smartphone. Alle opties en instellingen zijn beschikbaar vanuit de app.

Accessoires

- Gebruik de waterdichte tas om uw camera tegen de elementen te beschermen.
- Trek nu de waterdichte tas te openen de schuif in de richting van de pijl. Trek nu de vergrendeling omhoog terwijl u de schuif open houdt om de tas te openen.
- Gebruik de overige accessoires om het toestel volgens de afbeeldingen op uw dashboard, helm, stuur, enz. te bevestigen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- De apparaten zijn onderhoudsvrij, dus maak ze nooit open. Als u het apparaat openmaakt, komt de garantie te vervallen. Reinig uitsluitend de buitenzijde van de apparaten met een zachte, vochtige doek of een borstel. Reinig de apparatuur pas nadat de aansluiting op een spanningsbron is verboden.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die carbonzuur bevatten of benzine, alcohol of dergelijke. Deze middelen tasten de oppervlakken van de apparaten aan. Bovendien zijn de dampen schadelijk voor uw gezondheid en brandbaar. Gebruik geen gereedschap met scherpe randen, schroevendraaiers, staalborstels of dergelijke voor het reinigen.

FR Manuel d'instructions

DESCRIPTION DES PIÈCES

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Bouton OK | 8. Témoïn lumineux LED de charge |
| 2. Bouton Marche-Arrêt/Mode | 9. Écran |
| 3. Indicateur LED | 10. Bouton Haut |
| 4. Connexion USB | Bouton Bas |
| 5. Fente micro-SD | 13. Sortie HDMI Micro |
| 6. Lentille | |
| 7. Témoïn lumineux LED de fonctionnement | |

PRISE EN MAIN

- Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Ouvrez le compartiment de pile au fond de l'appareil.
- Installez correctement la batterie dans la caméra comme indiqué par les symboles +/-.
- Fermez le compartiment de piles.
- Chargez la batterie avec le câble USB fourni. Vous pouvez connecter le câble à un ordinateur ou une alimentation électrique USB. L'indicateur LED de charge reste allumé pendant la charge de la batterie.
- La caméra peut enregistrer des vidéos pendant la charge. Vous pouvez charger la caméra même éteinte. La batterie est chargée à fond en 4 heures.
- Insérez une carte MicroSD dans le logement pour carte SD. Cette caméra est compatible avec les cartes mémoire microSD, microSDHC et microSDXC d'une capacité de 8Go, 16Go et 32Go. Vous devez utiliser une carte microSD de la classe 10. Retirez la carte SD uniquement une fois le dispositif éteint.

UTILISATION

- Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton marche sans relâcher pour éteindre.
- Appuyez de manière répétée sur le bouton Marche/Mode pour faire défiler les différents modes de la caméra : Enregistrement de vidéo, capture de photo et lecture.

Mode enregistrement

- Le mode d'enregistrement vidéo est le premier. Appuyez sur le bouton OK pour commencer à enregistrer. Le dispositif commence alors à enregistrer la vidéo sur la carte SD.
- Appuyez sur le bouton OK à nouveau pour cesser d'enregistrer.

Mode photo

- Le mode Photo est le second. Appuyez sur le bouton OK pour prendre un cliché lorsque le dispositif est en mode photo.

Mode ralenti

- Le troisième mode est le mode ralenti. Appuyez sur le bouton OK pour démarrer un enregistrement au ralenti lorsque l'appareil est en mode ralenti.

Mode lecture

- Le quatrième mode est le mode lecture. Avec ce mode, vous pouvez lire votre vidéo et afficher vos photos.
- Utilisez les boutons Haut et Bas pour faire défiler vos vidéos et photos.
- Appuyez sur le bouton OK pour commencer la lecture de l'enregistrement sélectionné.
- Lorsque vous lisez un enregistrement, utilisez les boutons Haut et Bas pour faire avancer ou reculer plus vite.
- Mettez l'enregistrement en pause avec le bouton OK et arrêtez-le avec le bouton Marche/Mode.

Réglages système

- Naviguez à travers les options du menu en utilisant les boutons Haut et Bas. Accédez à un sous-menu en appuyant sur le bouton OK. Revenez en appuyant sur le bouton Marche-Arrêt/Mode.
- Réglages d'enregistrement**
- Résolution de la vidéo : Définissez la résolution de la photo.
- Son vidéo : Activez ou désactivez l'horodatage de votre enregistrement.
- Time lapse (Temps écoulé) : Définir l'intervalle de temps pour un laps de temps d'enregistrement.
- Enregistrement en boucle : Définir l'intervalle de temps pour l'enregistrement en boucle.
- Vidéo ralenti : Définissez la résolution et le débit de trame pour le ralenti
- Paramètres photo**
- Résolution : Définissez la résolution de la photo.
- Son vidéo : Activez ou désactivez l'horodatage de votre enregistrement.
- Time lapse (Temps écoulé) : Définir l'intervalle de temps pour un laps de temps d'enregistrement.
- Enregistrement en boucle : Définir l'intervalle de temps pour l'enregistrement en boucle.
- Déplacement d'une piste : Définissez le nombre d'images par seconde pour un mode rafale.

Paramètres avancés

- Réglages de l'exposition : Définissez le niveau d'exposition pour l'appareil photo
- Équilibre des blancs : Définissez la balance des blancs de l'appareil photo
- Vidéo ralenti : Définissez la résolution et le débit de trame pour le ralenti
- Paramètres photo**
- Résolution : Définissez la résolution de la photo.
- Son vidéo : Activez ou désactivez l'horodatage de votre enregistrement.
- Time lapse (Temps écoulé) : Définir l'intervalle de temps pour un laps de temps d'enregistrement.
- Enregistrement en boucle : Définir l'intervalle de temps pour l'enregistrement en boucle.
- Déplacement d'une piste : Définissez le nombre d'images par seconde pour un mode rafale.

Paramètres généraux

- Langue. Définissez la langue.
- Date-Heure. Réglez la date et l'heure.
- Format. Utilisez cela pour formater la carte SD
- Réinitialisation. Utilisez cette option pour réinitialiser l'appareil et tous les paramètres.
- Versión. Utilisez cette option pour afficher la version du logiciel.

Pour transférer vos photos et vidéos sur votre ordinateur

- Utilisez le câble USB pour connecter la caméra à votre ordinateur. Vous pouvez afficher et copier les fichiers sur votre ordinateur.
- Vous pouvez également retirer la carte SD et accéder à vos fichiers avec un lecteur de carte.

Sortie HDMI

- Vous pouvez connecter l'appareil à un téléviseur ou moniteur avec un port micro-HDMI vers le câble HDMI. Vous pouvez maintenant visualiser vos enregistrements directement sur un grand écran.

Connexion Wi-Fi

- Sur votre smartphone, téléchargez et installez l'appli XDV de l'App store ou de la Google Play store. Faites une recherche sur XDV.
- Pour configurer une connexion Wi-Fi, appuyez sur le bouton Haut en mode d'enregistrement. L'appareil photo va maintenant transmettre son propre réseau Wi-Fi.
- Retrouvez ce réseau avec votre smartphone et connectez-le.
- Ouvrez maintenant l'appli XDV, et sélectionnez à nouveau le SSID de l'appareil photo.
- Vous pouvez maintenant visualiser en direct votre enregistrement de l'appareil photo directement sur votre smartphone.
- Il est également possible de contrôler l'appareil photo depuis votre smartphone. Toutes les options et les paramètres sont disponibles sur l'appli.

Accessoires

- Utilisez le boîtier étanche afin de protéger votre caméra contre les éléments.
- Pour ouvrir le boîtier étanche, tirez la glissière dans le sens de la flèche. Réglez alors le loquet tout en tenant la glissière pour ouvrir le boîtier.
- Utilisez les autres accessoires pour fixer le dispositif sur votre tableau de bord, casque, guidon, etc. selon les illustrations.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Les dispositifs ne nécessitent aucune maintenance. Abstenez-vous donc de les ouvrir. La garantie est annulée si vous ouvrez l'appareil. Nettoyez uniquement l'extérieur des dispositifs avec une brosse ou un chiffon doux et sec. Avant le nettoyage, déconnectez les dispositifs de toute source de tension.
- N'utilisez aucun détergent carboxylique, ni de l'essence, de l'alcool ou un produit similaire. Ces attaques endommagent les surfaces des dispositifs. En outre, les vapeurs sont nocives pour votre santé et explosives. N'utilisez aucun outils aux bords acérés, tournevis, brosse métallique ou similaire pour le nettoyage.

DE Bedienungsanleitung

TEILEBESCHREIBUNG

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Taste OK | 8. Ladeanzeige-LED |
| 2. Taste Ein/Aus/Mode | 9. Bildschirm |
| 3. Anzeige-LED | 10. Taste Auf |
| 4. USB-Anschluss | 11. Taste Ab |
| 5. Micro SD-Steckplatz | 13. Micro HDMI-Ausgang |
| 6. Objektiv | |
| 7. Betriebsanzeige-LED | |

ERSTE SCHRITTE

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts.
- Setzen Sie den Akku korrekt in die Kamera ein, wie durch die Symbole +/- angegeben.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Laden Sie den Akku über das mitgelieferte USB-Kabel auf. Sie können das Kabel an einen Computer oder eine USB-Stromversorgung anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontrollleuchte.
- Während des Ladevorgangs kann die Kamera Videos aufnehmen. Die Kamera kann aufgeladen werden, während sie ausgeschaltet ist. Der Akku ist in 4 Stunden vollständig aufgeladen.
- Führen Sie eine Micro-SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz ein. Für diese Kamera eignen sich MicroSD-, MicroSDHC- und MicroSDXC-Speicherkarten mit einer Kapazität von 8 GB, 16 GB und 32 GB. Es muss eine MicroSD-Karte mit Klasse 10 Spezifikation verwendet werden. Schalten Sie immer zuerst das Gerät aus, bevor Sie die SD-Karte herausnehmen.

GEBRAUCH

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie gedrückt, um das Gerät wieder auszuschalten.
- Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-/Modus-Taste, um durch die verschiedenen Kameramodi zu schalten: Videoaufzeichnung, Fotoaufnahme und Wiedergabe.

Videoaufzeichnungsmodus

- Der erste Modus ist der Videoaufzeichnungsmodus. Drücken Sie auf die OK-Taste, um die Aufnahme zu starten. Das Gerät wird jetzt mit der Aufnahme von Video auf die SD-Karte beginnen.

Fotomodus

- Der zweite Modus ist der Fotomodus. Wenn das Gerät auf den Fotomodus geschaltet ist, können Sie durch Drücken der OK-Taste ein Foto aufnehmen.

Slow-Motion-Modus

- Die dritte Betriebsart ist der Slow-Motion-Modus. Drücken Sie die Taste OK, um die Slow-Motion-Aufzeichnung zu starten, wenn sich das Gerät im Slow-Motion-Modus befindet.

Wiedergabemodus

- Die vierte Betriebsart ist der Wiedergabemodus. In dieser Betriebsart können Sie Ihre Videos abspielen und sich Ihre Fotos ansehen.
- Mit der Aufwärts- und der Abwärts-Taste können Sie Ihre Aufzeichnungen und Fotos durchlaufen. Drücken Sie auf die OK-Taste, um die Wiedergabe einer gewählten Aufnahme zu starten.
- Während der Wiedergabe einer Aufzeichnung können Sie mit der Aufwärts- und der Abwärts-Taste zurückspulen und schnell vorspulen.
- Mit der OK-Taste können Sie die Aufzeichnung unterbrechen und mit der Ein/Aus-/Modus-Taste stoppen.

Systemeinstellungen

- Mit den Tasten Auf und Ab navigieren Sie durch die Menüoptionen. Mit der Taste OK rufen Sie ein Untermenü auf. Drücken Sie die Taste Ein/Aus/Mode, um zurückzukehren.

Einstellungen für Videoaufzeichnung

- Videoauflösung: Stellen Sie die Auflösung für die Videoaufzeichnung ein.
- Videoton: Schalten Sie den Datumsstempel im Video ein oder aus.
- Zeitraffer: Stellen Sie das Zeitintervall für die Zeitrafferaufzeichnung ein.
- Loop-Aufnahme: Stellen Sie das Zeitintervall für die Loop-Aufnahme ein.
- Aufnahme in Zeitlupe: Stellen Sie Auflösung und Bildrate für die Slow-Motion-Aufzeichnung ein.
- Fotoeinstellungen**
- Auflösung: Stellen Sie die Auflösung für Fotos ein.
- Zeitaufnahme: Stellen Sie eine Zeitaufgabe ein.
- Auto: Stellen Sie ein Zeitintervall für automatische Fotoaufnahmen ein.
- Spur bewegen: Stellen Sie die Anzahl der Bilder pro Sekunde für eine Burst-Modus-Aufnahme ein.

Weiterführende Einstellungen

- Belichtung: Stellen Sie den Belichtungspegel für die Kamera ein.
- Weißabgleich: Stellen Sie den Weißabgleich für die Kamera ein.
- Wifi: Schalten Sie die Wifi-Funktion der Kamera ein oder aus.
- Bildrotation: Schalten Sie die Bildbreddung ein oder aus.
- Fahrzeugmodus: Schalten Sie den Fahrzeugmodus ein oder aus.
- Lichtquellenfrequenz: Stellen Sie die Frequenz auf 50 oder 60 Hz ein oder lassen Sie die Kamera automatisch wählen.
- LED-Anzeige: Schalten Sie die LED-Anzeige ein oder aus.
- Autom. Bildschirmschoner: Schalten Sie die Bildschirmschonerfunktion ein oder aus.
- Autom. Abschaltung: Stellen Sie die Zeit für die automatische Abschaltung ein, um die Batterie zu schonen.
- Zeit Wasserzeichen: Schalten Sie das Wasserzeichen ein oder aus.

Allgemeine Einstellungen

- Sprache. Stellen Sie die Sprache ein.
- Datum und Uhrzeit. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
- Format. Hiermit formatieren Sie die SD-Karte
- Reset. Hiermit setzen Sie das Gerät sowie alle Einstellungen zurück.
- Versión. Zeigt die Firmwareversion an.

Übertragen von Fotos und Videos auf Ihren Computer

- Verbinden Sie die Kamera mithilfe des USB-Kabels mit Ihrem Computer. Sie können sich die Dateien ansehen und auf Ihren Computer kopieren.
- Sie können die SD-Karte auch herausnehmen und mit einem Lesegerät auf Ihre Dateien zugreifen.

HDMI-Ausgang

- Sie können die Kamera mit einem Micro-HDMI-zu-HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät oder einen Monitor anschließen. So können Sie Ihre Aufnahmen direkt auf einem großen Bildschirm betrachten.

Wi-Fi-Verbindung

- Laden Sie die XDV-App vom Apple App-Store oder Google Play-Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie nach XDV.

- Um eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen, drücken Sie im Aufnahmestatus auf die Taste Auf. Die Kamera übermittelt daraufhin ihr eigenes Wi-Fi-Netzwerk.

- Suchen Sie dieses Netzwerk mit Ihrem Smartphone und stellen Sie die Verbindung damit her.

- Öffnen Sie nun die XDV-App und wählen Sie auf der Kamera erneut SSID.

- Nun können Sie sich Live-Aufzeichnungen der Kamera direkt auf Ihrem Smartphone ansehen.

- Sie können Sie Kamera auch von Ihrem Smartphone aus steuern. Alle Optionen und Einstellungen sind über die App verfügbar.

Zubehör

- Verwenden Sie das wasserdichte Gehäuse, um Ihre Kamera gegen Witterungseinflüsse zu schützen.
- Zum Öffnen des wasserdichten Gehäuses ziehen Sie den Schieber in Pfeilrichtung. Ziehen Sie jetzt zum Öffnen des Gehäuses die Lasche nach oben, während Sie den Schieber festhalten.
- Zubehörtaschen können Sie das Gerät mit Ihrem Dashboard, Helm, Lenker usw. verbinden, wie in den Abbildungen dargestellt.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Das Gerät arbeitet wartungsfrei und sollte daher nicht geöffnet werden. Wenn Sie das Gerät öffnen, erlischt die Garantie. Reinigen Sie nur das Äußere des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer Bürste. Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von allen Spannungsquellen.
- Verwenden Sie keine Carbonreinigung

- Puede conectar la cámara a un televisor o monitor con un cable de micro-HDMI a HDMI. Ahora puede ver las grabaciones directamente en la pantalla grande.

- En su smartphone**, descargue e instale la aplicación XDV desde el App Store o el Google Play Store. Busque "XDV".
- Para configurar una conexión WiFi, pulse el botón Subir mientras esté en el modo de grabación. La cámara emitirá su propia red WiFi.
- Busque la red con su smartphone y conéctese a ella.
- Continuación, abra la aplicación XDV y seleccione SSID en la cámara de nuevo.
- Ya podrá ver las imágenes en directo de la cámara directamente en su smartphone.
- Asimismo, puede controlar la cámara desde su smartphone. Todas las opciones y ajustes están disponibles en la aplicación.

Accesorios

- Utilice la carcasa resistente al agua para proteger la cámara de los elementos.
- Para abrir la carcasa resistente al agua, tire de la pestaña deslizante en la dirección de la flecha. Posteriormente tire del cierre hacia arriba mientras sujeta la pestaña deslizante para abrir la carcasa.
- Utilice los otros accesorios para fijar el dispositivo al salpicadero, casco, manillar, etc, según indican las imágenes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Los dispositivos no requieren mantenimiento de modo que no deben abrirse. La garantía quedará invalidada si abre el aparato. Limpie únicamente la parte exterior de los dispositivos con un paño suave y seco o un cepillo. Antes de la limpieza, desenchufe los dispositivos de toda fuente de tensión.
- No utilice productos de limpieza carboxílicos, ni tampoco gasolina, alcohol o similar. Estos productos pueden atacar las superficies de los dispositivos. Además, los vapores son peligrosos para su salud y explosivos. No utilice herramientas con bordes afilados, destornilladores, cepillos metálicos o similares para la limpieza.

PT Manual de Instruções

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Botão OK | 8. LED indicador de carregamento |
| 2. Botão de alimentação/modo | 9. Ecrã |
| 3. LED indicador | 10. Botão para cima |
| 4. Ligação USB | 11. Botão para baixo |
| 5. Ranhura Micro SD | 13. Saída micro HDMI |
| 6. Lente | |
| 7. LED indicador de funcionamento | |

PRIMEIROS PASSOS

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, a película ou plástico de protecção do aparelho.
- Abra o compartimento das pilhas na parte inferior do aparelho.
- Instale corretamente a bateria na câmara, como indicado pelos símbolos +/-.
- Feche o compartimento da bateria.
- Carregue a bateria com o cabo USB fornecido. Pode ligar o cabo a um computador ou a uma fonte de alimentação USB. O LED indicador de carregamento permanece aceso enquanto a bateria está a carregar.
- A câmara pode gravar vídeos enquanto está a carregar. É possível carregar a câmara enquanto está desligada. A bateria ficará totalmente carregada no prazo de 4 horas.
- Insira um cartão microSD na ranhura para cartões SD. Esta câmara é compatível com cartões de memória microSD, microSDHC e microSDXC de 8 GB, 16 GB e 32 GB. Tem de utilizar um cartão microSD com uma classificação de 10. Retire o cartão SD apenas quando o dispositivo estiver desligado.

UTILIZAÇÃO

- Prima e mantenha nesta posição o botão de alimentação para ligar o aparelho.
- Prima e mantenha o botão de alimentação premido para voltar a desligá-lo.
- Prima repetidamente no botão de alimentação/modo para percorrer os diferentes modos da câmara: Gravar vídeos, fotografia e reprodução.
- Modo de gravação**
 - O primeiro modo é o modo de gravação de vídeos. Prima o botão OK para iniciar a gravação. O dispositivo irá começar a gravar um vídeo para o cartão SD.
 - Prima o OK novamente para parar a gravação.
- Modo de fotografia**
 - O segundo modo é o modo de fotografia. Prima o botão OK para tirar uma fotografia quando o dispositivo está no modo de fotografia.
- Modo de câmara lenta**
 - O terceiro modo é o modo de câmara lenta. Prima o botão OK para iniciar a gravação em câmara lenta quando o aparelho estiver no modo de câmara lenta.

Modo de reprodução

- O quarto modo é o modo de reprodução. Neste modo pode reproduzir o seu vídeo e ver as suas fotografias.
- Utilize os botões para cima e para baixo para percorrer as suas gravações e imagens. Prima o botão OK para iniciar a reprodução de uma gravação selecionada.
- Durante a reprodução de uma gravação, utilize os botões para cima e para baixo para voltar atrás e avançar rapidamente para a frente.
- Faça uma pausa na gravação com o botão OK e interrompa-a com o botão de alimentação/modo.

Definições do sistema

- Navegue nas opções do menu utilizando os botões para cima e para baixo. Entre num submenu premindo o botão OK. Volte para trás premindo o botão de alimentação/modo.
- Definições de gravação**
 - Resolução de vídeo: Definir a resolução do vídeo.
 - Gravação de som: Ativar ou desativar o carimbo da data no vídeo.
 - Intervalo de tempo: Definir o intervalo de tempo para uma gravação.
 - Ciclo de gravação: Definir o intervalo de tempo para um ciclo de gravação.
- Câmara lenta: Definir a resolução e taxa de fotografamas para a câmara lenta.

Definições de fotografia

- Resolução: Definir a resolução da fotografia.
- Cronometrada: Definir um temporizador.
- Automático: Definir o intervalo de tempo para tirar fotografias automáticas.
- Disparo de drama: Definir o número de fotografmas por segundo para o modo burst (disparo contínuo).

Definições avançadas

- Exposição: Definir o nível de exposição para a câmara.
- Equilíbrio do branco: Definir o equilíbrio do branco para a câmara.
- Wi-Fi: Ativar ou desativar o Wi-Fi na câmara.
- Rotação de imagem: Ativar ou desativar a rotação da imagem.
- Modo de condução: Ativar ou desativar o modo de condução.
- Frequência de luz: Defina a frequência para 50 ou 60 Hz, ou deixe que a câmara escolha automaticamente.
- Luz do indicador LED: Ativar ou desativar a luz do indicador LED. Proteção de ecrã automática: Definir o tempo até ativar a função de proteção de ecrã.
- Desligamento automático: Definir o tempo até ao desligamento automático, para poupar bateria.
- Marca de água do tempo: Ativar ou desativar a marca de água.
- Definições gerais**
 - Idioma. Definir o idioma.
 - Data hora. Definir a data e a hora.
 - Formato. Utilize esta opção para formatar o cartão SD

- Restaurar. Utilize esta opção para reiniciar o aparelho e todas as definições.
- Versão. Utilize esta opção para ver a versão de firmware.

Transferir fotografias e vídeos para o seu computador

- Utilize o cabo USB para ligar a câmara ao seu computador. Pode ver e copiar os ficheiros para o seu computador.
- Também pode retirar o cartão SD e aceder aos seus ficheiros com um leitor de cartões.

- Saída HDMI**
 - Pode ligar a câmara ao televisor ou monitor com um cabo micro-HDMI para HDMI. Desta forma, pode ver as suas gravações diretamente num grande ecrã.

Ligação Wi-Fi

- No seu smartphone, descarregue e instale a aplicação XDV através da Apple App store ou da Google Play store. Pesquise por "XDV".
- Para efetuar a ligação Wi-Fi, prima o botão para cima no modo de gravação. A câmara irá transmitir a sua própria rede Wi-Fi.
- Procure esta rede com o seu smartphone e ligue-se a ela.
- Em seguida, abra a aplicação XDV e seleccione novamente o SSID da câmara.
- Pode ver as gravações da câmara em tempo real, diretamente no seu smartphone.
- É igualmente possível controlar a câmara com o seu smartphone. Todas as opções e definições estão disponiveis a partir da aplicação.

Accesorios

- Utilize a caixa à prova de água para proteger a sua câmara contra as intempéries.
- Para abrir a caixa à prova de água, puxe a barra deslizante na direção da seta. Agora puxe o fecho enquanto segura na barra deslizante para abrir a caixa.
- Utilize os outros acessórios para fixar o dispositivo no seu tablier, capacete, guidão, etc. de acordo com as imagens.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Os dispositivos não requerem manutenção, pelo que nunca os abra. A garantia torna-se inválida se abrir o aparelho. Limpe apenas o exterior dos dispositivos com um pano seco e macio ou uma escova. Antes de limpar, desligue os dispositivos das fontes de tensão.
- Não utilize agentes de limpeza carboxílicos, gasolina, álcool ou outros produtos idênticos. Estes produtos danificam as superfícies dos dispositivos. Além disso, os vapores são perigosos para a sua saúde, e são explosivos. Não utilize ferramentas com extremidades fiadas, aparafusadoras, escovas metálicas ou outros itens idênticos para limpeza.

IT Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pulsante OK | 8. LED indicatore di ricarica |
| 2. Pulsante Accensione/Mode | 9. Schermo |
| 3. LED indicatore | 10. Pulsante Su |
| 4. Connessione USB | 11. Pulsante Giù |
| 5. Slot micro SD | 13. Uscita Micro HDMI |
| 6. Ottica | |
| 7. LED indicatore funzionamento | |

GUIDA INTRODUTTIVA

- Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Aprire il vano batterie sulla parte inferiore dell'apparecchio.
- Installare correttamente la batteria nella videocamera rispettando le polarità indicate dai simboli +/-.
- Chiusure il vano delle batterie.
- Ricaricare la batteria con il cavo USB in dotazione. È possibile collegare il cavo al computer o all'alimentatore USB. Il LED indicatore di ricarica rimane acceso mentre la batteria è in fase di ricarica.
- La videocamera è in grado di registrare un video durante la ricarica. È possibile caricare la videocamera mentre è spenta. La batteria si carica completamente in 4 ore.
- Inserire una scheda MicroSD nello slot per schede SD. Questa videocamera è compatibile con schede di memoria microSD, microSDHC e microSDXC da 8 GB, 16 GB e 32 GB. È necessario utilizzare una scheda microSD di classe 10 nominale. Rimuovere la scheda SD solo quando il dispositivo è spento.

USO

- Tenere premuto il tasto di accensione per accendere il dispositivo.
- Tenere premuto il tasto di accensione per spegnere il dispositivo.
- Premere ripetutamente il pulsante Power/Mode per alternare fra le varie modalità della videocamera. Registrazione di video, foto e riproduzione.

Modalità di registrazione

- La prima modalità è la modalità di registrazione video. Premere il pulsante OK per attivare la registrazione. Il dispositivo inizierà a registrare il video sulla scheda SD.
- Premere nuovamente il pulsante OK per interrompere la registrazione.

Modalità foto

- La seconda modalità è la modalità Foto. Premere il pulsante OK per scattare una foto quando il dispositivo è in modalità foto.

Modalità Fotografia lento

- La terza modalità è la modalità fotografia lento. Premere il pulsante OK per registrare in modalità Fotografia lento quando il dispositivo è in questa modalità.

Modalità di riproduzione

- La quarta modalità è la modalità di riproduzione. In questa modalità è possibile riprodurre il video e visualizzarne le foto.
- Utilizzare i pulsanti Su e Giù per scorrere ciclicamente le registrazioni e le foto. Premere il pulsante OK per attivare la riproduzione di una registrazione selezionata.
- Per riprodurre una registrazione, utilizzare i pulsanti Su e Giù per tornare indietro e avanzare rapidamente.
- Mettere in pausa la registrazione con il pulsante OK e interrompere con il pulsante Alimentazione/Modalità.

Impostazioni di sistema

- Scorrere le opzioni del menu con i pulsanti Su e Giù. Entrare in un sottomenu premendo il pulsante OK. Tornare indietro premendo il pulsante Accensione/Mode.

Impostazioni di registrazione

- Risoluzione video: Consente di impostare la risoluzione video.
- Audio video: Consente di attivare o disattivare l'indicatore di data registrazione nel video.
- Video time lapse: Consente di impostare l'intervallo di tempo per una registrazione in video time lapse.
- Pausa registrazione in video time lapse.
- Registrazione loop: Consente di impostare l'intervallo di tempo per una registrazione loop.
- Fotografia lento: Consente di impostare la risoluzione e la framerate per Fotografia lento
- Impostazioni foto**
 - Risoluzione: Consente di impostare la risoluzione della foto.
 - Tempistica: Consente di impostare un timer.
 - Auto: Consente di impostare l'intervallo di tempo per scattare foto automaticamente.
 - Traccia in movimento: Consente di impostare il numero di fotogrammi al secondo per una sequenza di scatti.

Impostazioni avanzate

- Impostazioni di esposizione: Consente di impostare il livello di esposizione per la fotocamera
- Bilanciamento dei bianchi: Consente di impostare il bilanciamento del bianco per la fotocamera
- Wi-Fi: Consente di accendere o spegnere la Wi-Fi della fotocamera.
- Rotazione immagine: Consente di attivare o disattivare la rotazione dell'immagine.
- Modello di veicolo: Consente di attivare o disattivare il modello di veicolo.

- Frequenza della luce: Impostare la frequenza su 50 o 60 Hz, o lasciare che la fotocamera selezioni automaticamente la frequenza.
- Spia indicatore LED: Consente di attivare o disattivare la spia indicatore LED.
- Screen saver automatico: Consente di impostare il tempo di attesa prima dell'attivazione dello screen saver.
- Spegnimento automatico: Impostare il tempo di attesa per prima dello spegnimento automatico, utile per ridurre il consumo della batteria.
- Watermark orario: Consente di attivare o disattivare la funzione.

Impostazioni generali

- Lingua. Consente di impostare la lingua.
- Data e ora. Consente di impostare data e ora.
- Formato: Utilizzare questa opzione per formattare la scheda SD
- Ripristina. Utilizzare questa opzione per ripristinare il dispositivo e le impostazioni predefinite.
- Versione. Utilizzare questa opzione per visualizzare la versione del firmware.

Trasferire foto e video sul computer

- Usare il cavo USB per collegare la videocamera al computer. È possibile visualizzare e copiare i file sul computer.
- È anche possibile estrarre la scheda SD e accedere ai file con un lettore di schede.

Uscita HDMI

- È possibile collegare la fotocamera a un televisore o un monitor con un cavo da micro-HDMI a HDMI. Successivamente sarà possibile visualizzare le registrazioni direttamente sul grande schermo.

Connessione Wi-Fi

- Per installare e installare la fotocamera sul smartphone l'app XDV dall'Apple App Store o da Google Play. Cercare "XDV".
- Per stabilire una connessione Wi-Fi, premere il pulsante Su in modalità di registrazione. La fotocamera ora trasmetterà la propria rete Wi-Fi.
- Rilevare questa rete con il proprio smartphone e connettersi.
- Aprire l'app XDV e selezionare di nuovo l'SSID della fotocamera.
- Una volta possibile visualizzare filmati live dalla fotocamera direttamente sullo smartphone.
- È anche possibile controllare la fotocamera dallo smartphone. Tutte le opzioni e le impostazioni sono disponibili dall'app.

Accessori

- Utilizzare la custodia impermeabile per proteggere la videocamera dalle intemperie.
- Per aprire la custodia impermeabile, scorrere il cursore in direzione della freccia. Quindi tirare la chiusura verso l'alto tenendo il cursore per aprire la custodia.
- Utilizzare gli altri accessori per collegare il dispositivo al cruscotto, al casco, al manubrio, ecc. come illustrato nelle immagini.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- I dispositivi non richiedono manutenzione, quindi non devono mai essere aperti. In caso di apertura dell'apparecchio, la garanzia viene invalidata. Pulire l'esterno del dispositivo solo con un panno morbido, pulito e asciutto o con una spazzola. Prima della pulizia, scollegare i dispositivi da tutte le fonti di tensione.
- Per aprire la custodia impermeabile, scorrere il cursore in direzione della freccia. Quindi tirare la chiusura verso l'alto tenendo il cursore per aprire la custodia.
- Non utilizzare detergenti carbossilici né benzina, alcol o simili. Questi attaccano le superfici dei dispositivi. Inoltre, i vapori sono pericolosi per la salute ed esplosivi. Non utilizzare attrezzi taglienti, cacciaviti, spazzole metalliche o simili per la pulizia.

SV Instruktionshandbok

BESKRIVNING AV DELAR

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. OK-knapp | 8. LED för laddningsindikering |
| 2. Ström-/lägesknapp | 9. Skärm |
| 3. LED för indikering | 10. Upp-knapp |
| 4. USB-anslutning | 11. Nedåt-knapp |
| 5. Fack för microSD-kort | 13. Micro HDMI-utgång |
| 6. Objektiv | |
| 7. LED för driftindikering | |

ATT KOMMA IGÅNG

- Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Avlägsna klistermärken, skyddsfolie och plast från apparaten.
- Öppna batterifacket på apparatens undersida.
- Installera batteriet korrekt i kameran enligt det som visas med +/- symbolerna.
- Stäng batterifacket.
- Ladda batteriet med den medföljande USB-kabeln. Du kan ansluta kabeln till en dator eller USB-strömförsörjning. Laddningsindikeringen lyser när batteriet laddas.
- Kameran kan spela in video under laddning. Det är möjligt att ladda kameran även när den är avstängd. Batteriet kommer att vara fulladdat efter fyra timmar.
- Sätt i ett microSD-kort i facket för microSD-kort. Kameran är kompatibel med microSD, microSDHC, och microSDXC-kort på 8GB, 16GB och 32GB. Du måste använda ett microSD-kort med en klass 10-klassificering. SD-kortet får bara avlägsnas när enheten är avstängd.

ANVÄNDNING

- Tryck och håll in ström-knappen för att slä på enheten.
- Tryck och håll in ström-knappen för att slä av enheten igen.
- Tryck på ström-/lägesknappen för att växla mellan de olika kamerälägena Inspelning av video, foto samt uppspelning.

Inspelningsinställningar

- Det första läget är videospelningsläge. Tryck på OK-knappen för att starta inspelningen. Enheten kommer nu att börja spela in video till SD-kortet.
- Tryck på OK-knappen för att stoppa inspelningen.

Fotoläge

- Det andra läget är fotoläge. Tryck på OK-knappen för att ta ett foto när enheten är i fotoläge.

Slow motion-läge

- Det tredje läget är slow motion-läge. Tryck på OK-knappen för att starta en slow motion-inspelning när enheten är i slowmotion-inspelning.

Uppspelningsläge

- Det fjärde läget är uppspelningsläge. I det här läget kan du spela upp din video eller titta på dina foton.
- Tryck på uppåt- och nedåtknapparna för att bläddra igenom dina inspelningar och foton. Tryck på OK-knappen för att starta uppspelningen av den valda inspelningen.
- När du spelar upp en inspelning, kan du använda uppåt- och nedåtknapparna för att spola framåt eller bakåt.
- Pausa uppspelningen med OK-knappen och stoppa den med ström-/lägesknappen.

Systeminställningar

- Navigera bland menyalternativen med hjälp av uppåt- och nedåtknapparna. Gå in i en undermeny genom att trycka på OK-knappen. Gå tillbaka genom att trycka på ström-/lägesknappen.
- Resolusion** (Videoupplösning): Ställa in videons upplösning.
- Recording sound (Ljudinspelning): Slå på eller på datumstämplat i video.
- Time lapse (Tidsfördröjning): Ställ in tidsintervall för en inspelning med tidsfördröjning.
- Loop recording (Loopinspelning): Ställ in tidsintervall för en tidsinspelning.
- Slow motion: Ställ in upplösning och bildhastighet för slow motion.

Fotoställningar

- Resolution (Upplösning): Ställa in fotots upplösning.
- Timed (Timer): Ställ in timern.
- Auto: Ställ in tidsintervall för att ta foton automatiskt.
- DramaShot: Ställ in antalet bilder per sekund för en fotoserie.

Avancerade inställningar

- Exposure (Exponering): Ställ in exponeringsnivån för kameran.
- White balance (Vitbalans): Ställ in vitbalansen för kameran.

- Wi-Fi: Slå på eller av Wi-Fi på kameran.
- Image rotation (Bildrotation): Slå på eller av bildrotation.
- Dring mode (Köriläge): Slå på eller av köriläge.
- Light source frequency (Ljuslålla frekvens): Ställ in frekvensen på 50 eller 60 Hz eller låt kameran välja automatiskt.
- LED indicator light (LED-lampa): Slå på eller av LED-lampan.
- Auto screensaver (Automatisk skärmläckare): Ställ in tid för skärmläckare.
- Auto shutdown (Auto-avstängning): Ställ in tid för auto-avstängning för att sluta spela in.
- Time watermark (Vattenstämpel för tid): Slå på eller stäng av vattenstämpel.

Allmänna inställningar

- Language (Språk). Ställ in språket.
- Date & time (Datum och tid). Ställ in datum och tid.
- Format (Formater): Används för att formatera SD-kortet.
- Reset (Återställning). Används för att återställa enheten och dess inställningar.
- Version. Används för att visa firmware-version.

Överför dina foton och videor till din dator

- Använd USB-kabeln för att ansluta kameran till datorn. Du kan titta på och kopiera filer till din dator.

- Du kan också ta ur SD-kortet och komma åt filerna med en kortläsare.

HDMI-utgång

- Du kan ansluta kameran till en tv eller monitor med en micro-HDMI till HDMI-kabel. Nu kan du visa dina inspelningar direkt på en stor skärm.

Wi-Fi-anslutning

- Per att installera XDV-appen från Apple App Store eller Google Play Butik på din smartphone. Sök efter "XDV".
- Om du vill konfigurera en Wi-Fi-anslutning trycker du på upp-knappen när du är i inspelningsläge. Kameran sänder nu till sitt eget Wi-Fi-nätverk.
- Hitta det här nätverket med din smartphone och anslut till det.
- Öppna en XDV-appen och välj SSID från kameran igen.
- Du kan nu visa live-bilder från kameran direkt på din smartphone.
- Det går även att trycka kameran från din smartphone. Alla alternativ och inställningar är tillgängliga från appen.

Tillbehör

- Använd det vattentäta fodralet för att skydda din kamera mot väder och vind.
- Dra glidlåset i riktning mot pilen för att öppna det vattentäta fodralet. Dra sedan låset uppåt medan du håller i glidlåset för att öppna fodralet.
- Använd tillbehören för att fästa enheten på din instrumentpanel, hjälm, styre etc. i enlighet med bilderna.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Enheterna är underhållsfrä, så öppna dem aldrig. Garantin blir ogiltig när du öppnar apparaten. Rengör endast utsidan av enheterna med en mjuk, torr trasa eller en borste. Före rengöring, ta bort enheterna från alla spänningskällor.
- Använd inte rengöringsmedel med karboxylsyra eller bensin, alkohol eller liknande. Dessa angriper enheternas ytor. Dessutom är ångorna farliga för din hälsa och är explosiva. Använd inte vassa verktyg, skruvmejslar, metallborstar eller liknande för rengöring.

PL Instrukcje użytkowania

OPIS CZĘŚCI

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Przycisk OK | 8. Wskaźnik LED ładowania |
| 2. Przycisk zasilania/Mode | 9. Ekran |
| 3. Wskaźnik LED | 10. Przycisk w górę |
| 4. Złącze USB | 11. Przycisk w dół |
| 5. Gniazdo Micro SD | 13. Wyjście Micro HDMI |
| 6. Obiektyw | |
| 7. Wskaźnik LED działania | |

PRZYGOTOWANIE

- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Usuń z urządzenia naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Otwórz komorę baterii na spodzie urządzenia.
- Właściwie zamontować baterię w kamerze, zgodnie z przedstawionymi symbolami +/-.
- Zamknąć komorę baterii.
- Baterie ładować przy pomocy dołączonego do zestawu kabla USB. Można podłączyć kabel do komputera lub źródła zasilania USB. Wskaźnik LED ładowania pozostaje włączony podczas ładowania baterii.
- Kamera może nagrywać wideo w czasie ładowania. Można ładować kamerę, gdy jest ona wylączona. Bateria zostanie w pełni naładowana w czasie 4 godzin.
- Włożyć kartę MicroSD do gniazda kart SD. Ta kamera może współpracować z kartami pamięci microSD, microSDHC i microSDXC o pojemności 8 GB, 16 GB i 32 GB. Należy używać kartę microSD klasy 10. Kartę SD wyjmować, tylko gdy urządzenie jest wylączone.

UŻYTKOWANIE

- Abymy włączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania.
- Abymy ponownie wylączyć, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania.
- Wielokrotnie nacisnąć przycisk zasilania/trybu, aby przejsć przez różne tryby kamery. Nagrywanie wideo, robienie zdjęć i odtwarzanie.

Tryb nagrywania

- Przy włączeniu trybu tryb nagrywania wideo. Nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. Urządzenie rozpocznie nagrywanie wideo na kartę SD.

- Ponownie nacisnąć przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie.

Tryb robienia zdjęć

- Drugi tryb to tryb robienia zdjęć. Nacisnąć przycisk OK, aby zrobić zdjęcie, gdy urządzenie jest w trybie robienia zdjęć.

Tryb zwolnionego tempa

- Trzeci tryb to tryb zwolnionego tempa. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie w zwolnionym tempie, gdy urządzenie jest w trybie zwolnionego tempa.

Tryb odtwarzania

- Czwarty tryb to tryb odtwarzania. W tym trybie można odtwarzać wideo i oglądać zdjęcia.
- Użyć przycisków w górę i w dół, aby przeglądać nagrania i zdjęcia.
- Nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie wybranych nagrań.
- Podczas odtwarzania nagrania użyć przycisków w górę i w dół, aby przewinąć nagranie do przodu lub do tyłu.
- Nagrania można wstrzymać przyciskiem OK, a zatrzymać przyciskiem zasilania/trybu.

Ustawienia systemu

- Przechoź przez opcje menu za pomocą przycisków w górę i w dół. Wejść w podmenu, naciskając przycisk OK. Powrócić, naciskając przycisk zasilania/Mode.

Ustawienia nagrywania

- Rozdzielczość: Ustaw rozdzielczość wideo.
- Nagrywanie dźwięku: Włączyć lub wyłączyć dźwięk na wideo.
- Time lapse (Czas zwłoki): Ustaw interwał czasowy dla nagrywania z czasem zwłoki (poklatkowów).
- Zapętlanie nagrań: Ustaw interwał czasowy dla nagrywania w pętli.