

PT Manual de utilizador

CUIDADOS IMPORTANTES

- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma qualificação de modo a evitar perigos.
- Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
- Para desligar a entrada de electricidade, o adaptador CA/CC do aparelho deve ser desligado da tomada eléctrica, dado que o dispositivo de desligamento é o próprio adaptador CA/CC.
- Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos, certifique-se de que nunca deixa os aparelhos sem supervisão. Para isso, deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho onde as crianças não cheguem. Certifique-se de que o cabo não está pendurado para baixo.
- Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou noutro líquido.
- Aviso: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a tampa (ou parte posterior). Não existem peças utilizáveis pelo utilizador no interior. Consulte a o pessoal de serviços qualificados de manutenção.**
- AVISO:** A bateria (bateria ou pilhas) não deve ser exposta ao calor excessivo, como a luz solar, fogo ou semelhante.
- Cuidado: ligação à terra ou polarização. Deve tomar precauções para que o pino maior na ficha de alimentação coincida com a ranhura na tomada.
- O aparelho não deve ser exposto a humidade ou líquidos e não deve colocar no mesmo objetos com líquidos.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES		
Vista anterior	6. Saltar +	13. Ligar/ hibernar
1. Ecra LCD	7. Saltar-	
Vista superior	8. Reproduzir / Interromper	Vista posterior
2. Ranhura USB	9. Silenciar/ repetir alarme	14. Entrada para auscultadores
3. Vol + / Alarme 1	10. SD/MMC	15. Antena FM
4. Vol - / Alarme 2	11. MEM + / Album	16. Tomada de Entrada Auxiliar
5. Função/ modo	12. Tecla MEM - / Album	17. Cabo de alimentação de CA

ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire as autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável e garanta um mínimo de 10 cm de espaço livre em redor do dispositivo. Este dispositivo não é adequado a instalação num armário ou a utilização no exterior.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Potência de CA

O pde ligar ao seu sistema portátil ligando o cabo de potência de CA destacável à entrada de CA, na parte posterior da unidade de CA de papel. Verifique se a tensão nominal do seu aparelho corresponde à tensão local. Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está totalmente inserido no aparelho.

Potência da bateria
 Instale as pilhas de zinco-carbono "C" no respectivo compartimento. Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas, para evitar danos no aparelho. Remova sempre a bateria quando não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, uma vez que dará origem a fuga nas pilhas e, subsequentemente, danificará o seu aparelho.

UTILIZAÇÃO

Relógio

- Disponível apenas no modo OFF.
- Prima e mantenha premido o botão "Reproduzir/ Interromper", o visor irá piscar.
- Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a configuração desejada e utilize o botão "reproduzir/ interromper" para confirmar.

Despertador

- Disponível apenas no modo OFF.
- Prima e mantenha premido o botão "alarme 1/2", o visor irá piscar.
- Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a configuração desejada e utilize o botão "alarme" para confirmar.

Rádio FM

- Prima o botão de Ligar/Desligar para ligar a unidade.
- Prima repetidamente o botão de Modo até o sistema entrar no modo de Rádio FM.
- Prima o botão "Saltar + /" para seleccionar a configuração desejada e utilize o botão "alarme" para confirmar.
- Automaticamente a estação de rádio seguinte disponível na frequência FM.
- Mantenha premido o botão "Saltar -" durante 2-3 segundos; o dispositivo procura e memoriza automaticamente a estação de rádio seguinte disponível na frequência FM.
- Mantenha premido o botão "Saltar + /" durante 2-3 segundos; o dispositivo procura e memoriza automaticamente a estação de rádio anterior disponível na frequência FM.
- Durante a recepção FM, mantenha sempre a antena totalmente estendida para obter o melhor desempenho. Se a recepção FM for fraca, experimente reposicionar a unidade junto a uma janela aberta até obter o melhor recepção.
- Prima Vol + ou Vol - para controlar o nível do volume.
- Mantenha premido o botão de Ligar/Desligar para desligar o dispositivo.

Estações de rádio preferidas

- Este produto está equipado com uma função de procura e memorização automática de estações.
- No modo FM, mantenha premido o botão Reproduzir/Interromper; a unidade procura e memoriza automaticamente todas as estações de rádio disponíveis.
- Prima Mem - uma vez para seleccionar a estação preferida anterior ou Mem + uma vez para seleccionar a estação preferida seguinte.

Funcionamento com USB/cartão SD

- Prima o botão de "modo de espera" para ligar o aparelho, e depois prima o botão "modo" para entrar em modo USB.
- Utilize o dispositivo USB ou o cartão SD à entrada, o aparelho iniciará automaticamente a reprodução dos conteúdos.
- Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a faixa desejada e utilize o botão +/-" para seleccionar o álbum desejado.
- Prima durante alguns segundos o botão "espera" para desligar o aparelho.

Repetir

Prima e mantenha premido o botão "modo" durante a reprodução, cada vez que prime o botão irá saltar entre os seguintes modos: Repetir 1 >> Repetir álbum.

Modo Aux

Ligue o cabo de 3,5m ao aparelho e ao dispositivo externo, prima o botão "modo" até o sistema entrar em modo AUX. Utilize os controlos do dispositivo externo para iniciar a reprodução.

Função de hibernação

Utilize o botão de "espera" para accionar o temporizador de desligamento automático (90-80-70-60-5-40-30-20-10-Off)

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos e abrasivos, escovas metálicas ou esfregões de palha-de-aco, que danifiquem o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou com qualquer outro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar roupa.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

ASSISTÊNCIA

Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu

WSPARCIE

Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie service.tristar.eu

PL Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieostojowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zaplażał.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ urządzeniem rozłączającym jest właśnie zasilacz AC/DC urządzenia.
- Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
- Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (lub tylny obudowy). W środku nie ma żadnych części, które może naprawić użytkownik. Powierzaj naprawę wykwalifikowanemu personelowi.**
- OSTRZEŻENIE:** bateria (lub baterie lub paczka baterii) nie mogą być narażone na działanie nadmiernego gorąca, np. promieni słonecznych, ognia czy podobnych.
- Uwaga:** uziemienie lub polaryzacja. Należy zachować ostrożność i uważać, aby szersza blaszka wtyczki AC pasowała do szczeliny w gniazdku naściennym.
- Urządzenia nie wolno narażać na zalanie cieczą; za urzadzeniu nie należy stawiać pojemników z cieczą.

OPIS URZĄDZENIA		
Widok z przodu	6. Przejdź +	13. Zasilanie/sen
1. Wyświetlacz LCD	7. Przycisk	14. Wyście słuchawkowe
Widok z góry	8. Otwieranie/Pauza	
2. Slot USB	9. Wyciszenie/Alarm	15. Antena FM
3. Gł+ / Alarm 1	10. SD/MMC	16. Wejście AUX
4. Gł- / Alarm 2	11. MEM + / Album przycisk +	17. Kabel zasilania AC
5. Funkcja/tryb	12. MEM - / Album przycisk -	

PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE

- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć naklejkę, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Colokując urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie nie jest odpowiednie do instalacji w szafce lub do wykorzystania na zewnątrz.

ŹRÓDŁA ZASILANIA

Zasilanie ac
 Prądny system można zasilć: poprzez woltomierz napięcie zasilającego przewodu AC do gniazda typu AC z tyłu urządzenia oraz do gniazda ściennego AC. Sprawdzić, czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada napięciu w twoim domu. Sprawdzić, czy przewód AC jest dokładnie wolno do urządzenia.

Zasilanie baterijny
 Włóż 4 pilhas do baterii typu "C" do komory baterii. Sprawdzić, czy baterie zostały prawidłowo włożone w celu uniknięcia uszkodzeń. Zawsze wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, jako że może to przyczynić się do wycieku baterii oraz dalszych uszkodzeń urządzenia.

UŻYTKOWANIE

- Zegar**
- Dostępny tylko w trybie WYŁĄCZENIA
- Naciśnij [przycisk/ przyciski "włącz/otwierania", poczym wyświetlacz zacznie migać.
- Użyj przycisków "pomiń +/-" do wyboru żądanych ustawień i użyj przycisku "alarm/ pauza" do potwierdzenia żądanej ustawienia.

Po ustawieniu moda włącz, lub wyświetl żądany alarm poprzez naciśnięcie przycisku żądanego alarmu raz w trybie WYŁĄCZENIA.

Alarm

- Dostępny tylko w trybie WYŁĄCZENIA
- Naciśnij [przycisk/ przyciski "alarm 1/2", wyświetlacz zacznie migać.
- Użyj przycisków "pomiń +/-" do wyboru żądanych ustawień i użyj przycisku "alarm" do potwierdzenia żądanych ustawień.
- Po ustawieniu moda włącz, lub wyświetl żądany alarm poprzez naciśnięcie przycisku żądanego alarmu raz w trybie WYŁĄCZENIA.

Rádio FM

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij [przycisk/ przyciski zasilania.
- Kilkakrotnie naciśnij przycisk trybu, aż system przejdzie do trybu Radio FM.
- Naciśnij [przycisk/ przyciski przez 2-3 sekundy przycisk Pomiń + przycisk, a urządzenie zacznie automatycznie skanować stacje i nastąpi automatyczne przełączenie na najbliższą dostępną stację radiową na częstotliwości FM.

Naciśnij [przycisk/ przyciski przez 2-3 sekundy przycisk Pomiń - a urządzenie zacznie automatycznie skanować i nastawienia następną poprzednią stację radiową na częstotliwości FM.

Automaticamente a estação de rádio seguinte disponível na frequência FM.

Mantenha premido o botão "Saltar + /" durante 2-3 segundos; o dispositivo procura e memoriza automaticamente a estação de rádio anterior disponível na frequência FM.

Durante a recepção FM, mantenha sempre a antena totalmente estendida para obter o melhor desempenho. Se a recepção FM for fraca, experimente reposicionar a unidade junto a uma janela aberta até obter o melhor recepção.

Prima Vol + ou Vol - para controlar o nível do volume.

Mantenha premido o botão de Ligar/Desligar para desligar o dispositivo.

Zaprogramowanie ustawienia stacji radiowych

- Ten produkt jest wyposażony w funkcję automatycznego wyszukiwania stacji i funkcję oszczędzania energii. Po zakończeniu pracy automatycznie przełączy się na tryb tryb Radio FM.
- W trybie FM należy naciśnąć [przycisk/ przyciski Otwórz/Pauza, urządzenie automatycznie wyszuka i zapamięta wszystkie dostępne stacje radiowe.
- Naciśnij [przycisk/ przyciski "pomiń +/-" do wyboru żądanej poprzedniej stacji, lub naciśnąć przycisk Mem+, aby wybrać następną zaprogramowaną stację.

Działanie USB / karty SD

- Naciśnij przycisk "czuwania", aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk "tryb", aby wprowadzić tryb USB/SD.
- Polećnij [przycisk/ przyciski USB lub karte SD do slotu, urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
- Użyj przycisków "pomiń +/-" do wyboru żądanej utwór użyj przycisku "album" do wyboru żądanego albumu.

Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a faixa desejada e utilize o botão +/-" para seleccionar o álbum desejado.

Naciśnij [przycisk/ przyciski "czuwania", aby ustawić timer automatycznego wyłączenia (90-80-70-60-50-40-30-20-10-WYŁ)

Powtórz

Naciśnij [przycisk/ przyciski "tryb" podczas odtwarzania, każde naciśnięcie przełącza następujące tryby powtarzania: Powtórz 1 >> Powtórz album.

Aux

Podłącz kabel 3,5 mm do urządzenia oraz zewnętrznego urządzenia, naciśnij przycisk "tryb" aż system zostanie wprowadzony w tryb AUX. Użyj kontrolki na zewnętrznym urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie.

Funkcja sen

Naciśnij przycisk "czuwania", aby ustawić timer automatycznego wyłączenia (90-80-70-60-50-40-30-20-10-WYŁ)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zewnętrzna obudowę należy czyścić wyłącznie szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani zgrzysch szkodzących czyszywków, zmywaków do szorowania ani druczków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używano zgodnie z instrukcją i w celu, do którego został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem porządku urządzenia.
- W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwieźć naszą stronę internetową www.service.tristar.eu

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu odpadów mowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji aparatu i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarkstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

IT Manuale utente

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate al fine di evitare pericoli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza.
- Per scollegare completamente l'ingresso di alimentazione, scollegare l'adattatore CA/CC dall'alimentazione di rete, in quanto il dispositivo scollegato è l'adattatore CC/CA dell'apparecchio.
- Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature elettriche, non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza. Collocare quindi l'apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini.
- Non lasciare il cavo penzoloni.
- Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Avvertenza: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il retro). All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per riparazioni rivolgersi a personale qualificato.**
- AVVERTENZA: La batteria (batteria, batterie o pacco batterie) non deve essere esposta e calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.
- Avviso: messa a terra o polarizzazione. Occorre adottare delle precauzioni in modo tale che la lama più larga della spina ac coincida con l'alloggiamento nel comparto "presa a muro".
- L'apparecchio non dovrebbe essete esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi dovrebbe essere posizionato accanto all'apparecchio.

DESCRIZIONE DELLE PARTI		
Vista anterior	6. Salta +	13. Accensione/ sleep
1. Display LCD	7. Salta -	
Vista superiore	8. Riproduci / Pausa	Vista posteriore
2. Slot USB	9. Mute/ snooze	14. Ingresso telefono
3. Vol + / Alarm 1	10. SD/MMC-kort	15. Antenna FM
4. Vol - / Alarm 2	11. MEM + / Album + tangent	16. Presa AUX-in
5. Funzione/ modalità	12. MEM - / Album - tangent	17. Natsladd

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Collocare il dispositivo su una superficie stabile e assicura uno spazio libero di minimo 10 cm. intorno al dispositivo. Questo dispositivo non è adatto ad essere installato in un mobiletto o per un uso esterno.

TIPO DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA

Il sistema portatile può essere alimentato collegando l'adattatore di alimentazione CA staccabile alla presa CA sul retro dell'unità e alla presa di rete locale. Verificare che la tensione nominale dell'apparecchiatura corrisponda a quella della tensione di rete locale. Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia inserito completamente nell'apparecchiatura.

Alimentazione a batteria

Inserire 4 batterie tipo "C" nello scomparto batterie. Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente, in modo che il contatto tra le batterie e i contatti sia completo. Le batterie vanno sostituite quando la carica scarseggia per lunghi periodi di tempo, onde evitare perdita delle batterie con danni conseguenti all'apparecchiatura.

UTILIZZO

Orologio

- Disponibile solo in modalità Sleep (OFF).
- Naciśnij [przycisk/ przyciski "włącz/otwierania", poczym wyświetlacz zacznie migać.
- Użyj pulsantó "saltar +/-" per seleccionar le impostazioni desiderate e usare il pulsante "play/ pausa" per confermare le impostazioni desiderate.

Sveglia

- Dostępny tylko w trybie WYŁĄCZENIA
- Premiere e tenere premuto il pulsante "sveglia 1/2", il display lampeggia.
- Usare i pulsanti "saltar +/-" per selezionare le impostazioni desiderate e usare il pulsante "sveglia" per confermare le impostazioni desiderate.
- Dopo averla imposta, è possibile attivare o disattivare la sveglia premendo una volta il pulsante "sveglia" in modalità "sveglia" (OFF).

FM radio

- Premiere il pulsante Alimentazione per accendere l'unità.
- Premiere ripetutamente il tasto Modo finché il sistema non seleziona il modo radio FM.
- Tenere premuto il pulsante salta per 2-3 secondi e il dispositivo scansionerà e selezionerà automaticamente la stazione radio seguente sulla frequenza FM.

Tenere premuto il pulsante Salta per 2-3 secondi e il dispositivo scansionerà e selezionerà automaticamente la stazione radio successiva sulla frequenza FM.

Automaticamente a stazione de rádio seguinte disponível na frequência FM.

Mantenha premido o botão "Saltar + /" durante 2-3 segundos; o dispositivo procura e memoriza automaticamente a estação de rádio anterior disponível na frequência FM.

Durante a recepção FM, mantenha sempre a antena totalmente estendida para obter o melhor desempenho. Se a recepção FM for fraca, experimente reposicionar a unidade junto a uma janela aberta até obter o melhor desempenho.

Prima Vol + ou Vol - para controlar o nível do volume.

Mantenha premuto il pulsante Alimentazione per spegnere il dispositivo.

Stazioni radio preimpostate

- Questo dispositivo è dotato di una funzione di ricerca e salvataggio automatico delle stazioni.
- Collocare il cavo FM, tenere premuto il tasto/riproduzione/PAUSA, il dispositivo cercherà e salverà automaticamente tutte le stazioni radio disponibili.
- Premere Mem - una volta per selezionare la stazione preimpostata precedente o premere Mem + una volta per selezionare la stazione prelezionata successiva.

Funzionamento USB/scheda SD

- Premiere il pulsante "standby" per accendere l'unità, premere il pulsante "modalità" per accedere alla modalità USB/SD.
- Polećnij [przycisk/ przyciski USB lub karte SD do slotu, urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
- Użyj pulsantó "saltar +/-" do wyboru żądanej utwor użyj przycisku "album" do wyboru żądanego albumu.

Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a faixa desejada e utilize o botão +/-" para seleccionar o álbum desejado.

Naciśnij [przycisk/ przyciski "czuwania", aby ustawić timer per lo spegnimento automatico (90-80-70-60-50-40-30-20-10-Off)

RENÇÖRİNG ÜSİ ANDERHÄLL

- Rengü kullanıdan em en hızlı trassa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stål som skadar enheten.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Enheten kan inte diskas i diskmaskin.

GARANTİ

- Denne produkt er garanteret på 24 måneder. Den garanti er gyldig om produktet anvendes i henhold til instruktionerne og til det ändamål som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidnemas med inköpsdatum, återförslärens namn och artikelnummer på produkten.
- För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu

RIKTLINJER FÖR SKYDDADEN AV MILJÖN

Denna apparat ska ej slängas bland vanlig hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas av vid återvinningstjänst för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettroniche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

ASSISTENZA

È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu

SV Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer, för att undvika risker.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd aldrig apparaten ööversvakat.
- För att helt koppla från strömförsörjningen, bör AC/DC-adaptern för apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den fränkopplade enheten är AC/DC-adaptern för apparaten.
- För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte hänger nedåt.
- För att undvika elstötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Varning: För att minska risken för elektriska stötar, ta inte av höljet (eller baksidan). Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Lämna service till kvalificerad servicepersonal.**
- VARNING: Batteriet (batteri eller batterier eller batteripack) ska inte utsättas för stark värme såsom solsen, eld eller liknande.
- Varning: jordning eller polarisering. Förstiktighetsåtgärder bör vidtas så att det bredare bladet på AC-kontakten måste matcha slitsen i det mottagande "vägguttaget".
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fylla med vätska bör placeras på apparaten.