

SOPORTE

Puede encontrar toda la información disponible, así como piezas de repuesto, en service.tristar.eu!

PT Manual de utilizador

CUIDADOS IMPORTANTES

- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
- PONTO DE EXCLAMAÇÃO - dentro de um triângulo equilátero, é utilizado para indicar que um componente específico deve ser substituído apenas pelo componente especificado nessa documentação, por motivos de segurança.
- RELÂMPAGO COM SÍMBOLO COM PONTA DE SETA - dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no compartimento dos produtos, o poderá ter uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.
- O adaptador CA/CC e o aparelho nunca devem ser expostos a pingas. Não coloque objectos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
- O adaptador CA/CC do aparelho não deve ser obstruído, deve estar sempre facilmente acessível durante a utilização pretendida.
- Para desligar a entrada de electricidade, o adaptador CA/CC do aparelho deve ser desligado da tomada eléctrica, dado que o dispositivo não desligamento é o próprio adaptador CA/CC.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma qualificação de modo a evitar perigos.

Aviso:
Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a tampa (ou parte posterior). Não existem peças utilizáveis pelo utilizador no interior. Consulte a o pessoal de serviços qualificados de manutenção.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Prog. / Mem. | 8. Botão de Volume - |
| 2. Saltar - | 9. Botão de Fonte/Modo |
| 3. Saltar + | 10. Botão de Ligar/Modo de Espera |
| 4. Indicador de energia | 11. Botão de Volume + |
| 5. Botão de Reproduzir/Pausar/Canal + | 12. Entrada de alimentação DC |
| 6. Botão de Parar/ Canal - | 13. Entrada para auscultadores |
| 7. Botão de Repetição | 14. Entrada AUX |

ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Potência de CA

Pode ligar o seu sistema portátil ligando o cabo de potência de CA destacável à entrada de CA, na parte posterior da unidade e a uma tomada de CA de parede. Verifique se a tensão nominal do seu aparelho corresponde à tensão local. Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está totalmente inserido no aparelho.

Potência da bateria

Insira 6 pilhas de tamanho "C" no respectivo compartimento. Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas, para evitar danos no aparelho. Remova sempre as pilhas quando não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, uma vez que dará origem a fuga nas pilhas e, subsequentemente, danificará o seu aparelho.

Notas: Utilize pilhas do mesmo tipo. Nunca utilize tipos diferentes de pilhas em conjunto. Quando utilizar o aparelho com pilhas, desligue o cabo de alimentação de CA.

UTILIZAÇÃO

Tocar um disco

- Se necessário, prima sucessivamente o botão FONTE/MODO para mudar para o modo CD.
- Prima uma única vez o botão de Reproduzir/Pausar/Canal + para iniciar ou parar a reprodução, e depois prima novamente este botão para voltar ao modo de reprodução normal; prima o botão de Parar/ Canal - para parar de tocar completamente a música.
- Prima o botão de SALTAR/ PROCURAR PARA CIMA ou PARA BAIXO para saltar para a faixa anterior ou para a faixa seguinte.

Modos de Reprodução

Durante a reprodução, prima sucessivamente o botão REPETIÇÃO pata escolher entre os seguintes modos de reprodução: repetir uma faixa + repetir todas as faix-as > modo de reprodução da parte inicial > modo de reprodução aleatória > sair.

Reprodução Programada

Não modar par, prima uma única vez o botão de MEMÓRIA/PROGRAMA, o ícon do programa irá mostrar a sequência de programação "P-01". Selecione a faixa desejada e confirme com o botão Memória. Prima o botão REPRODUZIR/PAUSAR/CANAL+ para iniciar a reprodução da lista programada.

RÁDIO FM

Sintonizar o rádio FM

- Se necessário, prima sucessivamente o botão FONTE/MODO para mudar o aparelho para o modo de rádio FM.
- Para iniciar a busca automática, mantenha premido o botão SALTAR/ PROCURAR PARA BAIXO ou o botão SALTAR/PROCURAR PARA CIMA durante algum tempo e depois solte-o.
- Prima o botão SALTAR/PROCURAR PARA BAIXO ou o botão SALTAR/ PROCURAR PARA CIMA para sintonizar manualmente as estações de rádio.

Guardar uma estação de rádio

- Em primeiro lugar, sintonize a sua estação de rádio favorita; prima o botão MEMÓRIA/PROGRAMA. Utilize o botão PARAR/CANAL - ou o botão REPRODUZIR/PAUSAR/CANAL+ para seleccionar a célula de memória correspondente. Prima o botão MEMÓRIA/PROGRAMA para confirmar.
- Para relembra'r as posições das estações, prima sucessivamente o botão PARAR/CANAL - ou o botão REPRODUZIR/PAUSAR/CANAL+ durante a reprodução rádio.

Entrada AUX

- Ligue a entrada AUX do aparelho a uma fonte de áudio.
- Prima sucessivamente o botão FONTE/MODO para mudar para o modo AUX.
- Utilize os controlos do dispositivo áudio ligado para começar a reproduzir a música.

Entrada estéreo para auscultadores

- Ligue os auscultadores (não incluídos) e ajuste o volume de som no nível desejado.
- NOTA: Quando os auscultadores externos são ligados, as colunas irão ser silenciadas.
- ATENÇÃO: Ouvir música com som demasiado alto pode causar danos aos ouvidos.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

ASSISTÊNCIA

Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu!

PL Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewstosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- WYKRYCNIK- wewnętrzny trójkąta równobocznego w celu wskazania, że specyficzny komponent powinien być wymieniony wyłącznie na wymienione określony w dokumentacji z przyczyn bezpieczeństwa.
- SYMBOŁ BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ - w obrębie trójkąta równobocznego, jest to ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie dotyczącym niezolowanych przewodów w obrębie obudowy produktu (nie należy wystarczaćającym, aby wywołać ryzyko porażenia prądem.
- Zaznaczenia głównej części urządzenia głównego nie należy wystawiać na działanie kapiących ani rozchlapujących się płynów; na urządzeniu nie należy stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Zasilacza AC/DC urządzenia nie należy niczym zasłaniać, a także powinien być on łatwo dostępny w czasie zamierzonego użytkowania.
- Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia należy odłączyć od gniazdzka elektrycznego, ponieważ urządzeniem zasilającym jest właśnie zasilacz AC/DC urządzenia.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u producenta, przedstawićla serwisu lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Uwaga:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokryw (lub tylnę obudowy). W środku nie ma żadnych części, które może naprawić użytkownik. Powierzaj naprawę wykwalifikowanemu personelowi.

OPIS CZĘŚCI

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Prog. / Pam. | 8. Przycisk głośność - |
| 2. Przejdz- | 9. Przycisk źródła/trybu |
| 3. Przejdz+ | 10. Przycisk wł/czuwania |
| 4. Wskaźnik zasilania | 11. Przycisk głośność + |
| 5. Przycisk odtwarzania/pauzy/k+ | 12. Gniazdko DC typu Jack |
| 6. Przycisk zatrzymania/k- | 13. Wejście słuchawkowe |
| 7. Przycisk powtórzenia | 14. Wejście aux-in |

PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE

Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć naklejkę, folię ochronną lub elementy plastikowe.

ŹRÓDŁA ZASILANIA

Zasilanie AC

Zaproszony system można zasilac poprzez włożenie odłączanego przewodu AC z gniazdzka typu AC z tyłu urządzenia oraz do gniazda ściennego AC. Sprawdź, czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada napięciu w twoim domu. Sprawdź, czy przewód AC jest dokładnie włożony do urządzenia.

Zasilanie bateryjne

Włóż 6 x baterie typu "C" do komory baterii. Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone w celu uniknięcia uszkodzeń. Zawsze wymiowwać baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, jako że może to przyczynić się do wycieku baterii oraz dalszych uszkodzeń urządzenia.

Uwagi: Korzystać z baterii tego samego typu. Nigdy nie używać razem baterii różnego typu. Podczas korzystania z urządzenia z bateriami, odłączyć przewód zasilania AC.

UŻYTKOWANIE

Odtwarzanie płyty

- Naciśnąc przycisk ŹRÓDŁA/TRYBU kilkakrotnie, aby przełączyć do trybu CD, jeśli jest to konieczne.
- Naciśnąc przycisk ODTWARZANIA/PAUZY/K+ raz, aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnąc ten przycisk ponownie, aby przywrócić normalne odtwarzanie; naciśnąc przycisk ZATRZYMANIA/K-, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- Naciśnąc przycisk PRZEJDZ/SZUKAJ GÓRA lub DÓŁ, aby przejść do kolejnego lub poprzedniego utworu.

Tryb odtwarzania

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk POWTÓRZ kilkakrotnie, aby wybrać poniszę tryb odtwarzania: powtórz jeden utwór > powtórz wszystkie utwory > wprowadzenie trybu odtwarzania > tryb odtwarzania losowego > wyjdź.

Zaprogramowane odtwarzanie

W trybie zatrzymania naciśnąc przycisk PAMIĘĆ/PROGRAM raz, ikona programu pokazuje za pomocą ciągu programu wskaźnik "P-01". Zaznaczyc wskazany utwór i potwierdzić przyciskiem Pam. Naciśnąc przycisk ODTWARZANIA/PAUZY/K+, aby rozpocząć zaprogramowaną listę.

RADIO FM

Dostrajanie radia FM

- Naciśnąc przycisk ŹRÓDŁA/TRYBU kilkakrotnie, aby przełączyć do trybu radia FM, jeśli jest to konieczne.
- Aby uruchomić auto-wyszukiwanie, naciśnąć i przytrzymać przycisk PRZEJDZ/SZUKAJ DÓŁ lub PRZEJDZ/SZUKAJ GÓRA przez moment, a następnie go zwolnić.
- Naciśnąc przycisk PRZEJDZ/SZUKAJ DÓŁ lub PRZEJDZ/SZUKAJ GÓRA, aby ręcznie dostroić stacje radiowe.

Zapisywanie stacji radiowej

Najpierw dostrój ulubioną stację radiową, naciśnąc przycisk PAMIĘĆ/PROGRAM. Za pomocą przycisku ZATRZYMANIA/K- lub ODTWARZANIE/PAUZY/K+ wybrać odpowiednią komórkę pamięci. Potwierdzić przycisk naciśnięcie przycisku PAMIĘĆ/PROGRAM.

- Podczas odtwarzania radia, naciśnąc przycisk ZATRZYMANIA/K- lub przycisk ZATRZYMANIA/PAUZY/K+ kilkakrotnie, aby wywołać wstępnie ustawione stacje.
- Aux in**
 - Podłączyć gniazdko jack AUX IN na urządzeniu do źródła audio.
 - Naciśnąc przycisk ŹRÓDŁA/TRYBU kilkakrotnie, aby przełączyć do trybu AUX.
 - Za pomocą kontrolk na podłączonym urządzeniu audio rozpocząć odtwarzanie muzyki.

Gniazdko telefoniczne jack stereo

- Podłączyć zestaw słuchawkowy/słuchawki (brak w zestawie) i wyregulować poziom głośności do wybranej wartości.
- UWAGA: Kiedy podłączony jest zewnętrzny zestaw słuchawkowy/słuchawki, głośniki będą wyciszone.
- OSTRZEŻENIE: Słuchanie na wysokiej mocy przez dłuższy czas może uszkodzić uszy użytkowników.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwitv sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
- W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.service.tristar.eu

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

WSPARCIE

Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie service.tristar.eu!

IT Manuale utente

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
- IL PUNTO ESCLAMATIVO all'interno del triangolo è utilizzato per indicare che uno specifico componente deve essere sostituito, per ragioni di sicurezza, esclusivamente con quello riportato nella documentazione.
- IL SÍMBOLO DEL FULMINE all'interno del triangolo avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'involucro del prodotto, di entità tale da poter costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.
- L'adattatore CA/CC e il gruppo principale non devono essere esposti a gocce o spruzzi; non collocare oggetti colmi di liquidi, come vasi, sull'apparecchio.
- L'adattatore CC/CA dell'apparecchio non deve essere ostruito o deve essere facilmente accessibile durante l'uso previsto.
- Per scollegare completamente l'ingresso di alimentazione, scollegare l'adattatore CA/CC dall'alimentazione di rete, in quanto il dispositivo collegato è l'adattatore CC/CA dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate al fine di evitare pericoli.

Avvertenza:

Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il retro). All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per riparazio- ni rivolgersi a personale qualificato.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Prog./Mem. | 8. Pulsante Volume - |
| 2. Salta- | 9. Pulsante Source/mode |
| 3. Salta + | 10. Pulsante ON/standby |
| 4. Spia di alimentazione | 11. Pulsante Volume + |
| 5. Pulsante Play/pause/ch+ | 12. Presa ingresso CC |
| 6. Pulsante Stop/ch- | 13. Ingresso telefono |
| 7. Pulsante Repeat | 14. Presa Aux-in |

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettica o plastica dall'apparecchio.

TIPO DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA

Il sistema portatile può essere alimentato collegando l'adattatore di aliment- tazione CA staccabile alla presa CA sul retro dell'unità e alla presa di rete CA. Verificare che la tensione nominale dell'apparecchiatura corrisponda a quello della tensione di rete locale. Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia inserito completamente nell'apparecchiatura.

Alimentazione a batteria

Inserire 6 batterie tipo "C" nello scomparto batterie. Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente, onde evitare di danneggiare l'apparecchiatura. Rimuovere sempre le batterie quando l'apparecchiatura non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, onde evitare perdita delle batterie con danni conseguenti all'apparecchiatura.

Note: utilizzare batterie dello stesso tipo. Non utilizzare insieme batterie di tipo diverso. Quando si utilizza l'apparecchiatura con le batterie, scollegare il cavo di alimentazione CA.

UTILIZZO

Riprodurre un disco

- Premere ripetutamente il pulsante SOURCE/MODE per passare alla modalità CD se necessario.
- Premere il pulsante PLAY/PAUSE/CH+ una volta per avviare o interrompere la riproduzione della musica, premere di nuovo questo pulsante per riprendere la riproduzione normale; premere il pulsante STOP/CH- per interrompere la riproduzione della musica.
- Premere il pulsante SKIP/SEARCH UP o DOWN per saltare alla traccia successiva o a quella precedente.

Modalità di riproduzione

Durante la riproduzione, premere ripetutamente il pulsante REPEAT per sce- gliere tra le seguenti modalità di riproduzione: ripeti una traccia > ripeti tutti le tracce > modalità riproduti intro > modalità riproduzione casuale > esce.

Riproduzione programmata

In modalità stop, premere il pulsante MEMORY/PROGRAM una volta, l'icona pro- gramma è visualizzata con un'indicatore di sequenza di programmazione "P-01". Selezionare la traccia desiderata e confermare con il pulsante Mem-. Premere il pulsante PLAY/PAUSE/CH+ per avviare la riproduzione della lista programmata.

RADIO FM

Sintonizzare la radio FM

- Premere ripetutamente il pulsante SOURCE/MODE per portare l'unità alla modalità FM radio se necessario.
- Per lanciare la ricerca automatica, premere e tenere premuto il pulsante SKIP/ SEARCH DOWN o il pulsante SKIP/SEARCH UP per un po' e poi rilasciarlo.
- Premere il pulsante SKIP/SEARCH DOWN o il pulsante SKIP/SEARCH UP per sintonizzare le stazioni radio manualmente.

Memorizzare una stazione radio

Prima, sintonizzare la stazione radio preferita; premere il pulsante MEMORY/PROGRAM. Usare il pulsante STOP/CH- o il pulsante PLAY/PAUSE/CH+ per selezionare la cella di memoria corrispondente. Confermare premendo il pulsante MEMORY/PROGRAM.

Durante la riproduzione radio, premere il pulsante STOP/CH- o il pulsante PLAY/PAUSE/CH+ ripetutamente per richiamare le stazioni preimpostate.

Aux in

- Collegare il jack AUX IN sull'unità ad una sorgente audio.
- Premere ripetutamente il pulsante SOURCE/MODE per passare alla modalità AUX.
- Usare i controlli sul dispositivo audio collegato per iniziare a riprodurre la musica.

Jack cuffie stereo

- Collegare le cuffie/auricolari (Non inclusi) e regolare il volume al livello preferito.
- NOTA: Quando sono collegati cuffie/auricolari esterni, le casse saranno disattivate.
- ATTENZIONE: L'ascolto ad alto volume per un lungo periodo può provocare danni all'udito.

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: www.service.tristar.eu

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche do- mestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

ASSISTENZA

È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu!

SV Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- UTROPSTECKEN - inom en liksidig triangel, används för att indikera att en specifik komponent skall ersättas endast av den komponent som anges i dokumentationen av säkerhetsskäl.
- BLIXT MED PILSPETSSYMBOL - inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av isolerad farlig spänning i en produkt/hörlurar som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar på människor.
- AC/DC-adaptren och huvudenheten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras på apparaten.
- AC/DC-adaptren för apparaten bör inte blockeras eller bör inte vara lättåtkomlig under avsedd användning.
- För att helt koppla från strömförsörjningen, bör AC/DC-adaptren för apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den fränkopplade enheten är AC/DC-adaptren för apparaten.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer, för att undvika risker.

Varning:

För att minska risken för elektriska stötar, ta inte av höljet (eller bak- sidan). Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Lämna service till kvalificerad servicepersonal.

BESKRIVNING AV DELAR

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Program / Minne | 8. Volume--knapp |
| 2. Hoppa över - | 9. Source/mode-knapp |
| 3. Hoppa över + | 10. On/standby-knapp |
| 4. Strömindikator | 11. Volume+knapp |
| 5. Play/pause/ch++knapp | 12. Uttag för nätröst |
| 6. Stop/ch--knapp | 13. Telefonuttag |
| 7. Repeat-knapp | 14. Aux-in-uttag |

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.

STRÖMKÄLLOR

Växelström

Du kan driva ditt bärbara system genom att ansluta den löstagbara nätsladden till nätingångarna på baksidan av enheten och i ett vägguttag. Kontrollera att nätsladden för apparaten överensstämmer med den lokala nätspänning- en. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till apparaten.

Batterier

Sätt i 6 x batterier av "C"-storlek i batterifacket. Var noga med att batterierna är korrekt isatta för att undvika skador på apparaten. Ta alltid ur batterierna när apparaten inte kommer att användas under en längre tid, eftersom detta kan orsaka läckage från batterierna och därigenom skada din apparat.

Obs: Använd batterier av samma typ. Använd aldrig olika typer av batterier till- sammans. När du använder apparaten med batterier, koppla bort nätsladden.

ANVÄNDNING

Spela en skiva

- Tryck på SOURCE/MODE-knappen flera gånger för att växla till CD-läge, om nödvändigt.
- Tryck på PLAY/PAUSE/CH+knappen en gång för att starta eller stoppa musikuppspelningen, tryck på denna knapp igen för att återuppta normal uppspelning; tryck på STOP/CH--knappen för att avsluta musikuppspelningen.
- Tryck på SKIP/SEARCH UP- eller DOWN-knappen för att hoppa till nästa eller föregående spår.

Uppspelningslägen

Under uppspelningen, tryck på REPEAT-knappen flera gånger för att välja följande uppspelningslägen: upprepa ett spår > upprepa alla spår > introduk- tionsspellige > slumpmässigt läge > avsluta.

Programerad uppspelning

I stoppläge, tryck på MEMORY/PROGRAM-knappen en gång. Programiken visas med programsekvensindikationen "P-01". Välj det valda spåret och be- kräfta med Mem.-knappen. Tryck på PLAY/PAUSE/CH+knappen för att starta din programmerade lista.

FM-RADIO

Ställa in FM-radion

- Tryck på /MODE-knappen flera gånger för att växla enheten till FM- radioläge, om nödvändigt.
- För att starta den automatiska sökning, håll in SKIP/SEARCH DOWN- knappen eller SKIP/SEARCH UP-knappen ett tag, och släpp den sedan.
- Tryck på SKIP/SEARCH DOWN-knappen eller SKIP/SEARCH UP-knappen för att ställa in radiostationer manuellt.

Spara en radiostation

- Ställ först in en favoritstation; tryck på MEMORY/PROGRAM-knappen. Använd STOP/CH--knappen eller PLAY/PAUSE/CH+knappen för att välja motsvarande minnescell. Bekräfta genom att trycka på MEMÖRY/PROGRAM-knappen.
- Under radiouppspelning, tryck på STOP/CH--knappen eller PLAY/PAUSE/ CH+knappen flera gånger för att hämta de förinställda stationerna.

Aux in