

- 4. Volum + knapp
- 5. På/av-knapp
- 6. Varslingsknapp
- 7. Musikknapp
- 8. Nattlysknapp
- 9. Mikrofon
- 10. 5V DC-kontakt

Foreldrenehets

- 1. Volumnivåindikatorer
- 2. Display
- 3. Volum - / ned knapp
- 4. På/av-knapp
- 5. Volum + / opp knapp
- 6. Meny / OK knapp
- 7. Musikknapp
- 8. Nattlysknapp
- 9. Mikrofon
- 10. Taleknapp
- 11. 5V DC-kontakt



Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter informasjon om innsamlingssted.

Help

Du finner all informasjon og reservedeler på service.tristar.eu!

FOR FORSTE GANGS BRUK

- Ta apparatet og delene ut av boksen. Fjern klistremerker, beskyttende folie eller plast fra apparatet.
- Før apparatet tas i bruk for første gang må alle avtagbare deler rengjøres med en fuktig klut. Bruk aldri slippende produkter.
- Plasser apparatet på en stabil overflate og sørг for at det er minst 10 cm fri plass rundt det.
- MERK: Det er normalt at apparatet avgir en noe merkelig lukt ved førstegangs bruk. Dette vil avta etter en liten stund.

BRUK

- Hold inne på/av-knappen for å slå på babyenheten.
- Hvis babyenheten blir funnet, går foreldreneheten i overvåkingsmodus.
- Hvis foreldrenehet og babyhet ikke er sammenkoblet, vil displayet vise: "UNREG". Hvis dette skjer må du sammenkoble enhetene på nytt.
- For å registrere babyenheten mot foreldreneheten, hold inne varslingsskappen på babyenheten i 7 sekunder for å sette den i registreringsmodus. Bruk knappen Vol+ til å velge "REG"-menyen fra hovedmenyen på foredreneheten, og trykk på menyknappen for å starte registreringen. Når babyenheten og foredreneheten starter registreringen, vil "REG" blinke i LCD-displayet på foredreneheten. Når babyenheten er registrert, avgir foredreneheten en tone når overvåkingsmodus.

Grunnleggende funksjoner

- I overvåkingsmodus kan du holde inne taleknappen på foredreneheten for å starte talemodus. Denne funksjonen kan brukes til å trøste babyen. Når du sliper taleknappen går enheten tilbake til lytemodus. Mikrofonen vil bli dempet og foredreneheten kan brukes til å høre området der babyenheten er.
- I talemodus kan hoyttalervolumet justeres ved å trykke Vol+ eller Vol-. Det er 5 voluminivåer på foredreneheten og 5 voluminivåer på babyenheten.
- Trykk på musikknappen på babyen eller foredreneheten for å spille av musikk, og trykk dorenrett på Vol+ eller Vol- for å justere musikkvolumet. Trykk på menyknappen igjen for å stoppe musikken. Hvis det spilles en godnattsang, vises godnattsymbolet i displayet på foredreneheten.
- Bruk nattlysknappen for å bla gjennom nattlysalternativene. Du kan velge mellom på, av eller VOX. Hvis du velger VOX-funksjonen, blir nattlyset aktivert av lyder fra babyenes omgivelser. Hvis det er stille, slukkes nattlyset. Hvis nattlysiden er på, vises nattlyssymbolet på foredreneheten.

Oppsettmenyen

- I oppsettmenyen kan du endre lydfølsomhet, sang og temperaturinstillinger.
- Trykk på menyknappen på foredreneheten for å åpne hovedmenyen. Trykk på menyknappen igjen for å åpne oppsettmenyen. Bruk Vol- og Vol+ til å bla gjennom de forskjellige menypunktene, og åpne elementene med menyknappen. Trykk på på/av-knappen for å gå tilbake et trinn.
- Du kan angi lydfølsomheten til ønsket nivå. Når du angir maksimalt følsomhetsnivå, kan alle lyder (inkludert babyens pust) hvis den er høy nok) høres på foredreneheten. Du kan bare endre mikrofonens følsomhet hvis babyenheten og foredreneheten er sammenkoblet. Merk: Når følsomhetsnivået på babyenheten er satt til et høyt nivå, vil enheten bruke mer strøm. Åpne menyen "SENS" fra oppsettmenyen. Bruk Vol- og Vol+ til å justere følsomheten til mellom 1-4. Bekreft valget med menyknappen. Bruk på/av-knappen for å gå tilbake til overvåkingsmodus.

- Du kan velge mellom 5 godnattsanger i sangmenyen. Åpne menyen "SONG" fra oppsettmenyen. Bruk Vol- og Vol+ til å velge en sang mellom 1-5. Bekreft valget med menyknappen. Bruk på/av-knappen for å gå tilbake til overvåkingsmodus.
- For å endre temperaturinstillingene, åpne "TEMP"-menyen fra oppsettmenyen. Bla gjennom de ulike undermenylene med Vol- og Vol+.

- Åpne "CE_FA"-menyen for å velge mellom Celsius og Fahrenheit. Bruk Vol- og Vol+ for å velge et alternativ, og bekreft med menyknappen.
- For å slå temperaturvarselen på eller av, åpne undermenyen "ALERT" fra "TEMP"-menyen. Velg mellom "på" eller "av".

- For å angi tempraturoppsett, åpne "RAISE"-menyen fra "TEMP"-menyen. Du kan sette hoyttalervolumet fra undermenyen "TE-HI", og lavt kontrollpunktet fra "TE-L". Bruk Vol- og Vol+ til å endre kontrollpunktetemperaturen, og bekreft innstillingen med menyknappen. Hvis romtemperaturen der babyenheten står er over kontrollpunktet, avgir enheten en varslingsstone i 45 sekunder. Når hoyttaleren avgir varslingsstonen, vil den gjentas i 10 sekunder hvert 5. minutt.
- Hvis romtemperaturen, vil den gjentas i 10 sekunder hvert 5. minutt.
- Når foredreneheten er for langt unna babyenheten, vil du høre en varslingsstone fra hoyttaleren. Antennesymbolet vil blinkle i displayet.

- For å bruke varslingsfunksjonen, trykk på varslingsskappen på babyenheten. Foredreneheten vil avgje en varslingsstone, og meldingen "PAGE" blinker i displayet. Trykk på varslingsknappen på babyenheten eller en hvilken som helst knapp på foredreneheten for å stoppe varslingsstonen. Hvis foredreneheten ikke reagerer, vil babyenheten automatisk stoppe varslingen etter 60 sekunder.
- Når batterinivået på babyenheten er lavt, vil strømlampen på den lyse rødt. I displayet på foredreneheten vises det da et symbol for lavt batterinivå på babyenheten. Det avgis en pipetone når batterinivået er lavt. Koble enheten til strømadapter for å lade den.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengør apparatet med en fuktig klut. Bruk aldri sterke eller slippende rengjøringsmidler, skureputer eller stålull, som vil skade apparatet.
- Senk aldri det elektriske apparatet ned i vann eller en annen væske. Apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

GARANTI

- Garantien for dette produktet gjelder i 24 måneder. Garantien din er gyldig hvis produktet er brukt i samsvar med instruksjonene og til det formål det var tiltenkt. I tillegg må originale kjøpsbevis (faktura, kvittering o.l.) presenteres. Disse må vise kjøpsdato, forhandler og artikkelenummer.
- For detaljerte opplysninger om garantien, vennligst besøk vårt nettsted www.service.tristar.eu.

SAMSVARSEKLÆRING

- Tristar Europe erklærer herved at radioutstyret i KS-4222 samsvarer med Direktiv 2014/53/EU.
- Den fullstendige teksten i samsvarerklæringen er tilgjengelig på følgende nettsted: http://www.tristar.eu/tristar_group/download_center