

IT

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- LED di alimentazione
- LED di rete
- Codice QR
- Porta mini USB
- Porta Ethernet
- Pulsante di ripristino
- Adattatore USB
- Cavo Ethernet

GUIDA INTRODUTTIVA

- Connettere l'adattatore e collegare lo Smartwares Link alla rete elettrica con il cavo mini USB.
- Collegare lo Smartwares Link al router tramite il cavo di rete.
- Scaricare l'app HomeWizard Link da Google Play store o Apple app store e installarla sullo smartphone o sul tablet.
- Aprire l'app e seguire le istruzioni per installare Smartwares Link
- Verificare che il LED di rete e di alimentazione del Link siano entrambi accesi in blu.
- Se uno dei LED non è acceso, seguire la procedura descritta nell'app per risolvere il problema.
- Dopo aver creato un account, lo Smartwares Link verrà aggiunto automaticamente a tale account e sarà pronto per l'uso.
- A questo punto, è possibile iniziare ad aggiungere altri dispositivi. Nell'app HomeWizard Link, entrare nelle impostazioni e toccare "add device".
- Selezionare il dispositivo da aggiungere dall'elenco e seguire le fasi dell'app per aggiungere correttamente altri dispositivi all'app HomeWizard Link.
- Controllare tutte le voci di Pro con lo smartphone tramite Smartwares Link.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detersivi duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile pulire l'apparecchio in lavastoviglie.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, Smartwares Europe dichiara che l'apparecchio radio tipo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.smartwares.eu/doc

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in conformità con le istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.

CS

POPIS SOUČÁSTÍ

- LED napájení
- Síťová LED kontrolka
- QR kód
- Mini-USB port
- Port Ethernetu
- Tlačítko Reset
- USB adaptér
- Ethernetový kabel

ZAČÍNÁME

- Zapojte adaptér a připojte Smartwares Link do napájení pomocí mini-USB kabelu.
- Připojte Smartwares Link k vašemu směřovači pomocí síťového kabelu.
- Z obchodu Google Play nebo Apple app store si stáhněte aplikaci Smartwares Link a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu či tabletu.
- Otevřete aplikaci a váš Smartwares Link nainstalujte dle pokynů v aplikaci
- Zkontrolujte, zda síťová LED kontrolka a LED kontrolka napájení vašeho zařízení Link svítí modře.
- Pokud se některá z LED kontrolk nerozsvítí, postupujte při řešení problému dle kroků uvedených v aplikaci.
- Po vytvoření účtu se Smartwares Link automaticky přidá k účtu a je připraveno k použití.
- Nyní můžete začít přidávat další zařízení. V aplikaci HomeWizard Link přejděte do Nastavení a klepněte na volbu „add device“.
- Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete přidat, a pro úspěšné přidání dalšího zařízení do vaší aplikace HomeWizard Link postupujte dle kroků v aplikaci.
- Všechny vaše položky Pro můžete ovládat pomocí chytrého telefonu prostřednictvím Smartwares Link.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují spotřebič.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není vhodné pro mytí v myčce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Smartwares Europe tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu splňuje směrnici 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: www.smartwares.eu/doc.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit originální doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a výrobní číslo výrobku.

PL

OPIS CZEŚCI

- Dioda LED zasilania
- Dioda LED sieci
- Kod QR
- Port mini USB
- Port Ethernet
- Przycisk Reset
- Adapter USB
- Kabel Ethernet

PRZYGOTOWANIE

- Podłącz adapter i podłącz Smartwares Link do sieci za pomocą kabla mini-USB.
- Podłącz Smartwares Link do routera kablem sieciowym.
- Pobierz aplikację HomeWizard Link z Google Play lub Apple App Store i zainstaluj ją na smartfonie lub tablecie.
- Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zainstalować Smartwares Link
- Upewnij się, że dioda sieciowa i dioda LED na Twoim urządzeniu Link świeci się na niebiesko.
- Jeśli jedna z diod nie świeci się, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w aplikacji, aby rozwiązać problem.
- Po utworzeniu konta, Smartwares Link zostanie automatycznie dodany do niego i będzie gotowy do użycia.
- Teraz możesz zacząć dodawać inne urządzenia. W aplikacji HomeWizard Link przejdź do ustawień i wybierz "add device".
- Wybierz urządzenie, które chcesz dodać z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby pomyślnie dodać dodatkowe urządzenia do aplikacji HomeWizard Link.
- Steruj wszystkimi produktami Pro ze pomocą smartfonu za pośrednictwem Smartwares Link.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym firma Smartwares Europe oświadcza, że urządzenie radiowe typu spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.smartwares.eu/doc.

GWARANCJA

- Na produkt udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt jest używany zgodnie z instrukcjami oraz w celu, do jakiego jest on przeznaczony. Dodatkowo należy przesłać oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji, określonym dla tego produktu.

TR

PARÇALARIN AÇIKLAMASI

- LED güç lambası
- LED ağ lambası
- QR kodu
- Mini-USB bağlantı noktası
- Ethernet bağlantı noktası
- Reset Düğmesi
- USB adaptör
- Ethernet kablosu

BAŞLARKEN

- Adaptörü takın ve Smartwares Link'i mini-USB kablosu ile şebekeye bağlayın.
- Smartwares Link'i ağ kablosu ile yönlendiricinize bağlayın.
- HomeWizard Link uygulamasını Google Play Store'dan veya Apple App Store'dan indirin ve akıllı telefonunuza veya tabletinize kurun.
- Uygulamayı açın ve Smartwares Link'i kurmak için uygulamadaki talimatları takip edin
- Link'teki LED güç lambasının ve LED güç lambasının her ikisinin de mavi renkte yandığından emin olun.
- LED'lerden biri yanmıyorsa liften sorunu çözmek için uygulamada açıldanan adımları takip edin.
- Bir hesap oluşturduğunuz anda Smartwares Link otomatik olarak buna eklenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
- Artık diğer cihazları eklemeye başlayabilirsiniz. HomeWizard Link uygulamasında ayarlara gidin ve "Cihaz ekle" düğmesine dokunun.
- Listeden eklemek istediğiniz cihazı seçin ve HomeWizard Link uygulamanıza ekstra cihazları başarılı bir şekilde eklemek için uygulamadaki adımları takip edin.
- Smartwares Link üzerinden akıllı telefonunuz ile tüm Pro özelliklerinizi kontrol edin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Cihaza zarar verebilecek sert ve aşındırıcı temizleyiciler, ovma pedleri ya da çelik yünü kullanmayın.
- Elektrikli cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Cihaz buluşuk makinesinde yıkamaya uygun değildir.

UYGUNLUK BEYANI

İşbu belge ile Smartwares Europe numaralı telsiz türü cihazın 2014/53/EU Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.smartwares.eu/doc

GARANTİ

- Bu ürün, 24 ay süresince garantilidir. Garantiiniz, ürünün talimatlarına göre ve ürettiği amaçla kullanılması durumunda geçerlidir. Ayrıca orijinal satın alınanın (fatura, satış fişleri veya makbuz) satın alma tarihi, yetkili satıcı adı ve ürünün öge numarası ile birlikte gönderilmesi gerekir.

