 safety & lighting	NL : 0900-2088888 lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE : 070-233031 lokaal tarief	
	F : 0825 560 650 15ct/min.	
	DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min	
	UK : +44 (0) 845 230 1231 ES : +34 938427589	
Broekakkerweg 15 5126 BD Gilze The Netherlands WWW.RANEX.EU		

20140407.RX2610.GA.AW

FRONT PAGE

<div> <div></div> <div> SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS </div> </div>	<div> <div></div> <div> VEILIGHEID EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES </div> </div>
<p>Make sure that all electric connections and connection cables meet the permitting regulations and are in compliance with the operating instructions.</p> <p>Do not overload electrical outlets, extension cords, or power strips. For electric shocks that can be fatal.</p> <p>Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or concerning the appliance.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keep all parts away from young children's reach. Do not expose this item to wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards. avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards. Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the unit and take the appliance to a specialist. Repair or opening of this item may only be performed by an authorized workshop. Do not use any systems or accessories that are not specified by the manufacturer and that will interfere with the device's operation in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during normal use and operation. 	<p>Alle elektrische verbindingen en verbindingsschakelaars moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.</p> <p>Overbelasting elektrische stopcontacten, verlengkabels en/of stopcontacten kan tot ernstige letsel en brand van elektrische schakelaars.</p> <p>Niet aanraken van een expert in geval je twijfelt heb over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoofd alle delen af van bereik van kinderen. Dit toestel voer niet op nat, erg koud of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen. Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische bordjes beschadigen. Verander nooit de elektrische kabels zelf! In dergelijke gevallen, moet u ze verwijderen en het toestel naar een specialist brengen. Reparatie of het openen van dit voerapparaat mag alleen gebeuren door een erkende hersteller. Gebruik geen systemen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, die de werking van de apparaten kunnen beïnvloeden in de 2.4GHz. Hou het systeem MINSTEN 3 m afstand van de toestellen tijdens normale installatie en bediening.
<p>Maintenance</p> <p>The device is maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance. Only call the outside of the device with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the device from all power sources.</p> <p>Do not use any carboyolic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the device. Besides, you are hazardous to your health and appearance. Do not use any sharp edged objects, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.</p>	<p>Onderhoud</p> <p>De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. De buitenkant van het toestel kan alleen worden gereinigd met een zachte, droge doek. Voord je reinigt, haal de toestellen uit alle spanningbronnen.</p> <p>Gebruik geen carboyolisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaarische producten. Deze werken agressief op de afwerking van het toestel en zijn schadelijk voor de gezondheid. Het is belangrijk gebruik te maken van geschikte reinigingsmiddelen, zoals vuiltreinigers, schuimreinigers, schuimwaxen, metalen borstels of gelijkaarische dingen om te reinigen.</p>
<p>Warning: Protect the battery against fire, too much heat and sunshine</p>	<p>Waarschuwing: Bescherm de batterij tegen vuur, hitte en de zon.</p>
<p>⚠ SICHERTHEID- EN WARTUNGSHINWEISE</p> <p>• Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Vorschriften entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen befinden.</p> <p>• Achten Sie darauf, Elektroden und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlägen führen.</p> <p>• Stellen Sie diesen ferngesteuerte Walkie-Talkie, Sicherheit oder Anschluss der Geräte aufzukommen, dann sind sich nicht mit anderen elektrischen Geräten verbinden.</p> <p>• Alle Teile vor verschmutzung aufbewahren.</p> <p>• Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Luft zu lagern, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.</p> <p>• Vermeiden Sie feste, scharfe oder zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.</p> <p>• Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden Sie einen Fachmann an.</p> <p>• Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachmann.</p> <p>• Gebotene Systeme oder Zubehörteile, die nicht durch den Hersteller empfohlen werden, können die Funktion der Geräte beeinträchtigen.</p> <p>MINDESTABSTAND VON NACHBAREINRICHTUNGEN 3 METERN (9,84 FÜß) HALTEN UND BEFOLGEN AN.</p>	<p>⚠ INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN</p> <p>• Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements applicables et aux normes en vigueur.</p> <p>• Ne pas surcharger les prises ou les câbles de prolongation ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou de choc électrique.</p> <p>• Ne pas utiliser cet appareil sans une batterie ou sans une alimentation électrique appropriée.</p> <p>• Placer hors de portée des enfants.</p> <p>• Ne pas stocker cet appareil dans l'humidité, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.</p> <p>• Éviter de stocker cet appareil dans des conditions de stockage humide.</p> <p>• Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs tels que les produits ménagers ou les produits de nettoyage pour les surfaces métalliques.</p> <p>• Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas réparer ou modifier l'appareil sans l'assistance d'un professionnel qualifié.</p> <p>• Ne pas utiliser de systèmes ou d'accessoires non recommandés par le fabricant, cela pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil.</p> <p>• Ne pas utiliser cet appareil sans une batterie ou sans une alimentation électrique appropriée.</p> <p>• Ne pas utiliser cet appareil sans une batterie ou sans une alimentation électrique appropriée.</p> <p>• Ne pas utiliser cet appareil sans une batterie ou sans une alimentation électrique appropriée.</p>
<p>Warning</p> <p>Protect the battery against fire, too much heat and sunshine. Remove the battery when the device is empty. Recharge the device with an electric outlet and broken down tool or other battery. Use the same Recharge.</p> <p>Verwenden Sie keine Reizungsmittel, die Carbonsäure, Nitrogen, Alkohol oder Ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdrückungen sind gesundheitsschädlich. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen.</p>	<p>Maintenance</p> <p>Protect the battery against fire, too much heat and sunshine. Remove the battery when the device is empty. Recharge the device with an electric outlet and broken down tool or other battery. Use the same Recharge.</p> <p>Ne pas utiliser de produits agressifs ou corrosifs tels que les produits ménagers ou les produits de nettoyage pour les surfaces métalliques.</p> <p>Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas réparer ou modifier l'appareil sans l'assistance d'un professionnel qualifié.</p> <p>Ne pas utiliser de systèmes ou d'accessoires non recommandés par le fabricant, cela pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil.</p> <p>Ne pas utiliser cet appareil sans une batterie ou sans une alimentation électrique appropriée.</p> <p>Ne pas utiliser cet appareil sans une batterie ou sans une alimentation électrique appropriée.</p> <p>Ne pas utiliser cet appareil sans une batterie ou sans une alimentation électrique appropriée.</p>

GB	For indoor use only, where direct contact with water is impossible.	GB	Protection class 2: the fitting is double insulated and does not require earthing.
NL	Alleen voor gebruik binnenshuis waar direct contact met water onmogelijk is.	NL	Beschermkلاس 2: het armatuur is dubbel geïsoleerd en hoeft niet geaard te worden.
F	Uniquement pour emploi à l'intérieur, là où un contact direct avec l'eau est impossible.	F	Classe de sécurité 2, l'armature est doublement isolée et ne doit pas être mise à la terre.
D	Nur für die Anwendung im Gebäude, wo ein direkter Kontakt mit Wasser unmöglich ist.	D	Schutzklasse 2, die Armatur ist doppelt isoliert und braucht nicht geerdet zu werden.
N	Kun for indendørs brug, der direkte kontakt med vann er umulig.	N	Beskyttelsesklasse 2: armaturet er dobbeltisoleret og krever ikke jording.
S	Endast för inomhusbruk där direkt kontakt med vatten är omöjlig.	S	Skyddsklass 2, armaturen är dubbel isolerad och behöver inte jordas.
DK	Kun til brug indendørs hvor direkte kontakt med vand ikke er muligt.	DK	Beskyttelsesklasse 2, armaturet er dobbelt isoleret og behøver ikke jordforbindelse.
FIN	Käytettävissä vain sisätiloissa, missä suora kosketus veden kanssa ei ole mahdollista.	FIN	Suojaluokka 2, valaisin on kaksoisestoitettu eikä sitä tarvitse maadoittaa.
PL	Tylko do użytku w pomieszczeniach w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim kontaktem z wodą.	PL	Klasa zabezpieczenia 2: świetlnika ma dwunastą izolację i nie wymaga uziemienia.
RUS	Только для использования внутри помещений, где невозможен прямой контакт с водой.	RUS	Класс защиты 2: арматура имеет двойную изоляцию и не требует заземления.
UKR	За експлуатацію в приміщенні, куди нема прямого контакту з водою.	UKR	Захист класу 2: освітлювальне тіло є подвійно ізоляоване і не потребує заземлення.
H	Csak beltér használatára, ahol a vízrel való közvetlen érintkezés veszélye.	H	2. védelmi osztály: a szerelvények közele szigetelésű, és nem igény földelést.
RO	Numai pentru utilizare în spații interioare, unde nu este posibil contactul cu apă.	RO	Clasa 2 de protecție: corpul de iluminat este dublu izolat și nu necesită împământare.
SK	Iba pre použitie v interiéri, nesmi dôjsť k priamemu kontaktu s vodou.	SK	Trieda ochrany 2: zařízenie je dvojito izolované a nemusí byť uzemnené.
HR	Namijenjeno samo za upotrebu u interijeru, gdje je spriječen kontakt sa vodom.	HR	Klasa zaštitenosti 2: uređajenje jest podvojnje izoliran i ne treba ga uzemljiti.
CZ	Pouze pro použití v interiéru, nesmí dojít k přímému kontaktu s vodou.	CZ	Třída ochrany 2: zařízení je dvojně izolováno a nemusí být uzemněno.
SLO	Samo za uporabo znotraj, kjer neposreden stik z vodo ni mogoč.	SLO	Zaščitni razred 2: nosilec senzorja ima dvojno izolacijo, zato ga potrebno uzemiti.
SL	Da uporabljate samo all'interno, dove il contatto con l'acqua è impossibile.	SL	Razred 2 za zaščito: svetilnik je dvojno izoliran in ne potrebuje uziščenja.
P	Para uso interno, utilíze só onde o contacto directo com a água for impossível.	P	Classe 2 de protecção: o ferragão de conexão é duplamente isolado e não necessita da ligação de terra.
TR	Sade için kullanılmak üzere, su ile doğrudan temas mümkün değildir.	TR	Emniyet sınıfı 2: montajda bileşenler doğrudan olarak iletkenlere bağlanmalıdır.
GR	Μόνο για εσωτερική χρήση, όπου η άμεση ή το νερό είναι άμεση.	GR	Εμνηνική τμήρη 2: Τετάρτικ ή κατ ίσολε εδινμήνιτρε νε τοπράκλινμηςσ γερκεμκε.
UKR	Використання лише у приміщенні; уникати прямого контакту з водою.	UKR	Захист класу 2: подвійна ізоляція, не потребує заземлення.

1. CORRECT DISPOSAL OF PRODUCT
Waste Electrical & Electronic Equipment
This marking on the product or its literature indicates that the product should not be disposed with other household waste at the end of its serviceable life.

2. WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other waste and should be disposed of separately. Dispose of your batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

3. MARKING ON THE PRODUCT OR ITS LITERATURE INDICATES THAT THE PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH OTHER HOUSEHOLD WASTE AT THE END OF ITS SERVICEABLE LIFE.

4. ENVIRONMENTAL HARM FROM UNCONTROLLED WASTE DISPOSAL
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other waste and should be disposed of separately. Dispose of your batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

5. REUSE OF MATERIALS
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other waste and should be disposed of separately. Dispose of your batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

6. CORRECT PRODUCT RECOVERY
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other waste and should be disposed of separately. Dispose of your batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

7. INSTRUCTIONS FOR ECO- AND ECOLABEL
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other waste and should be disposed of separately. Dispose of your batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

8. CORRECT PRODUCT IDENTIFICATION
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other waste and should be disposed of separately. Dispose of your batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

9. INSTRUCTIONS FOR ECO- AND ECOLABEL
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other waste and should be disposed of separately. Dispose of your batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

10. CORRECT PRODUCT IDENTIFICATION
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other waste and should be disposed of separately. Dispose of your batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

⚠️ CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
Este producto es equipo electrónico y electrónico.
Esta marca en el producto o sus instrucciones indica que el producto no se debe eliminar con el resto de basura doméstica y al fin de su vida útil.

Para evitar problemas durante el mantenimiento o a la salud derivados de una eliminación de residuos sin control, separe este producto de los residuos y recicle de manera responsable para impulsar el uso sostenible de los recursos materiales. Los usuarios del hogar deberían ponerse en contacto bien con el minorista donde compró dicho producto, o con su gobierno local para averiguar dónde y cómo recicle este producto respetando el medioambiente. Los usuarios de empresas deberían ponerse en contacto con sus proveedores para averiguar dónde y cómo recicle este producto de conformidad con la ley. No se deberá meter el producto con otros productos para desechar. Deseche las pilas y retene la pila en unos puntos de recogida. Si la pila está integrada en el producto, deberá ablar y retene la pila.


⚠️ ÖRÜNÜ DOĞRU BERTARAF ELMİSİ
Bu ürün elektronik ekipman ve elektronik ekipman.
Ürün ya da belirlenmiş işaretleme bu ürünün yanlış kullanımı durumunda diğer atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

⚠️ RIKTIG AVFÄRNDING AV PRODUKTEN
Denna produkt är elektronisk utrustning och elektronisk utrustning.
Denna märkning på produkt eller dess dokumentation indikerar att produkt inte ska kastas samman med annat hushållsavfall eller släktas av sin deffekt.

⚠️ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΒΡΩΝΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αυτό το προϊόν είναι ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Το παρόν σήμα στο προϊόν ή το συνοδευτικό του έγγραφο δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφτεί μαζί με το κοινό οικιακό απόβιοτα στο τέλος του χρόνου ζωής του.


Ελάτε τον προϊόν σας (ή τα προϊόντα) στην αντίστοιχη υπηρεσία από την ανέλεκτη υπηρεσία απορριψώντων, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το προϊόν από τους υπόλοιπους τύπους απορριψώντων και ανακυκλώστε το με υπεύθυνη πράξη στην περιοχή εξουσιοδοτημένη για οικιακά απόβιοτα. Οι χρήστες των επιχειρήσεων πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους ή με το κράτος τους όσον αφορά τις προεπιβλεπόμενες, σύμφωνα με τον νόμο, διαδικασίες για την ανακύκλωση. Οι χρήστες των επιχειρήσεων πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές τους για να ανακύκλωση με τον κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τον νόμο. Δεν πρέπει να απορριφτεί το προϊόν με άλλα οικιακά απόβιοτα ή να εναπομείνει το προϊόν στο αυτοκίνητο ή να απορριφτεί στην πλατεία. Εάν η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο ένα προϊόν, αναφέρετε το και φέρατε στην μπαταρία.

[illegible]



(WZ) SPRÁVA LOKVITE VÝROBKU
(Cable Electrical & Electronic Equipment) – Smernenie o odpadoch elektrických a elektronických zariadení
Toto označenie na výrobku alebo jeho dokumentácii znamená, že by výrobok na konci svojej životnosti nemel byť likvidovaný spolu s ostatnými odpadmi z domácnosti.


Aby se zabránilo nadměrnému poškození přírodních prostředí nebo lidské zdraví z důvodu nebezpečného použití, včetně prosím této instrukce, použijte odpadové a recyklační jeřky odpovídající. Aby se mohly odpovídající použít materiály, dodávké společnosti by měly kontaktovat svého prodejce, nebo místní samosprávu, aby našel kámi a jak může tento výrobek recyklovat nebo odstranit. Podrobnější informace o objektivě by byly kontaktovat svého místního dodavatele a provést podmínky nakládání s odpady. Tento výrobek by neměl být smíchán s ostatními konkrétními odpady. Likvidujte použité baterie v jednom z označených místech. Pokud jsou baterie vestavěné ve výrobku, odevzdejte je u baterie výměny.



(POD) PRAVILNO OSTRANJEVANJE IZDELKA
(Residual electrical and electronic equipment)
Ta oznaka na izdelku ali besedilu pomeni, da odpadnega izdelka ne smete odstraniti skupaj z drugimi gospodinjstvenimi odpadki.

Da bi preprečili morebitno škodljivost za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlojanja odpadkov, prosimo, da izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in v odgovorno reciklažno, da boste zagotovili trajnostno poravnovo uporabe materialov in virov. Uporabniki v državi, ki je članica na trgu, ki so kupili ta izdelek, ali na lokalne oblasti in se poizkušajo, kako reciklirati ta izdelek na okolijski priprazen način. Poslovni uporabniki stopite v stik s poslovnimi partnerji, ki vam bodo pomagali pri ravnanju odpadkov. Podrobnosti o postopkih odstranitve skupaj z objavnimi odpadki.

Razbije baterije odstranite takoj, da jih oddate na eno od namenskimi zbirnih točk. Če se baterije vgrajene v izdelek, ga odprite in baterije odstranite.




(I) SMALTAMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO
(Impianto di smaltimento elettrico ed elettronico)
Questo segno sul prodotto o sul manuale indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della vita.

Per evitare pericoli possibili all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento non controllato di rifiuti, segnalare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclare l'unità non meno responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse del materiale. Gli utenti privati devono contattare l'inventore presso il quale hanno acquistato questo prodotto o altro ente governativo locale per sapere dove e come riciclare questo prodotto nel rispetto dell'ambiente. Per informazioni sui servizi di smaltimento, contattare il fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

Smaltite le batterie separatamente uno degli agenti centri di raccolta.

Se la batteria è integrata nel prodotto, aprire e togliere la batteria.




(P) RECIKLAGEAM ADEQUADA DO PRODUTO
(Recuperação de equipamento Elétrico e Eletrônico)
Este símbolo no produto ou na sua literatura indica que o produto não pode ser reciclado com os outros resíduos domésticos no final da sua vida útil.

Para prevenir possíveis danos ao ambiente ou saúde humana a partir de descarte não controlado, separe este produto dos outros tipos de lixo e recicle de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto, ou o seu governo local para descrever onde e como recicar este produto de forma adequada com o ambiente. Os utilizadores comerciais deverão contactar os seus parceiros comerciais para obter informações e condições do contrato de aquisição. Este produto não deverá ser misturado com outros lixo doméstico para reciclagem.

Recicle as baterias usando num ponto de recolha designado.

Se a bateria estiver integrada no produto, abra e retire a bateria.

[illegible]

 **HE) PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVODA**
(Elektrika i elektronička oprema za općinu)

Ova oznaka na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da se proizvod ne smije odložiti s ostalim kućanskim otpadom na kraju vijeka trajanja.

Kako bi se spriječila šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih tipova otpada i odgovorno ga reciklirate radi promicanja održivog ponovnog korištenja materijalnih resursa. Kućni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojega su kupili ovaj proizvod, ili svoju lokalnu upravu kako bi saznali gdje i kako reciklirati ovaj proizvod na način koji ne šteti okolišu.

Poslovnjaci trebaju kontaktirati svog dobavljača i provjeriti uvjete u ugovoru o kupovini. Ovaj proizvod se ne smije mijesati s drugim gospodarskim otpadom radi odlaganja. Ikoristite baterije odložite na namjenjanim mjestima za prikupljanje. Ako je baterija ugrađena u proizvod, vratite je i uklonite bateriju.