

- (GB) For indoor use only, where direct contact with water is impossible.
- (NL) Alleen voor gebruik binnenshuis waar direct contact met water onmogelijk is.
- (F) Uniquement pour emploi à l'intérieur; là où un contact direct avec l'eau est impossible.
- (D) Nur für die Anwendung im Gebäude, wo ein direkter Kontakt mit Wasser unmöglich ist.
- (N) Kun for innendørs bruk, der direkte kontakt med vann er umulig.
- (S) Endast för inomhusbruk där direkt kontakt med vatten är omöjlig.
- (DK) Kun til brug indendørs hvor direkte kontakt med vand ikke er muligt.
- (FIN) Käytettäväksi vain sisätiloissa, missä suora kosketus veden kanssa ei ole mahdollista.
- (PL) Tylko do użytku w pomieszczeniach w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim kontaktem z wodą.
- (RUS) Только для использования внутри помещений, где невозможен прямой контакт с водой.
- (BG) За използване само в помещения, където няма директен контакт с вода.
- (H) Csak beltéri használatra, ahol ki van zárva a vízzel való közvetlen érintkezés veszélye.
- (RO) Numai pentru utilizare în spații interioare, unde nu este posibil contactul cu apa.
- (SK) Iba pre použitie v interiéri, nesmie dôjsť k priamemu kontaktu s vodou.
- (HR) Namijenjeno samo za upotrebu u interijerima, gdje je spriječen kontakt sa vodom.
- (CZ) Pouze pro použití v interiéru, nesmí dojít k přímému kontaktu s vodou.
- (SLO) Samo za zunanjo uporabo, kjer neposreden stik z vodo ni mogoče.
- (I) Da utilizzare solo all'interno, dove il contatto con l'acqua è impossibile.
- (P) Para uso interno, utilize só onde o contacto directo com a água for impossível.
- (E) Solo para uso interno, donde el contacto directo con el agua sea imposible.
- (GR) Μόνο για εσωτερική χρήση, όπου η επαφή με το νερό είναι αδύνατη.
- (TR) Yalnızca su ile direkt temasın mümkün olmayacağı kapalı mekanlar içindir.
- (UKR) Для використання лише у приміщенні; уникайте прямого контакту дротів із водою.




WARNING: THIS IS NOT A TOY.
KEEP AWAY FROM CHILDREN DUE TO
SMALL PARTS AND CHOKING HAZARD

| | | |
|---|---------------------------|---------------|
| smartwares[®] Europe Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands service.smartwares.eu | CUSTOMER SERVICE | |
| | NL : 088 5940501 | Lokaal tarief |
| | BE : 078 481094(NL) | Lokaal tarief |
| | BE : 078 481540(FR) | Tarif local |
| | FR : 0825 560 650 | 18ct/min |
| | DE : +49 (0) 1805 010762 | |
| | 14Ct./Min. dt. Festnetz, | |
| | Mobil max. 42Ct./Min | |
| | UK : +44 (0) 345 230 1231 | |
| | ES : +34 938427589 | |

S smartwares[®]

KIDS LIGHT



Indoor use only

LED Integrated LED

ON OFF Including on/off switch

Battery operated (3x LR44 incl.)