



GB	For indoor use only, where direct contact with water is impossible.	Alleen voor gebruik binnenshuis waar direct contact met water onmogelijk is.
FR	Usage intérieur pour emploi à l'intérieur, là où un contact direct avec l'eau est impossible.	Usage intérieur pour emploi à l'intérieur, là où un contact direct avec l'eau est impossible.
DE	Nur für Verwendung im Gebäude, wo ein direkter Kontakt mit Wasser unmöglich ist.	Nur für Verwendung im Gebäude, wo ein direkter Kontakt mit Wasser unmöglich ist.
NL	Alleen voor innershuis bruk, der direkte contact met vann er umulig is.	Alleen voor innershuis bruk, der direkte contact met vann er umulig is.
DK	Endast for innershuisbruk hvor direkte kontakt med vann er umulig.	Endast for innershuisbruk hvor direkte kontakt med vann er umulig.
FIN	Käyttökäyttöä vain sisätiloissa, missä suora kosketus veden kanssa ei ole mahdollista.	Käyttökäyttöä vain sisätiloissa, missä suora kosketus veden kanssa ei ole mahdollista.
PL	Tylko do użytku w pomieszczeniach w miejscu zabiegającym przed bezpośrednim kontaktem z wodą.	Tylko do użytku w pomieszczeniach w miejscu zabiegającym przed bezpośrednim kontaktem z wodą.
RUS	Только для использования внутри помещений, где невозможна прямой контакт с водой.	Только для использования внутри помещений, где невозможна прямой контакт с водой.
BE	Za gebruik alleen in een помещениe, kьдето няма директен контакт с вода.	Za gebruik alleen in een помещениe, kьдето няма директен контакт с вода.
HR	Samo za unutrašnju upotrebu, gdje neposredan stik s vodom nije moguć.	Samo za unutrašnju upotrebu, gdje neposredan stik s vodom nije moguć.
RO	Do utilizării doar în interior, unde este posibil contactul cu apă.	Do utilizării doar în interior, unde este posibil contactul cu apă.
SK	Iba pre použitie v interiéri, nesmi dôjsť k priamemu kontaktu s vodou.	Iba pre použitie v interiéri, nesmi dôjsť k priamemu kontaktu s vodou.
HR	Namijenjeno samo za upotrebu u interijeru, gdje je sprječeno izravno dodirivanje s vodom.	Namijenjeno samo za upotrebu u interijeru, gdje je sprječeno izravno dodirivanje s vodom.
SL	Pouze por uporabi v interijeru, nesmi dôjsť k priamemu kontaktu s vodo.	Pouze por uporabi v interijeru, nesmi dôjsť k priamemu kontaktu s vodo.
SLO	Samo za uporabo znotraj apartn, kjer neposredni stik z vodo ni mogoče.	Samo za uporabo znotraj apartn, kjer neposredni stik z vodo ni mogoče.
IT	Da utilizzare solo all'interno, dove il contatto con l'acqua è impossibile.	Da utilizzare solo all'interno, dove il contatto con l'acqua è impossibile.
P	Para uso interno, utilízese s6nco onde o contacto directo com a 6gua for imposs6vel.	Para uso interno, utilízese s6nco onde o contacto directo com a 6gua for imposs6vel.
PT	S6lo para uso interno, desde o contacto directo com a 6gua sea imposs6vel.	S6lo para uso interno, desde o contacto directo com a 6gua sea imposs6vel.
UKR	М6во для експлуатацiї всерединi примiщення де вiпрямий зв'язок з водою.	М6во для експлуатацiї всередини примiщення де вiпрямий зв'язок з водою.
UKR	Yalnızca su ile direkt temasını önlemeyi amaçlayan kapalı mekanlar içindir.	Yalnızca su ile direkt temasını önlemeyi amaçlayan kapalı mekanlar içindir.
UKR	Для використання лише в примiщеннi; уникати прямого контакту з водою в водi.	Для використання лише в примiщеннi; уникати прямого контакту з водою в водi.



FRONT PAGE

1 220-240V~ OFF

2 90° T8 fluorescent

3 Orig. Starter

4 Dummy Starter

5 90° T8 LED

6 220-240V~ ON


Dummy starter incl.

The diagram illustrates the conversion of a T8 fluorescent tube to a T8 LED tube light. It is divided into two parts by a downward arrow labeled "Change to".

Top part (Original setup): Shows a T8 Fluorescent Tube connected to a fluorescent starter and a magnetic ballast. The wiring includes a live line (L) and a neutral line (N). The starter is connected to the L line, and the ballast is connected to the N line.

Bottom part (Modified setup): Shows the same T8 LED Tube light connected to a T8 dummy starter (incl.) and the magnetic ballast. The wiring is the same, but the dummy starter is connected to the L line, and the ballast is connected to the N line.


Change to



- Conforms with the operating instructions.
- Do not overload electric outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result.
- Please contact your dealer if you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children's reach
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards.
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.

Maintenance

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.

 Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

Warning: Protect the battery against fire, too much heat and sunshine

- betroffenen Räumlichkeiten entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der jeweiligen Gefahr zu befinden.
- Ächten Sie Rauch, Stockdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlägen führen.
- Sollten Sie irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Bitten Sie bei Reparatur sehr wohl um eine sichere Umgebung aufzuwachen, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Vermeiden Sie es, die Hände direkt in die Schaltung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
- Reparieren und Austauschen der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
- Kabellose Systeme sind Störöffnungen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen Abstand von mind. 10cm zum WLAN-Router ein.

Wartung
Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,

Warnung: Schützen Sie den Batterie vor Feuer, zu viel Wärme und Sonnenschein

- Gaan met de bedieningswijze om.
- Overlast of elektrische spoorcontacten vergelijken/overeen met; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- Houde alle delen uit het bereik van kinderen.
- Zet dit voerworp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
- Vermijd vallen van schokken; dit kan de elektronische boarden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder zij een keurmerk en breng de toestellen naar de winkel.
- Verwijder de batterijen of openen van dit voerworp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van deze toestellen.

Onderhoud
De toestellen zijn onderhouden, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór je ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxyisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

Waarschuwing: Bescherm de batterij tegen vuur, hitte en de zon

- Insulations de utilisation.
- Les surtensions sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas dépasser dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
- Ne pas essayer de faire fonctionner ou de cogner les appareils; cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
- Ne jamais raccorder au même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
- Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-onde, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2,4GHz. Placer le système AU MOINS à 3 mètres de ces appareils.

Maintenance

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de

ATTENTION: protéger la batterie contre les rayons du soleil, les chaleurs élevées et les feux

 (Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking on the product or its literature indicates the product should not be disposed with other household waste at the end of its serviceable life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal. Dispose of used batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

 (elektrische elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of op het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaal-bronnen wordt bevordert. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste manier om afval te verwijderen en de afval te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. Leve de batterijen altijd in bij het product, open het en bestemde inzamelplaatsen. Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en

INSIDE PAGES