

HR/BiH Korisnički priručnik

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene sveće, se ne smiju postavljati na uredaj.
- Nemojte postavljati proizvod u zatvorene ormare ili na police bez odgovarajuće ventilacije.
- Tisk na uredaj se može uticati koristiti kao element za odvajanje, on mora ostati nadirivanju i uku.
- Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, uredaji čiji su namenjeni i sredstvo za gašenje uredaja. Ugašeni uredaji će ostati spremani za rad.
- Ventilacija se ne sma zgušnjati prekrivanjem ventilacionih otvora stvarima kao što su novine, stolnjaci, zavesa i slično.
- Uredaj ne sme biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju odlagati nikavki predmeti koji sadrže tekućine, poput vaza.
- Uredaj se ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju odlagati nikavki predmeti koji sadrže tekućine, poput vaza.
- Nemojte spajati FM antenu na vanjsku antenu.
- Uredaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svjetlu, vrlo visokim ili niskim temperaturama, vlazi, vibracijama i ne smije se postavljati u pršnjavoj okruženju.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva, benzen, razređivač ili druga otpala za čišćenje površine uredaja. Za čišćenje, obrišite blagim neabrazivnim deterzentom i očistite mekom kromom.
- Nikad ne pokušavajte umetnuti žice, igle ili ostale slične predmete u ventilacijske otvore uredaja.
- Upozorenje za isključivanje uredaja: Strujni kabl se koristi za uključivanje, zato uvek mora biti spremjan za rukovanje.

- Korisnički priručnik**
- Uputstvo za rukovanje**
- Navodila za uporabo**
- Instruction Manual**




Retro Radio

MW / FM Radio

RD-1540K

OPIS DIJELOVA / OPIS DELOVA / OPIS SESTAVNIH DELOV / PARTS DESCRIPTION



PRIGAĐANJE

- Izvadite uredaj i opremu iz kutije. Skinite naljepnice, zaštitnu foliju i plastiku s uredaja.
- Utkinite strujni kabl u utičnicu.

Napomena: Prije priključivanja uredaja provjerite da li se napon koji je naveden na uredaju poklapa s naponom lokalne mreže. Napon 220 V-240 V, 50 Hz.

PRIMJENA

- Okretnite sklopku za ugadanje glasnoće (6) i prilagodite glasnoću.
- Ponamjete AM/FM/AUX sklopku (3) na željeni opseg (AM / FM).
- Pronadite željenu stanicu okrećanjem tunerja (5).
- Kad završite sa slušanjem, ponamjite sklopku za glasnoću (6) na položaj off (isključeno).

Komentari:

- MW—opseg koristi unutarnju usmjerenu antenu. Okrenite radio u pravom smjeru za dobar prijem.
- Pobrinite se da je FM antena (2) potpuno produžena, za dobar FM prijem.

AUX-IN

- Za spajanje vanjskog uređaja na radio možete koristiti kabel za linjski ulaz (9).
- Ukopcajte kabel za linjski ulaz (9) u predviđenu ulazu Aux priključnicu na vanjskom uredaju.
- Uključite vanjski uredaj i prilagodite glasnoću pomoću sklopke za glasnoću (6).

TEHNIČKI PODACI

Model br.:	RD-1540
FM-frekvencija:	88 – 108 MHz
AM-frekvencija:	540 – 1600 kHz
Zvučnici:	5 W
Izmjenično napajanje:	230 V – 50 Hz
Izlazna snaga:	3.5 W
Dimenzije:	22,5 x 12,5 x 14 cm

JAMSTVO

- Ovaj uredaj pokriven je 24-mjesečnim jamstvom počevši od datuma kupnje (račun).
- Oštećenje koje je nastalo zbog nepridržavanja uputa iz priručnika, dovest će do gubitka prava na jamstvo, aako to doveđe do posljednice štete, Tristar neće snositi odgovornost.
- Tristar ne odgovara za materijalna oštećenja ili tjelesne ozljede nastale zbog nepravilne upotrebe ili ne postupanja prema sigurnosnim uputama.
- Ako je potrebno popraviti uredaj, pobrinite se da to učini ovlaštena tvrtka.
- Ovaj uredaj ne smije se mijenjati ili dopunjavati.
- Ako se pojavi problem u roku od 2 godine od dana kupnje, koje su počinjene tvrdnjomjamstvom, odštite na mjesto kupnje na zamjenu uredaja novim.
- Samo ističući ili prizovući defekti obuhvaćeni su ovim jamstvom.
- Tristar ne snosi odgovornost za štete koje nastanu:

 - 1. Zbog uredaja.
 - 2. Zbog toga što je kupac ili drugi proizvođač tehnički preinacio uredaj.
 - 3. Zbog neprikladne upotrebe uredaja.
 - 4. Zbog normalnog trošenja uredaja.

- Izvršavanjem popravaka originalni jamstveni period od 2 godine neće biti produžen, kao ni pravo na novo jamstvo. Ovo jamstvo je važeće samo u Evropi. Ovo jamstvo ne ponavlja Evropsku direktivu 1944/44CE.
- U vezi pitanja ili sukladnosti kontaktirajte mjesto gdje ste uredaj kupili.
- Uvijek čuvajte svoj račun jer bez njega ne možete zahtijevati bilo koju vrstu jamstva.
- Ako zahtijevate popravak, molimo vratite cijeli uredaj u originalnom pakiranju vašem prodavaču, zajedno s računom.
- Oštećenja na uredaju ne podrazumevajuju automatsku zamjenu cijelog stroja. U takvom slučaju nazovite našu službu za pomoći korisnicima. Razbijenje stakla i slomljeni plastični dijelovi uvijek će se popraviti uz naplatu.
- Oštećenja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i čišćenje, održavanje ili zamjena takvih dijelova neće biti obuhvaćeni jamstvom i stoga će se plaćati!
- Jamstvo će prestati vrijediti u slučaju neovlaštenog otvaranja.
- Nakon isteka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stručnom servisu ili servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.

OKRUŽENJE

Smjernice o zaštiti okoliša

Ovaj uredaj se ne smije pri kraju svoga životnog vijeka odložiti u kućni otpad, već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih aparata. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalažu vas upozoravaju na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrađen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učete značajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o točkama za prikupljanje otpada radi recikliranja.

Ambalaža
Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vraćajte odvojeno.

Proizvod

Ovaj uredaj je opremljen jeznakom koja potvrđuje njegovu sukladnost s evropskom direktivom 2002/96/EZ o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE). Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda u otpad pomaze u sprečavanju negativnih posledica po okruženju i ljudsko zdravlje.

EZ izjava o sukladnosti

Ovaj uredaj je izveden, proizведен i plasiran na tržište u skladu sa sigurnosnim ciljevima niskonaponske direktive br. 2006/95/EZ, zahtjevima glede zaštite iz EMC direktive 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i zahtjevima direktive 93/68/EEZ.



service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

SR Upustvo za rukovanje

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Nijedan izvor otvorenog plamena, kao što su zapaljene sveće, se ne smiju postavljati na uredaj.
- Ne stavljajte uredaj u zatvorene police za knjige ili vitrine bez propisne preporuke.
- Strujni kabl je istovremeno i sredstvo za gašenje uredaja. Ugašeni uredaji će ostati spremani za rad.
- Ventilacija se ne sma zgušnjati prekrivanjem ventilacionih otvora stvarima kao što su novine, stolnjaci, zavesa i slično.
- Uredaj ne sme biti izložen prskanju vode i nijedan predmet koji sadrži tečnost, kao što je na primer vaza, ne smije se stavljati na uredaj.
- Ne spajajte FM antenu na vanjsku antenu.
- Uredaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svjetlu, vrlo visokim ili niskim temperaturama, vlazi, vibracijama, niti se stavljati u okruženju puno pršnje.
- Ne uporabljajte abrazivna sredstva, benzen, razređivač ili druga otpala za čišćenje površine uredaja. Za čišćenje, obrišite blagim neabrazivnim deterzentom i očistite mekom kromom.
- Nikad ne pokušavajte umetnuti žice, igle ili ostale slične predmete u ventilacijske otvore uredaja.
- Upozorenje za isključivanje uredaja: Strujni kabl se uporablja kroz priključek, zato uvek mora biti spremjan za rad.

OPIS DJELOVA

- Zvučnik
- Teleskopска antena
- AUX/FM/AM sklopka
- Frekvenčni rasponi
- Sklopka za podešavanje frekvencije
- Prekidač za podešavanje frekvencije
- Prekidač kontrolе jačine zvuka
- Ventilacioni otvor
- Uzlaz izmjeničnog napajanja
- Kabel za linijski ulaz

PRIJE KORIŠTENJA

- Izvadite uredaj i opremu iz kutije. Skinite naljepnice, zaštitnu foliju i plastiku s uredaja.
- Utkinite strujni kabl u utičnicu.

Napomena: Pre nego što uključite uredaj, provjerite da li se napon koji je naveden na uredaju poklapa s naponom lokalne mreže. Napon 220 V-240 V, 50 Hz.

POTREBE

- Izvadite uredaj i dodatke iz sklopke. Zapravite odstranite nalepku, zaštitnu foliju ili plastiku s uredaja.
- Priklučite napajajući kabel u vtičnicu.

Opomba: Pred priključivanjem naprave poskrbite, da se napetost, ki je označena na napravi, ujema z lokalno napetostjo. Napetost: 220 V - 240 V ~ 50 Hz.

UPORABA

- Zavrtite stikalno za krmiljenje glasnosti (6) in nastavite glasnost.
- Potisnite stikalno AM/FM/AUX (3) na želeno valovno širino (AM / FM).
- Poščite želeno postajo z zasukom sprejemunika (5).
- Potisnite stikalno za krmiljenje glasnosti (6) na položaj za izklop, ko ste končali s poslušanjem.

Komentari:

- MW—opseg koristi unutrašnju usmjerenu antenu. Okrenite radio u pravom smjeru za dobar prijem.
- Za dobar prijem.
- Za dobar FM prijem.

AUX-IN

- Dite biste povezali spoljni uredaj na radio, upotrebite linijski kabl (9).
- Stavite linijski kabl (9) na označeni Aux-in ulaz na spoljnem uredaju.
- Uključite spoljni uredaj i podešite jačinu zvuka prekidačem za jačinu zvuka (6).

SPECIFIKACIJE

Model br.:	RD-1540
FM-frekvencija:	88 – 108 MHz
AM-frekvencija:	540 – 1600 kHz
Zvučnici:	5 W
Najniženična struja:	230 V – 50 Hz
Izlazna snaga:	3.5 W
Dimenzije:	22,5 x 12,5 x 14 cm

GARANCIJA

- Ovaj uredaj ima 24-mjesečnu garanciju, počev od dana kupovine (račun).
- Oštećenje nastalo zbog nepridržavanja uputa iz priručnika, aako to doveđe do posljednice štete, Tristar neće biti odgovoran za nju.
- "Tristar" neće biti odgovoran ni za kakvu materijalu štetu ili ličnu povredu nastalu usled nepropisne upotrebe ili ako bezebodno uputstvo nisu propisano izvedeno.
- Ce je treba napraviti popraviti, poskrbitite, da bi to storio pooblaščeno poduzeće.
- Te naprave ne doljivojno dograjevati ali spreminjati.
- Ce se pojavi težave u 2 godine od dana kupovine naprave, da se učini popravak.
- Ako je naprava problemi tokom 2 godine od dana kupovine i ako su oni pokrenuti garantijom, možete oticiti i zamjeniti uredaj u prodavnicu u kojoj ste ga kupili.
- Ovo se odnosi samo na proizvođačka oštećenja i oštećenja materijala koja su navedena u ovoj garanciji.
- Tristar nije odgovoran za oštećenja koje se pojave:

 - 1. Ako je uredaj pao
 - 2. Ako je uredaj tehnički modifikovan od strane vlasnika ili treće strane.
 - 3. U slučaju nepropisne upotrebe uredaja
 - 4. U slučaju istezanja uredaja
 - 5. Obavljajući popravak tokom originalnog garantnog perioda od 2 godine, ne producebiti, niti doneti pravo za dobijanje nove garancije. Ova garancija je pravosnažna samo na tu Evropu. Ova garancija ne iznosi nad Evropske direktive 1944/44CE.
 - 6. Nedno spravite svoj račun. Brez tega računa ne morete zahtevati nikakršne garancije in v nobeni oblik.
 - 7. Ce želite da podate zahtev, prosimmo, vrnete celotno napravo v originalni embalaži svojemu trgovcu skupaj z računom.
 - 8. Poškodbe nastavkov ne pomenijo, da bodo zamenjene celotne naprave. Ta naprava ne izključuje evropske direktive 1944/44CE.
 - 9. Ce imate vprašanja ali pritožbe, postope v stik s trgovcem »prodajno točko«.
 - 10. Vedno spravite svoj račun. Brez tega računa ne morete zahtevati nikakršne garancije in v nobeni oblik.
 - 11. Ce želite da podate zahtev, prosimmo, vrnete celotno napravo v originalni embalaži v svojemu trgovcu skupaj z računom.
 - 12. Poškodbe nastavkov ne pomenijo, da bodo zamenjene celotne naprave. Ta naprava ne izključuje evropske direktive 1944/44CE.
 - 13. Vedno spravite svoj račun. Brez tega računa ne morete zahtevati nikakršne garancije in v nobeni oblik.
 - 14. Poškodbe nastavkov ne pomenijo, da bodo zamenjene celotne naprave. Ta naprava ne izključuje evropske direktive 1944/44CE.
 - 15. Vedno spravite svoj račun. Brez tega računa ne morete zahtevati nikakršne garancije in v nobeni oblik.
 - 16. Poškodbe nast