

## SH5-RPS-36A/FR

Wireless plug-in power switch, Funk-Einstecknetzstecker, Draadloze plug-in netschakelaar, Commutateur d'alimentation à brancher sans fil, Bezprzewodowy wtyczkowy wyłącznik sieciowy, Interruptor de alimentación inalámbrico enchufable



## Specifications:






AC Input Voltage: 220V~240V, 50/60Hz.  
Maximum distance: 50 m.  
Maximum power: 3600 W.  
Operating temperature: -10~50 °C.  
Warranty: 2 years

CE + R&TTE  
APPROVED  
433.92MHz.

smartwares	NL : 0900-2088888 lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
safety & lighting b.v.	DE : 070 233031 lokaal tarief	
	F : 0825 560 650	
Broekakkerweg 15	DE : +49 (0) 1805 010762	
5126 BD Gilze	14CT Min. dt. Feestnet	
The Netherlands	Model max. 43CC/Min	
www.smartwares.eu	UK : +44 (0) 845 230 1231	
	ES : +34 938427589	



GB



### Preparation for use

- Insert the receiver (SH5-RPS-36A) into the wall outlet **1**.

### Pairing/disconnecting the receiver with/from a transmitter

- Press and hold the button on the receiver for 3 seconds and then release it **2**. During this operation the LED starts to blink **3**. Your receiver is now switched into the pairing mode.  
**Attention:** the LED should blink only after releasing the button. If the LED starts to blink while holding the button, there will be no pairing.
- Press the "I"/"ON" button on the transmitter to pair it with a receiver. During this operation the LED on the receiver will light up. Press the "O"/"OFF" button on the transmitter to disconnect it from a receiver. During this operation the LED on the receiver turns off.  
**Attention:** it is possible to pair a receiver with multiple transmitters, six memory positions are available.  
**Attention:** When the LED on the receiver keeps blinking rapidly, the memory is full. Disconnect one transmitter or disconnect all links.

### Preparing the receiver

- Connect a desired device to the receiver and make sure the desired device is switched on **4**. Now, the receiver is ready for use.

### Operating receivers

- Press the "I"/"ON" button on the transmitter to turn on the receiver.
- Press the "O"/"OFF" button on the transmitter to turn off the receiver.

### Disconnecting all links

- Press and hold the button on the receiver for 10 seconds **5**.
- During this operation the LED starts to blink.
- When the LED on the receiver turns off, all links will be disconnected.

Disconnecting from the mains: remove the receiver from the wall outlet.

F

### Préparation avant utilisation

- Brancher le récepteur (SH5-RPS-36A) sur la prise murale **1**.

### Connecter/Déconnecter le récepteur à un émetteur

- Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 3 secondes avant de le relâcher **2**. Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter **3**. Votre récepteur est présent en mode de connexion.  
**Attention :** la DEL doit clignoter uniquement une fois le bouton relâché. Si la DEL commence à clignoter lorsque le bouton est enfoncé, aucune connexion ne se produira.
- Appuyez sur le bouton "I"/"ON" de l'émetteur pour le connecter à un récepteur. Pendant cette opération, la DEL sur le récepteur s'allumera. Appuyez sur le bouton "O"/"OFF" de l'émetteur pour déconnecter d'un récepteur. Pendant cette opération, la DEL du récepteur s'éteindra.  
**Attention :** il est possible de connecter un récepteur à de multiples émetteurs, six positions de mémoire sont possibles.  
**Attention :** Lorsque la DEL du récepteur continue à clignoter rapidement, la mémoire est pleine. Déconnecter un émetteur ou déconnecter tous les liens.

### Préparation du récepteur

- Connectez un appareil voulu au récepteur et vérifiez que cet appareil est activé **4**. À présent, le récepteur est prêt à être utilisé.

### Utiliser les récepteurs

- Appuyez sur le bouton "I"/"ON" de l'émetteur pour mettre le récepteur en marche.
- Appuyez sur le bouton "O"/"OFF" de l'émetteur pour éteindre le récepteur.

### Dissociation de tous les liens

- Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 10 secondes **5**.
- Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter.
- Lorsque la DEL du récepteur s'éteint, tous les liens seront déconnectés.

Débrancher l'appareil du secteur : débranchez le récepteur de la prise murale.

D

### Benutzung vorbereiten

- Stecken Sie den Empfänger (SH5-RPS-36A) in die Steckdose **1**.

### Verbindung/Trennung des Empfängers mit einem/von einem Transmitter

- Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 3 Sekunden lang und lassen Sie sie wieder los **2**. Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken **3**. Ihr Empfänger wurde jetzt in den Verbindungsmodus geschaltet.  
**Achtung:** Die LED darf erst nach der Freigabe blinken. Wenn die LED zu blinken beginnt, während die Taste gedrückt wird, wird keine Verbindung aufgebaut.
- Drücken Sie die „I“/„EIN“-Taste am Transmitter, um ihn mit dem Empfänger zu verbinden. Während dieses Vorgangs leuchtet die LED am Empfänger auf. Drücken Sie am Transmitter die „O“/„AUS“-Taste, um ihn vom Empfänger zu trennen. Bei diesem Vorgang erlischt die LED am Empfänger.  
**Achtung:** Es ist möglich, einen Empfänger mit mehreren Transmittern zu verbinden, es sind sechs Speicherstellen verfügbar.  
**Achtung:** Wenn die LED am Empfänger weiterhin schnell blinkt, ist der Speicher voll. Trennen Sie einen Transmitter oder trennen Sie alle Verbindungen.

### Empfänger vorbereiten

- Schließen Sie das gewünschte Gerät am Empfänger an und schalten Sie es ein **4**. Jetzt, ist der Empfänger betriebsbereit.

### Bedienung der Empfänger

- Drücken Sie die „I“/„EIN“-Taste am Transmitter, um den Empfänger einzuschalten.
- Drücken Sie die „O“/„AUS“-Taste am Transmitter, um den Empfänger auszuschalten.

### Pairing löschen (alle)

- Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 10 Sekunden lang **5**.
- Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken.
- Wenn die LED am Empfänger erlischt, werden alle Verbindungen getrennt.

Abtrennen vom Netz: Ziehen Sie den Empfänger aus der Steckdose.

PL

### Przygotowanie do użytkowania

- Odbiórnik (SH5-RPS-36A) włożyć do gniazda ściennego **1**.

### Łączenie/rozłączanie odbiornika z nadajnikiem

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 3 sekundy, a następnie zwolnij go **2**. W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać **3**. Odbiórnik jest teraz przełączony na tryb łączenia.  
**Uwaga:** Kontrolka LED powinna migać tylko po zwolnieniu. Jeśli kontrolka LED zacznie migać już w trakcie naciskania przycisku, wtedy nie będzie połączenia.
- Naciśnij przycisk „I“/„ON“ na nadajniku, aby połączyć go z odbiornikiem. W trakcie tej operacji kontrolka LED na odbiorniku będzie się świecić. Naciśnij przycisk „O“/„OFF“ na nadajniku, aby przerwać połączenie z odbiornikiem. Podczas wykonywania tej czynności kontrolka LED na odbiorniku zgaśnie.  
**Uwaga:** Możliwe jest połączenie odbiornika z wieloma nadajnikami; sześć miejsc pamięci jest dostępne.  
**Uwaga:** Gdy kontrolka LED na odbiorniku nadal szybko miga, oznacza to, że pamięć jest pełna. Rozłącz jeden jeden nadajnik lub wszystkie połączenia.

### Przygotowanie odbiornika

- Podłączyć żądane urządzenie do odbiornika i upewnić się, że to urządzenie jest włączone **4**. Teraz odbiórnik jest gotowy do użycia.

### Użytkowanie odbiorników

- Aby włączyć odbiórnik, naciśnij przycisk „I“/„ON“ na nadajniku.
- Aby wyłączyć odbiórnik, naciśnij przycisk „O“/„OFF“ na nadajniku.

### Anulowanie wszystkich połączeń

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 10 sekund **5**.
- W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać.
- Gdy kontrolka LED na odbiorniku zgaśnie, wszystkie połączenia zostaną rozwiązane.

Odlączenie urządzenia od źródła zasilania: wyjąć odbiórnik z gniazda ściennego.

NL

### Vorbereiding voor gebruik

- Plaats de ontvanger (SH5-RPS-36A) in het stopcontact **1**.

### De ontvanger met een zender koppelen of ontkoppelen

- Druk 3 seconden op de knop op de ontvanger en laat deze vervolgens los **2**. Bij deze handeling gaat de LED knipperen **3**. Uw ontvanger bevindt zich nu in de koppelmodus.  
**Let op!** De LED mag pas knipperen na het loslaten. Als de LED gaat knipperen tijdens indrukken dan wordt er niet gekoppeld.
- Druk op "I"/"ON" op de zender om deze te koppelen. Bij deze handeling gaat de LED op de ontvanger branden. Druk op "O"/"OFF" op de zender om deze te ontkoppelen. Bij deze handeling dooft de LED op de ontvanger.  
**Let op!** Het is mogelijk om een ontvanger aan meerdere zenders te koppelen, zes geheugenplaatsen zijn beschikbaar.  
**Let op!** Wanneer de LED op de ontvanger snel blijft knipperen, zijn alle geheugenplaatsen vol. Ontkoppel dan één zender of maak alle koppelingen ongedaan.

### De ontvanger gereed maken

- Sluit een gewenst apparaat aan op de ontvanger en zorg ervoor dat het gewenste apparaat aan staat **4**. De ontvanger is nu gereed voor gebruik.

### Een ontvanger bedienen

- Druk op "I"/"ON" op de zender om de ontvanger in te schakelen.
- Druk op "O"/"OFF" op de zender om de ontvanger uit te schakelen.

### Alle koppelingen ongedaan maken

- Druk 10 seconden op de knop op de ontvanger **5**.
- Bij deze handeling gaat de LED knipperen.
- Zodra de LED dooft zijn alle koppelingen ongedaan gemaakt.

Spanningsvrij maken: neem de ontvanger uit de contactdoos.

E

### Preparación para el uso

- Introduzca el receptor (SH5-RPS-36A) en el enchufe de la pared **1**.

### Conectar/desconectar el receptor a un transmisor

- Presione y mantenga el botón del receptor durante 3 segundos y suéltelo **2**. Durante esta operación el LED comenzará a parpadear **3**. El receptor pasará a modo conexión.  
**Atención:** el LED solamente debe parpadear tras soltar el botón. Si el LED comienza a parpadear mientras pulsa el botón la conexión no se realizará.
- Druk op "I"/"ON" del transmisor para conectarlo a un receptor. Durante esta operación el LED en el receptor se encenderá. Pulse el botón "O"/"OFF" del transmisor para desconectarlo de un receptor. Durante la operación se apagará el LED del receptor.  
**Atención:** es posible conectar un receptor a múltiples transmisores, dispone de seis posiciones de memoria.  
**Atención:** Cuando el LED del receptor siga parpadearo rápidamente, la memoria estará llena. Desconecte un transmisor o desconecte todas las conexiones.

### Hacer que el receptor esté listo

- Conecte el dispositivo deseado al receptor y asegúrese de que esté encendido **4**. Ahora el receptor está listo para usarse.

### Uso de receptores

- Pulse el botón "I"/"ON" en el transmisor para encender el receptor.
- Pulse el botón "O"/"OFF" en el transmisor para apagar el receptor.

### Desconectar todas las conexiones

- Presione y mantenga el botón del receptor durante 10 segundos **5**.
- Durante esta operación el LED comenzará a parpadear.
- Cuando el LED del receptor se apague se desconectarán todas las conexiones.

Desconectar de la toma de corriente: extraiga el receptor del enchufe de la pared.

## SH5-RPS-36A/FR

Trádlös strömbrytare för inkoppling, Trádlös plug-in strömbryter, Ασύρματος διακόπτης ισχύος πρίζας, Bezdrátový vložný spínač, Vezeték nélküli beugyható tápkapcsoló, Întrerupător de current cu conectare wireless



Go to [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) to obtain manuals, product information, images and the document of conformity  
 • Gehen Sie auf [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu), um Handbücher, Produktinformationen, Bilder und die Konformitätserklärung abzurufen  
 • Ga naar [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) voor handleidingen, product informatie, afbeeldingen of het document van conformiteit  
 • Visitez [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) pour obtenir les modes d'emploi, les informations concernant les produits, les images et la documentation de conformité du produit  
 • Wejdź na stronę [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu), aby uzyskać instrukcje, informacje o produktach, zdjęcia oraz dokument zgodności  
 • Acceda a [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) para obtener manuales, información de productos, imágenes y la documentación de cumplimiento  
 • Gå till [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) för att hitta handböcker, produktinformation, bilder och deklarerationen om överensstämmelse  
 • Gå till [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) få manueller, produktinformasjon, bilder og samsvarserklæringen  
 • Πηγαίνετε στο [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) για να αποκτήσετε εγχειρίδια, πληροφορίες για τα προϊόντα, εικόνες και το έγγραφο της συμμόρφωσης  
 • Pro získání návodů, informací o výrobku, obrázků a dokumentů o schodě navštivte stránku [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu)  
 • Ugorjon a [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) webhelyre a kézikönyvek, termékinformációk, képek és megfeleltetési dokumentumok letöltéséhez  
 • Accesați [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) pentru a obține manuale, informații ale produsului și documentul de conformitate

S

### Förberedelse för användning

- Sätt in mottagaren (SH5-RPS-36A) i vägguttaget ①.

### Länka/koppla bort mottagaren till en sändare

- Håll in knappen på mottagaren i 3 sekunder och släpp den sedan ②. LED:n börjar blinka ③. Din mottagare är nu påslagen i länklingsläge.  
**Observera:** LED:n ska endast blinka sedan du släppt knappen. Om LED:n börjar blinka medan knappen trycks in utförs ingen länkning.
- Tryck på knappen "I" / "ON" på sändaren för att länka den till en mottagare. LED:n på mottagaren börjar blinka. Tryck på knappen "O" / "OFF" på sändaren för att stänga av länken till mottagaren. Under denna åtgärd släcks LED:n på mottagaren.  
**Observera:** det är möjligt att länka en mottagare till flera sändare. Sex minnespositioner är tillgängliga.  
**Observera:** Om LED:n på mottagaren blinkar snabbt är minnet fullt. Stäng av länken till en sändare eller koppla bort alla länkar.

### lördningställning av mottagaren

- Anslut önskad enhet till mottagaren och se till att den önskade enheten är påslagen. Mottagaren är nu klar att användas ④. Nu är mottagaren redo att användas.

### Använda mottagare

- Tryck på knappen "I" / "ON" på sändaren för att slå på mottagaren.
- Tryck på knappen "O" / "OFF" på sändaren för att slå av mottagaren.

### Avlänkning av alla länkar

- Håll in knappen på mottagaren i 10 sekunder ⑤.
- LED:n börjar blinka.
- När LED:n på mottagaren stängs av är alla länkar bortkopplade.

Bortkoppling från elnätet: tag ut mottagaren ur vägguttaget.

NO

### Klargjøring for bruk

- Sett mottakeren (SH5-RPS-36A) i veggkontakten ①.

### Koble mottakeren til/fra en sender

- Trykk og hold knappen på mottakeren i 3 sekunder, og slipp den ②. I løpet av denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke ③. Mottakeren din slås nå til tilknytningsmodus.  
**OBS:** LED-lyset skal bare blinke etter at du slipper. Hvis LED-lyset begynner å blinke under trykk, så vil den ikke kobles til.
- Trykk på "I" / "ON"-knappen på senderen for å koble den til en mottaker. Under denne operasjonen vil LED-lyset på mottakeren lyse opp. Trykk på "O" / "OFF"-knappen på senderen, for å kobleden fra en mottaker. Under denne operasjonen vil LED-lyset på mottakeren slås av.  
**OBS:** det er mulig å koble en mottaker til flere sendere, seks minnstillinger er tilgjengelige.  
**OBS:** Når lysdioden på mottakeren blinker raskt, er minnet fullt. Fjern en sender, eller koble fra alle tilkoblinger.

### Klargjøring av mottakeren

- Tilkoblet et ønsket apparat til mottakeren og påse at det ønskede apparatet er slått på ④. Nå er mottakeren klar til bruk.

### Drift av mottakere

- Trykk på "I" / "ON"-knappen på senderen, for å slå på mottakeren.
- Trykk på "O" / "OFF"-knappen på senderen, for å slå av mottakeren.

### Frakobling av alle forbindelser

- Trykk og hold knappen på mottakeren i 10 sekunder ⑤.
- Under denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke.
- Når LED-lyset på mottakeren slås av, vil alle linker kobles fra.

Frakobling fra strømmettet: fjern mottakeren fra veggkontakten.

GR

### Προετοιμασία χρήσης

- Συνδέστε το δέκτη (SH5-RPS-36A) σε επιτοίχιο ρευματοδότη ①.

### Σύνδεση / αποσύνδεση του δέκτη στον πομπό

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του δέκτη για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το ②. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED αρχίζει να αναβοβλίνει ③. Ο δέκτης σας είναι τώρα ενεργοποιημένος στη λειτουργία σύνδεσης.  
**Προσοχή:** το LED θα αναβοβλίνει μόνο μετά την απελευθέρωση. Εάν η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοβλίνει κατά τη συμπίεση τότε δεν θα υπάρξει σύνδεση.
- Πατήστε το "I" / "ON" στον πομπό για να το συνδέσετε με ένα δέκτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED του δέκτη θα ανάψει. Πατήστε το πλήκτρο "O" / "OFF" στον πομπό για να το αποσυνδέσετε από ένα δέκτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED του δέκτη σβήνει.  
**Προσοχή:** είναι δυνατό να συνδέσετε ένα δέκτη με πολλούς πομπούς, έξι θέσεις μνήμης είναι διαθέσιμες.  
**Προσοχή:** Όταν η λυχνία LED στο δέκτη συνεχίζει να αναβοβλίνει γρήγορα, η μνήμη είναι πλήρης. Αποσυνδέστε έναν πομπό ή αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις.

### Προετοιμασία του δέκτη

- Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε στον δέκτη και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη ④. Τώρα, ο δέκτης είναι έτοιμος για χρήση.

### Δέκτες λειτουργίας

- Πατήστε το "I" / "ON" κουμπί στον πομπό για να ενεργοποιήσετε το δέκτη.
- Πατήστε το πλήκτρο "O" / "OFF" στον πομπό για να απενεργοποιήσετε το δέκτη.

### Απενεργοποίηση όλων των συνδέσεων

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του δέκτη για 10 δευτερόλεπτα ⑤.
- Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED αρχίζει να αναβοβλίνει.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία LED απενεργοποιηθεί, όλοι οι σύνδεσμοι θα αποσυνδεθούν.

Αποσύνδεση από την κεντρική παροχή: απομακρύνετε το δέκτη από τον επιτοίχιο ρευματοδότη.

CZ

### Příprava k použití

- Zasuňte přijímač (SH5-RPS-36A) do zásuvky ve zdi ①.

### Spárování/odpojení přijímače s vysílačem

- Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko na přijímači a pak jej uvolněte ②. Během této činnosti začne blikat LED ③. Váš přijímač je nyní přepnut do režimu spárování.  
**Pozor:** LED by měla blikat pouze po uvolnění. Pokud LED začne blikat během doby kdy tisknete tlačítko, přijímač se nespáruje.
- Stiskněte na vysíláči tlačítko "I" / "ON" (ZAP) a spárujte jej s přijímačem. Během této činnosti začne blikat LED na přijímači. Stiskněte na vysíláči tlačítko "O" / "OFF" (VYP) a odpojte jej od přijímače. Během činnosti pohasne LED na přijímači.  
**Pozor:** je možné spárovat přijímače s více vysíláči, je dostupných 6 pozic v paměti.  
**Pozor:** Pokud LED na přijímači rychle bliká, paměť je plná. Odpojte jeden vysíláč nebo odpojte všechny linky.

### Příprava přijímače

- Připojte do přijímače požadované zařízení a ujistěte se, že je zařízení zapnuto. Přijímač je nyní připraven k použití ④. Nyní je přijímač připraven k použití.

### Ovládání přijímačů

- Stiskněte tlačítko "I" / "ON" (ZAP) na vysíláči a zapnete přijímač.
- Stiskněte tlačítko "O" / "OFF" (VYP) na vysíláči a vypnete přijímač.

### Vymazání všech spárovaných vysíláčů

- Na 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko na přijímači ⑤.
- Během této činnosti začne blikat LED.
- Jakmile se LED na přijímači vypne, všechny linky budou odpojeny.

Odpojení od přívodu napětí: vyjměte přijímač ze zásuvky ve zdi.

H

### Használat előtt

- Csatlakoztassa a vevőegységet (SH5-RPS-36A) a konnektorba ①.

### A vevő csatlakoztatása/leválasztása adóegységhez/adóegységről

- Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a vevőn, majd engedje el ②. Ezen művelet során a LED elkezd villogni ③. Most a vevő már csatlakoztatás módban van.  
**Figyelem:** a LED-nek csak a felengedés után kell villognia. Ha a LED a gomb lenyomva tartása közben kezd el villogni, akkor nem lesz csatlakoztatás.
- Nyomja meg a „I” / „BE” gombot az adóegységen a vevőhöz való csatlakoztatáshoz. Ezen művelet során a vevőn lévő LED kigyullad. Nyomja meg a „O” / „KI” gombot az adóegységen a vevőtől való lecsatlakoztatáshoz. Ezen művelet során a vevőn lévő LED kialszik.  
**Figyelem:** egy vevőt több adóegységhez is csatlakoztatható, hat memóriahely áll rendelkezésre.  
**Figyelem:** Amikor a LED a vevőn gyorsan villog, a memória megtelt. Szüntessen meg egy csatlakoztatást vagy válassza le az összes csatlakoztatást.

### A vevőegység előkészítése

- Csatlakoztassa a kívánt készüléket a vevőegységhez, ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva ④. A vevő ekkor készen áll a használatra.

### A vevők működtetése

- Nyomja meg a „I” / „BE” gombot az adóegységen a vevő bekapcsolásához.
- Nyomja meg a „O” / „KI” gombot az adóegységen a vevő kikapcsolásához.

### Minden kapcsolás megszüntetése

- Tartsa lenyomva a gombot a vevőn 10 másodpercig ⑤.
- Ezen művelet során a LED elkezd villogni.
- Amikor a LED kigyullad, a vevő kikapcsol, az összes csatlakoztatás leválasztódik.

Eltávolítás a hálózatról: távolítsa el a vevőegységet a konnektorból.

RO

### Pregătirea pentru utilizare

- Introduceți receptorul (SH5-RPS-36A) într-o priză de perete ①.

### Conectarea / deconectarea unui receptor la un transmizător

- Apăsăți și țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 3 secunde și apoi eliberați-l ②. Pe durata acestui procedeu LED-ul începe să pâlpâie ③. Receptorul este acum pomit în modul de conexiune.  
**Atenție:** a LED-ului trebuie să pâlpâie doar după eliberarea butonului. Dacă LED-ul începe să pâlpâie în timpul apăsării butonului nu se va forma conexiunea.
- Apăsăți butonul "I" / "ON" de pe transmizător pentru a-l conecta la receptor. Pe durata acestui procedeu LED-ul de pe receptor se va aprinde. Apăsăți butonul "O" / "OFF" de pe transmizător pentru a-l deconecta de la receptor. În timpul acestui procedeu se va stinge LED-ul de pe receptor.  
**Atenție:** este posibilă conectarea receptorului la mai multe transmizătoare, șase poziții de memorie sunt disponibile.  
**Atenție:** Când LED-ul receptorului începe să pâlpâie des, memoria este plină. Deconectarea unui transmizător sau deconectarea tuturor conexiunilor.

### Pregătirea receptorului pentru utilizare

- Conectați un dispozitiv dorit la receptor și asigurați-vă că dispozitivul este pomit ④. Acum receptorul este pregătit de utilizare.

### Utilizare receptoare

- Apăsăți butonul "I" / "ON" de pe transmizător pentru a porni receptorul.
- Apăsăți butonul "O" / "OFF" de pe transmizător pentru a opri receptorul.

### Deconectarea tuturor conexiunilor

- Apăsăți și țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 10 secunde ⑤.
- În timpul acestui procedeu LED-ul începe să pâlpâie.
- Când LED-ul de pe receptor se stinge, toate conexiunile vor fi deconectate.

Deconectarea de la comutatorul principal: scoateți receptorul din priză de perete.

