

## SH5-RPS-36B

Wireless plug-in power switch, Funk-Einstecknetzstecker, Draadloze plug-in netschakelaar, Commutateur d'alimentation à brancher sans fil, Bezprzewodowy wtyczkowy wyłącznik sieciowy, Interruptor de alimentación inalámbrico enchufable



## Specifications:






AC Input Voltage: 220V~240V, 50/60Hz.  
Maximum distance: 50 m.  
Maximum power: 3600 W.  
Operating temperature: -10~50 °C.  
Warranty: 2 years

CE + R&TTE  
APPROVED  
433.92MHz.

smartwares safety & lighting b.v. Breekekkerweg 15 5126 BD Gilze The Netherlands www.smartwares.eu	NL : 0900-2088888 lokaal tarief DE : 070 233031 lokaal tarief E : 0825 560 650 DE : +49 (0) 1805 010762 14CT/Min. dt. Festnetz Mobil max. 43CT/Min UK : +44 (0) 845 230 1231 ES : +34 938427589	CUSTOMER SERVICE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------



GB



### Preparation for use

- Insert the receiver (SH5-RPS-36B) into the wall outlet **1**.

### Pairing/disconnecting the receiver with/from a transmitter

- Press and hold the button on the receiver for 3 seconds and then release it **2**. During this operation the LED starts to blink **3**. Your receiver is now switched into the pairing mode.  
**Attention:** the LED should blink only after releasing the button. If the LED starts to blink while holding the button, there will be no pairing.
- Press the "I"/"ON" button on the transmitter to pair it with a receiver. During this operation the LED on the receiver will light up. Press the "0"/"OFF" button on the transmitter to disconnect it from a receiver. During this operation the LED on the receiver turns off.  
**Attention:** it is possible to pair a receiver with multiple transmitters, six memory positions are available.  
**Attention:** When the LED on the receiver keeps blinking rapidly, the memory is full. Disconnect one transmitter or disconnect all links.

### Preparing the receiver

- Connect a desired device to the receiver and make sure the desired device is switched on **4**. Now, the receiver is ready for use.

### Operating receivers

- Press the "I"/"ON" button on the transmitter to turn on the receiver.
- Press the "0"/"OFF" button on the transmitter to turn off the receiver.

### Disconnecting all links

- Press and hold the button on the receiver for 10 seconds **5**.
- During this operation the LED starts to blink.
- When the LED on the receiver turns off, all links will be disconnected.

Disconnecting from the mains: remove the receiver from the wall outlet.

D

### Benutzung vorbereiten

- Stecken Sie den Empfänger (SH5-RPS-36B) in die Steckdose **1**.

### Verbindung/Trennung des Empfängers mit einem/von einem Transmitter

- Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 3 Sekunden lang und lassen Sie sie wieder los **2**. Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken **3**. Ihr Empfänger wurde jetzt in den Verbindungsmodus geschaltet.  
**Achtung:** Die LED darf erst nach der Freigabe blinken. Wenn die LED beginnt zu blinken, während die Taste noch gedrückt wird, wird keine Verbindung aufgebaut.
- Drücken Sie die „I“/„EIN“-Taste am Transmitter, um ihn mit dem Empfänger zu verbinden. Bei diesem Vorgang leuchtet die LED am Empfänger auf. Drücken Sie am Transmitter die „0“/„AUS“-Taste, um ihn vom Empfänger zu trennen. Bei diesem Vorgang erlischt die LED am Empfänger.  
**Achtung:** Es ist möglich, einen Empfänger mit mehreren Transmittern zu verbinden, es sind sechs Speicherstellen verfügbar.  
**Achtung:** Wenn die LED am Empfänger weiterhin schnell blinkt, ist der Speicher voll. Trennen Sie einen Transmitter oder trennen Sie alle Verbindungen.

### Empfänger vorbereiten

- Schließen Sie das gewünschte Gerät am Empfänger an und schalten Sie es ein **4**. Jetzt ist der Empfänger betriebsbereit.

### Bedienung der Empfänger

- Drücken Sie die „I“/„EIN“-Taste am Transmitter, um den Empfänger einzuschalten.
- Drücken Sie die „0“/„AUS“-Taste am Transmitter, um den Empfänger auszuschalten.

### Pairing löschen (alle)

- Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 10 Sekunden lang **5**.
- Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken.
- Wenn die LED am Empfänger erlischt, werden alle Verbindungen getrennt.

Abtrennen vom Netz: Ziehen Sie den Empfänger aus der Steckdose.

NL

### Vorbereiding voor gebruik

- Plaats de ontvanger (SH5-RPS-36B) in het stopcontact **1**.

### De ontvanger met een zender koppelen of ontkoppelen

- Druk 3 seconden op de knop op de ontvanger en laat deze vervolgens los **2**. Bij deze handeling gaat de LED knipperen **3**. Uw ontvanger bevindt zich nu in de koppelmodus.  
**Let op!** De LED mag pas knipperen na het loslaten. Als de LED gaat knipperen tijdens indrukken dan wordt er niet gekoppeld.
- Druk op "I"/"ON" op de zender om deze te koppelen. Bij deze handeling gaat de LED op de ontvanger branden. Druk op "0"/"OFF" op de zender om deze te ontkoppelen. Bij deze handeling dooft de LED op de ontvanger.  
**Let op!** Het is mogelijk om een ontvanger aan meerdere zenders te koppelen, zes geheugenplaatsen zijn beschikbaar.  
**Let op!** Wanneer de LED op de ontvanger snel blijft knipperen, zijn alle geheugenplaatsen vol. Ontkoppel dan één zender of maak alle koppelingen ongedaan.

### De ontvanger gereed maken

- Sluit een gewenst apparaat aan op de ontvanger en zorg ervoor dat het gewenste apparaat aan staat **4**. De ontvanger is nu gereed voor gebruik.

### Een ontvanger bedienen

- Druk op "I"/"ON" op de zender om de ontvanger in te schakelen.
- Druk op "0"/"OFF" op de zender om de ontvanger uit te schakelen.

### Alle koppelingen ongedaan maken

- Druk 10 seconden op de knop op de ontvanger **5**.
- Bij deze handeling gaat de LED knipperen.
- Zodra de LED dooft zijn alle koppelingen ongedaan gemaakt.

Spanningsvrij maken: neem de ontvanger uit de contactdoos.

F

### Préparation avant utilisation

- Brancher le récepteur (SH5-RPS-36B) sur la prise murale **1**.

### Connecter/Déconnecter le récepteur à un émetteur

- Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 3 secondes avant de le relâcher **2**. Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter **3**. Votre récepteur est à présent en mode de connexion.  
**Attention:** la DEL doit clignoter uniquement une fois le bouton relâché. Si la DEL commence à clignoter lorsque le bouton est enfoncé, aucune connexion ne se produira.
- Appuyez sur le bouton "I"/"ON" de l'émetteur pour le connecter à un récepteur. Pendant cette opération, la DEL du récepteur s'allumera. Appuyez sur le bouton "0"/"OFF" de l'émetteur pour le déconnecter d'un récepteur. Pendant cette opération, la DEL du récepteur s'éteindra.  
**Attention:** il est possible de connecter un récepteur à de multiples émetteurs, six positions de mémoire sont possibles.  
**Attention:** Lorsque la DEL du récepteur continue à clignoter rapidement, la mémoire est pleine. Déconnecter un émetteur ou déconnecter tous les liens.

### Préparation du récepteur

- Connectez un appareil voulu au récepteur et vérifiez que cet appareil est activé **4**. À présent, le récepteur est prêt à être utilisé.

### Utiliser les récepteurs

- Appuyez sur le bouton "I"/"ON" de l'émetteur pour mettre le récepteur en marche.
- Appuyez sur le bouton "0"/"OFF" de l'émetteur pour éteindre le récepteur.

### Dissociation de tous les liens

- Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 10 secondes **5**.
- Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter.
- Lorsque la DEL du récepteur s'éteint, tous les liens seront déconnectés.

Débrancher l'appareil du secteur : débranchez le récepteur de la prise murale.

PL

### Przygotowanie do użytkowania

- Wtyczkę odbiornika (SH5-RPS-36B) włożyć do gniazda ściennego **1**.

### Łączenie/rozłączanie odbiornika z nadajnikiem

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 3 sekundy, a następnie zwolnij go **2**. W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać **3**. Odbiornik jest teraz przełączony na tryb łączenia.  
**Uwaga:** Kontrolka LED powinna migać tylko po zwolnieniu. Jeśli kontrolka LED zacznie migać już w trakcie naciskania przycisku, wtedy nie będzie połączenia.
- Naciśnij przycisk „I”/„ON” na nadajniku, aby połączyć go z odbiornikiem. Podczas wykonywania tej czynności zaświeci się kontrolka LED na odbiorniku. Naciśnij przycisk „0”/„OFF” na nadajniku, aby przerwać połączenie z odbiornikiem. Podczas wykonywania tej czynności kontrolka LED na odbiorniku zgaśnie.  
**Uwaga:** Możliwe jest połączenie odbiornika z wieloma nadajnikami; sześć miejsc pamięci jest dostępne.  
**Uwaga:** Gdy kontrolka LED na odbiorniku nadal szybko miga, oznacza to, że pamięć jest pełna. Rozłączaj jeden jeden nadajnik lub wszystkie połączenia.

### Przygotowanie odbiornika

- Podłączyć żądane urządzenie do odbiornika i upewnić się, że to urządzenie jest włączone **4**. Teraz odbiornik jest gotowy do użycia.

### Użytkowanie odbiorników

- Aby włączyć odbiornik, naciśnij przycisk „I”/„ON” na nadajniku.
- Aby wyłączyć odbiornik, naciśnij przycisk „0”/„OFF” na nadajniku.

### Anulowanie wszystkich połączeń

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 10 sekund **5**.
- W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać.
- Gdy kontrolka LED na odbiorniku zgaśnie, wszystkie połączenia zostaną rozłączone.

Odłączanie urządzenia od źródła zasilania: wyjąć wtyczkę odbiornika z gniazda ściennego.

E

### Preparación para el uso

- Introduzca el receptor (SH5-RPS-36B) en el enchufe de la pared **1**.

### Conectar/desconectar el receptor a un transmisor

- Presione y mantenga el botón del receptor durante 3 segundos y suéltelo **2**. Durante esta operación el LED comenzará a parpadear **3**. El receptor pasará a modo conexión.  
**Atención:** el LED solamente debe parpadear tras soltar el botón. Si el LED comienza a parpadear durante la pulsación no se producirá la conexión.
- Pulse el botón "I"/"ON" del transmisor para conectarlo a un receptor. Durante la operación se encenderá el LED del receptor. Pulse el botón "0"/"OFF" del transmisor para desconectarlo de un receptor. Durante la operación se apagará el LED del receptor.  
**Atención:** es posible conectar un receptor a múltiples transmisores, dispone de seis posiciones de memoria.  
**Atención:** Cuando el LED del receptor siga parpadearo rápidamente, la memoria estará llena. Desconecte un transmisor o desconecte todas las conexiones.

### Hacer que el receptor esté listo

- Conecte el dispositivo deseado al receptor y asegúrese de que esté encendido **4**. Ahora el receptor está listo para usarse.

### Uso de receptores

- Pulse el botón "I"/"ON" en el transmisor para encender el receptor.
- Pulse el botón "0"/"OFF" en el transmisor para apagar el receptor.

### Desconectar todas las conexiones

- Presione y mantenga el botón del receptor durante 10 segundos **5**.
- Durante esta operación el LED comenzará a parpadear.
- Cuando el LED del receptor se apague se desconectarán todas las conexiones.

Desconectar de la toma de corriente: extraiga el receptor del enchufe de la pared.

## SH5-RPS-36B






Trådløs strømbrytare för inkoppling, Trådløs plug-in strømbryter, Ασύρματος διακόπτη ισχύος πρίζας, Bezdrátový vložený spínač, Vezeték nélküli bedugható tápkapcsoló, Intrerupător de current cu conectare wireless



- GB Go to www.smartwares.eu to obtain manuals, product information, images and the document of conformity
- DE Gehen Sie auf www.smartwares.eu, um Handbücher, Produktinformationen, Bilder und die Konformitätserklärung abzurufen
- NL Ga naar www.smartwares.eu voor handleidingen, product informatie, afbeeldingen of het document van conformiteit
- FR Visitez www.smartwares.eu pour obtenir les modes d'emploi, les informations concernant les produits, les images et la documentation de conformité du produit
- PL Wejdź na stronę www.smartwares.eu, aby uzyskać instrukcje, informacje o produktach, zdjęcia oraz dokument zgodności
- E Acceda a www.smartwares.eu para obtener manuales, información de productos, imágenes y la documentación de cumplimiento
- S Gå till www.smartwares.eu för att hitta handböcker, produktinformation, bilder och deklareration om överensstämmelse
- NO Gå til www.smartwares.eu å få manuelle, produktinformasjon, bilder og samsvarserklæringen
- GR Πλησιέστε στο www.smartwares.eu για να αποκτήσετε εγχειρίδια, πληροφορίες για τα προϊόντα, εικόνες και το έγγραφο της συμμόρφωσης
- CZ Pro získání návodů, informací o výrobku, obrázků a dokumentů o shodě navštivte stránky www.smartwares.eu
- H Ugorjon a www.smartwares.eu webhelyre a kézikönyvek, termékinformációk, képek és megfeleltetési dokumentumok letöltéséhez
- RO Accesati www.smartwares.eu pentru a obtine manuale, informatii ale produsului si documentul de conformitate

S

CZ



### Förberedelse för användning

- Sätt in mottagaren (SH5-RPS-36B) i vägguttaget ①.

### Länka/koppla bort mottagaren till en sändare.

- a. Håll in knappen på mottagaren i 3 sekunder och släpp den sedan ②. LED:n börjar blinka ③. Din mottagare är nu påslagen i länkningsläge.  
**Observera:** LED:n ska endast blinka sedan du släppte knappen. Om LED:n börjar blinka medan knappen trycks in utförs ingen länkning.
- b. Tryck på knappen "I" / "ON" på sändaren för att länka den till en mottagare. Under denna åtgärd tänds LED:n på mottagaren. Tryck på knappen "O" / "OFF" på sändaren för att stänga av länken till mottagaren. Under denna åtgärd släcks LED:n på mottagaren.  
**Observera:** det är möjligt att länka en mottagare till flera sändare. Sex minnespositioner är tillgängliga.  
**Observera:** Om LED:n på mottagaren blinkar snabbt är minnet fullt. Stäng av länken till en sändare eller koppla bort alla länkar.

### lordinställning av mottagaren

- Anslut önskad enhet till mottagaren och se till att den önskade enheten är påslagen. Mottagaren är nu klar att användas ④. Nu är mottagaren redo att användas.

### Använda mottagare

- a. Tryck på knappen "I" / "ON" på sändaren för att slå på mottagaren.
- b. Tryck på knappen "O" / "OFF" på sändaren för att slå av mottagaren.

### Avlänkning av alla länkar

- a. Håll in knappen på mottagaren i 10 sekunder ⑤.
- b. LED:n börjar blinka.
- c. När LED:n på mottagaren stängs av är alla länkar bortkopplade.

Bortkoppling från elnätet: tag ut mottagaren ur vägguttaget.

NO

### Klargjøring for bruk

- Sett mottakeren (SH5-RPS-36B) i veggkontakten ①.

### Koble mottakeren til/fra en sender

- a. Trykk og hold knappen på mottakeren i 3 sekunder, og slipp den ②. Under denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke ③. Mottakeren din slås nå til tilknytningsmodus.  
**OBS:** LED-lyset skal bare blinke etter at du slipper. Hvis LED-lyset begynner å blinke imens du trykker, vil det ikke skje noen tilkobling.
- b. Trykk på "I" / "ON"-knappen på senderen for å koble den til en mottaker. Under denne operasjonen vil LED-lyset på mottakeren lyse. Trykk på "O" / "OFF"-knappen på senderen, for å kobleden fra en mottaker. Under denne operasjonen vil LED-lyset på mottakeren slås av.  
**OBS:** det er mulig å koble en mottaker til flere sendere, seks minnestillinger er tilgjengelige.  
**OBS:** Når lysdioden på mottakeren blinker raskt, er minnet fullt. Fjern en sender, eller koble fra alle tilkoblinger.

### Klargjøring av mottakeren

- Tilkoblet et ønsket apparat til mottakeren og påse at det ønskede apparatet er slått på ④. Nå er mottakeren klar til bruk.

### Drift av mottakere

- a. Trykk på "I" / "ON"-knappen på senderen, for å slå på mottakeren.
- b. Trykk på "O" / "OFF"-knappen på senderen, for å slå av mottakeren.

### Frakobling av alle forbindelser

- a. Trykk og hold knappen på mottakeren i 10 sekunder ⑤.
- b. Under denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke.
- c. Når LED-lyset på mottakeren slås av, vil alle linker kobles fra.

Frakobling fra strømmettet: fjern mottakeren fra veggkontakten.

H

### Használat előtt

- Csatlakoztassa a vevőegységet (SH5-RPS-36B) a konnektorba ①.

### A vevő csatlakoztatása/leválasztása adóegységhez/adóegységéről

- a. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a vevőn, majd engedje el ②. Ezen művelet során a LED elkezd villogni ③. Most a vevő már csatlakoztatás módban van.  
**Figyelem:** a LED-nek csak a felengedés után kell villognia. Ha a LED a gomb lenyomva tartása közben kezd el villogni, akkor nem lesz csatlakoztatás.
- b. Nyomja meg a „I” / „ON” gombot az adóegység a vevőhöz való csatlakoztatásához. Ezen művelet során a vevőn lévő LED kigyullad. Nyomja meg a „O” / „KI” gombot az adóegységen a vevőtől való lecsatlakoztatásához. Ezen művelet során a vevőn lévő LED kialszik.  
**Figyelem:** egy vevőt több adóegységhez is csatlakoztatható, hat memóriahely áll rendelkezésre.  
**Figyelem:** Amikor a LED a vevőn gyorsan villog, a memória megtelt. Szüntessen meg egy csatlakoztatást vagy válassza le az összes csatlakoztatást.

### A vevőegység előkészítése

- Csatlakoztassa a kívánt készüléket a vevőegységhez, ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva ④. A vevő ekkor készen áll a használatra.

### A vevők működtetése

- a. Nyomja meg a „I” / „BE” gombot az adóegységen a vevő bekapcsolásához.
- b. Nyomja meg a „O” / „KI” gombot az adóegységen a vevő kikapcsolásához.

### Minden kapcsolás megszüntetése

- a. Tartsa lenyomva a gombot a vevőn 10 másodpercig ⑤.
- b. Ezen művelet során a LED elkezd villogni.
- c. Amikor a LED kigyullad, a vevő kikapcsol, az összes csatlakoztatás leválasztódik.

Eltávolítás a hálózatról: távolítsa el a vevőegységet a konnektorból.

GR

RO

### Προετοιμασία χρήσης

- Συνδέστε το δέκτη (SH5-RPS-36B) σε επιτοίχιο ρευματοδότη ①.

### Σύνδεση / αποσύνδεση του δέκτη στον πομπό

- a. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του δέκτη για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το ②. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει ③. Ο δέκτης σας είναι τώρα ενεργοποιημένος στη λειτουργία σύνδεσης.  
**Προσοχή:** το LED θα αναβοσβήνει μόνο μετά την απελευθέρωση. Εάν η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει κατά τη συμπίεση τότε δεν θα υπάρξει σύνδεση.
- b. Πατήστε το "I" / "ON" στον πομπό για να το συνδέσετε με ένα δέκτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED του δέκτη θα ανάψει. Πατήστε το πλήκτρο "O" / "OFF" στον πομπό για να το αποσυνδέσετε από ένα δέκτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED του δέκτη σβήνει.  
**Προσοχή:** είναι δυνατό να συνδέσετε ένα δέκτη με πολλούς πομπούς, έξι θέσεις μνήμης είναι διαθέσιμες.  
**Προσοχή:** Όταν η λυχνία LED στο δέκτη συνεχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα, η μνήμη είναι πλήρης. Αποσυνδέστε έναν πομπό ή αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις.

### Προετοιμασία του δέκτη

- Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε στον δέκτη και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη ④. Τώρα, ο δέκτης είναι έτοιμος για χρήση.

### Δέκτες λειτουργίας

- a. Πατήστε το "I" / "ON" κουμπί στον πομπό για να ενεργοποιήσετε το δέκτη.
- b. Πατήστε το πλήκτρο "O" / "OFF" στον πομπό για να απενεργοποιήσετε το δέκτη.

### Αποσύνδεση όλων των συνδέσεων

- a. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του δέκτη για 10 δευτερόλεπτα ⑤.
- b. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει.
- c. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED απενεργοποιηθεί, όλοι οι σύνδεσμοι θα αποσυνδεθούν.

Αποσύνδεση από την κεντρική παροχή: απομακρύνετε το δέκτη από τον επιτοίχιο ρευματοδότη.

### Pregătirea pentru utilizare

- Introduceți receptorul (SH5-RPS-36B) într-o priză de perete ①.

### Conectarea / deconectarea unui receptor la un transmisițător

- a. Apăsati și țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 3 secunde și apoi eliberați-l ②. În timpul acestui procedeu LED-ul începe să pâlpăie ③. Receptorul este acum pomit în modul de conexiune.  
**Atenție:** LED-ul trebuie să pâlpăie doar după eliberarea butonului. Dacă LED-ul începe să pâlpăie în timpul apăsării butonului, nu se va forma conexiunea.
- b. Apăsati butonul "I" / "ON" de pe transmisițător pentru a-l conecta la receptor. În timpul acestui procedeu se va aprinde LED-ul de pe receptor. Apăsati butonul "O" / "OFF" de pe transmisițător pentru a-l deconecta de la receptor. În timpul acestui procedeu se va stinge LED-ul de pe receptor.  
**Atenție:** este posibilă conectarea receptorului la mai multe transmisițătoare, șase poziții de memorie sunt disponibile.  
**Atenție:** Când LED-ul receptorului începe să pâlpăie des, memoria este plină. Deconectarea unui transmisițător sau deconectarea tuturor conexiunilor.

### Pregătirea receptorului pentru utilizare

- Conectați un dispozitiv dorit la receptor și asigurați-vă că dispozitivul este pomit ④. Acum receptorul este pregătit de utilizare.

### Utilizare receptoare

- a. Apăsati butonul "I" / "ON" de pe transmisițător pentru a porni receptorul.
- b. Apăsati butonul "O" / "OFF" de pe transmisițător pentru a opri receptorul.

### Deconectarea tuturor conexiunilor

- a. Apăsati și țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 10 secunde ⑤.
- b. În timpul acestui procedeu LED-ul începe să pâlpăie.
- c. Când LED-ul de pe receptor se stinge, toate conexiunile vor fi deconectate.

Deconectarea de la comutatorul principal: scoateți receptorul din priză de perete.